

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Пайдалану нұсқаулығы	5
Тазалау және күтім жасау	5
Техникалық сипаттамалар	5
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	6
Қосымша ақпарат	7

Массаждық ванна

DEXP FSM-600

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді бөлшектендірілген кезде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Массаждық ванна аяққа күтім жасауға және босаңсытып, емдік массаж жасауға арналған.

Сақтық шаралары

- Егер аяқтарыңыз ауырса немесе аяқтарыңызға операция жасасаңыз, қант диабеті, анықталмаған ауырсыну, жүктілік болса, құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, желідегі кернеу құрылғыда көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер ол қолданылмаса, құрылғыны электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз, сонымен қатар оны суға толтыру, суды төгу, тазарту немесе жылжыту кезінде.
- Құрылғы тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсаттарға арналған.
- Бұл құрылғы тек жеке-дара пайдалануға арналған. Ол коммерциялық мақсатта пайдалануға және медициналық мекемелерде қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны, ол зақымдалған болса (құлаудан, соққыдан немесе қандай да бір басқа жолмен), электр сымы немесе оның аашсы зақымдалған болса, сондай-ақ құрылғының жұмысында кез келген ақаулар анықталса пайдалануға болмайды. Құрылғының жұмысында кез келген іркіліс немесе оның сыртқы немесе ішкі зақымданулары анықталған жағдайда, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Егер

- құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек тегіс орнықты бетке орналастырыңыз.
 - Құрылғыға немесе желілік қуаттау айырына тиген кезде қолдарыңыз құрғақ болуы керек.
 - Егер аяқтарыңыздың табаны суда болса, құрылғыны электр желісіне қыстырып қоспаңыз немесе суырып ажыратпаңыз.
 - Жиынтықтамаға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз.
 - Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
 - Массаж сеансы басталмас бұрын судың температурасын тексеріп алыңыз.
 - Массаж кезінде орындыққа отырыңыз және аяғыңызды суға батырыңыз. Ваннаға аяқпен тұруға болмайды.
 - Құрылғыны су ысыту мақсатында қолданбаңыз.
 - Су жылыстауы анықталғанда құрылғыны пайдалануға болмайды.
 - Ванна қабылдау кезінде немесе душқа түскенде бұл құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
 - Осы құрылғыны балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, егер олар олардың қауіпсіздігіне тікелей жауапты адамның тікелей қарауында болмаса, немесе ол құрылғыны пайдалану жөнінде егжей-тегжейлі нұсқаулар беріп, осы нұсқаулықтың барлық сақтық шараларын, ықтимал салдары түсіндірмесе, пайдалануға болмайды.
 - Құрылғыны қуатты жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз.
 - Ұйқыңыз келгенде немесе қалғып отырғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Егер аяқтарыңызда ашық жаралар, күйіктер, ісіну, қабыну немесе бөртпе болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Егер сіз ыңғайсыздық немесе ауырсыну сезінсеңіз, құрылғыны дереу тоқтатыңыз.
 - Ваннаға арналған майларды қолданбаңыз, себебі бұл көпіршіктердің айналымын бұзуы мүмкін.
 - Егер бұрын тұтануы мүмкін аэрозоль немесе оттегі бар, қышқылды өнімдерді қолдансаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Құрылғының көрпенің немесе жабынның астында пайдаланбаңыз. Шамадан тыс қыздыру өртке, электр соғуына немесе дененің зақымдануларға әкелуі мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Ваннаға су толтырмас бұрын, құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Қажетті көлемнен асыра немесе жеткізбей су құймаңыз. Ванның ішінде тұсында жазылған «MIN» (судың минималды деңгейі) және «MAX» (судың максималды деңгейі - 5 л аспайды), белгілерін орындаңыз.
3. Ванны электр желісіне қосыңыз.
4. Ауыстырып қосқыштың тетігін керекті деңгейге дейін бұрап қажетті режимді таңдап алыңыз.
5. Отырыңыз да аяқтарыңызды ваннаға батырыңыз.
6. Қажет болған жағдайда педикюрлік қондырмаларды пайдаланыңыз.
 - Қалаған қондырманы таңдап алыңыз. Тікендері бар қондырма табанның қатқыл терісін жұмсартуға арналған. Қылшақты қондырма терідегі жарамсыз жасушаларды кетіруге арналған. Шарлы қондырма массаж жасауға арналған.
 - Ваннаға қондырманы орнатыңыз.
 - Таңдалған қондырманы жеңіл ғана басу арқылы аяқтардың табанын уқалаңыз.
7. Сеанс аяқталғанда құрылғыны өшіріп, сосын оны электр желісінен суырып тастаңыз.
8. Ваннадағы суды төгіп тастаңыз.

ЕСКЕРТУ: инфрақызыл жылыту тек қана судың температурасын сақтап тұруға арналған.

Тазалау және күтім жасау

1. Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.
2. Құрылғыны дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз де мұқият құрғатыңыз.
3. Тазартатын қырнағыш құралдарды пайдалануға болмайды.
4. Құрылғыны таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: FSM-600.
- Қуаттау параметрі: 220-240 В, 50 Гц, 70 Вт.
- Тереңдігі: 12 см.
- Судың максималды рұқсатты деңгейі: 5 л.
- Функциялар: инфрақызыл жылыту, вибромассаж, көпіршікті массаж, акупунктуралық массаж.
- 3 педикюрлік қондырмасы.
- Шашыраудан қорғаныс.
- Резеңке аяқтары.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуньшуай Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
Цюньли Кантри, Янмин көш., Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

www.dexp.club