

# aceline

## Сымды тінтуір + кілем Aceline AGS-C01

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

#### Құрылғы мақсаты

Тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

#### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AGS-C01.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Орындау түрі: оң және сол қолдар үшін.
- Қосылым түрі: сымды, USB 2.0 интерфейсі.
- Түймелердің саны: 6.
- Сенсор: A704F.
- Сенсор ажыратымдылығы: 1200 / 2400 / 4800 / 7200 dpi.
- Жеделдету: 20 G.
- Дауыс беру жиілігі: 125 Гц.
- Бақылаудың максималды жылдамдығы: 60 IPS.
- Артқы жарық: 4 түс (қызыл, көк, қызғылт, күлгін).
- Кәбіл ұзындығы: 1,8 м.
- Қуат көзі: 5 В = 100 мА.
- Түйме түрі: кәдімгі.
- Ауыстырғыштар: HUANO 3M.
- Өлшемі: 126 × 72 × 41 мм.
- Салмағы: 120 ± 5 г.
- Үйлесімділік: Windows.
- Тінтуір тақтасының өлшемі: 210 × 180 × 2 мм.
- Тінтуір тақтасының түсі: тұтас қара.
- Жинақталым: сымды тінтуір, тінтуір тақтасы, пайдалану бойынша нұсқаулық.

#### Сақтық шаралары

1. Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
5. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

#### Тінтуірді пайдалану

1. Тінтуірді кәбіл арқылы компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Драйверлерді орнатқаннан кейін құрылғы бірден пайдалануға дайын болады.
3. Артқы жарық режимдері арасында ауысу үшін (төрт түс – бір түс – өшірулі) бүйірлік түймелерді және DPI түймесін бір уақытта басыңыз.

## Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ):

1. Бұл тінтуірде тінтуірдің белгілі бір параметрлерін жекелендіруге көмектесетін бағдарламалық құрал бар.
2. Бағдарламаны <https://www.dns-shop.ru/> веб-сайтында, өнім бетінде жүктеп алуға болады.
3. Бағдарламалық құралды жүктеп алуды бастамас бұрын, оны қажетті өнім картасынан жүктеп алғаныңызға көз жеткізіңіз (ол үшін қорапта, нұсқаулықта, тінтуірдің артқы жағында көрсетілген үлгінің әріптік-сандық атауын енгізіңіз).

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералдық немесе жергілікті ережелерге сәйкес жайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты жинау орнына апару керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Хуэйчжоу Пауэр 3 Электроникал Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Чанбу ауылы, Синьсюй, Хуэйян ауданы, Хуэйчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.



Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.