

Пенообразователь Finerpower FG0221, FG0321, FG0421

Схема устройства



1. Сопло распылителя.
2. Вентиль регулировки пенообразования.
3. Крышка бачка.
4. Бачок.

Инструкция по эксплуатации

1. Установите пенную насадку на пистолет от бытовой мойки высокого давления. Для этого вставьте T-образным пластиковым или латунным хвостовиком пенную насадку в пистолет и поверните ее на 90 градусов по часовой стрелке.
2. Открутите против часовой стрелки бачок и залейте в него средство для бесконтактной мойки в требуемом соотношении (обратитесь к инструкции по применению вашего средства).
3. Закрутите насадку пенообразователя на бачке.

4. Ширина пенной струи регулируется путем вращения сопла (1).
5. Пенообразование регулируется вентилем (2).
 - Вращение вентиля в сторону знака (-) означает меньшее количество воды и более густую пену.
 - Вращение вентиля в сторону знака (+) означает большее количество воды и менее густую пену, т.е. раствор будет больше похож на эмульсию.
6. Включите аппарат высокого давления, облейте поверхность пеной, подождите, как правило, 2-4 минуты (обратитесь к инструкции по применению вашего средства). После этого смойте с поверхности химию и грязь большим количеством воды.
7. Отверстие в латунной крышке (3) предназначено для выравнивания давления в бачке. Возможно незначительное вытекание жидкости. Это нормально и не является неисправностью.

Чистка и уход

1. Откройте бачок, не снимая пенную насадку с пистолета высокого давления.
2. Нажмите на курок пистолета бытовой мойки и удерживайте его нажатым в течение не менее 30 секунд, тем самым промывая водой все внутренности насадки, в т.ч. пенообразующую таблетку от остатков средства для мойки.

Внимание: промывка насадки после использования обязательна во избежание выхода устройства из строя!

Совместимость (для моделей FG0321, FG0421)

Huter Mxxx и Wxxx, где xxx цифры.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Миньгоу Клининг Эквипмент Ко., Лтд.
Шоссе Бэйхай, 26, Бэйлунь, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Mingou Cleaning Equipment Co., Ltd.
No.26,Beihai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид устройства может отличаться от приведенного в данном руководстве.

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.