

სავარძლები განკუთვნილია საზოგადოებრივ და საცხოვრებელ შენობებში გამოსაყენებლად. ნაკეთობების მდგრადობა და მათი ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სწორ მოპყრობასა და დროულ მოვლაზე.

ნაკეთობის მუშაობის ვადის გასაზრდელად აუცილებელია ექსპლუატაციის შემდეგი მარტივი წესების დაცვა:

- წელიწადის ცივ დროს (0 °C-ზე დაბალი ტემპერატურა) ტრანსპორტირების შემთხვევაში, ნაკეთობის აწყობა დაიწყეთ ოთახის ტემპერატურის მქონე გარემოში მისი შეტანიდან 2 საათის შემდეგ; ეს აუცილებელია პლასტმასის დაბზარვის თავიდან ასაცილებლად და ამორტიზატორის ნორმალური მუშაობისთვის.
- სავარძლები უნდა იქნას გამოყენებული განიავებად შენობაში, არანაკლებ +10 °C ჰაერის ტემპერატურისა და 60-70% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში.
- აწყობისას მკაცრად დაიცავით თანდართულ ინსტრუქციაში მითითებული თანმიმდევრობა.
- მომხმარებლის წონაზე დაწესებული შეზღუდვა შეადგენს 150 კგ-ს.
- მოერიდეთ მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებას, ნაკეთობის განთავსებას გამათბობელ ხელსაწყოებთან, ნესტიან და ცივ კედლებთან ახლოს. ეს თავიდან აგაცილებთ გარეგნული იერსახისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუარესებას (ლაქების გაჩენა, ტყავის დაწვა, ამოსაკრავი მასალის დაძველების დაჩქარება).
- სავარძლის ნაწილების (ზურგი, სახელოურები) დამაგრება საჭიროებს რეგულარულ დათვალიერებას; აუცილებლობის შემთხვევაში მოუჭირეთ ხრახნებს.
- არ დადგეთ ფეხით სავარძლის დასაჯდომზე, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ვარდნა და ტრავმის მიღება.
- ნაკეთობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მშრალი ან ოდნავ ნესტიანი ბამბის ტილო ან ღრუბელი. საწმენდი საშუალებების გამოყენებისას, რეკომენდებულია წინასწარ გამოსცადოთ ისინი ნაკეთობის მცირე, შეუმჩნეველ მონაკვეთზე, რათა დარწმუნდეთ, რომ არ ჩნდება დეფექტური ლაქები. ნაკეთობის გასაწმენდად დაუშვებელია ორგანული გამხსნელების გამოყენება.
- ****კატეგორიულად აკრძალულია**** პნევმოცილინდრის დამოუკიდებლად დაშლა.

სავარძლის პირველ გამოყენებამდე აუცილებელია ყველა მექანიზმის გამართული მუშაობის შემოწმება.