

R-100



Руководство
пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Fiebo».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Технические характеристики

Модель: R-100

Длина кабеля: 1,2 м.

Диаметр мембраны: 10 мм.

Чувствительность: 102 ± 3 дБ

Сопротивление: 21 Ом.

Частота: 20 Гц – 40 кГц.

Разъём: 3,5 мм.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.

Схема устройства

Многофункциональная


кнопка

Громкость - (нижнее
положение)

Громкость + (верхнее
положение)

Наушник

Штекер 3.5 мм



Функции пульта

- Переведите регулятор в верхнее положение, чтобы увеличить громкость звука.
- Переведите регулятор в нижнее положение, чтобы уменьшить громкость звука.

Многофункциональная клавиша:

- Нажмите для ответа на входящий вызов.
- Удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов.
- В процессе разговора нажмите или удерживайте для окончания вызова.
- Во время воспроизведения музыки, нажмите, чтобы остановить / продолжить воспроизведение, дважды нажмите для перехода на следующую песню, трижды – для перехода на предыдущую песню.

Уход и хранение

Необходимо периодически очищать амбушюры наушников для поддержания гигиены.

Внимание: необходимо снять амбушюры с наушников перед очисткой; для этого потяните амбушюр, другой рукой удерживайте наушник.

Очистите амбушюры с помощью теплой мыльной воды и протрите тканью. Перед использованием сполосните чистой водой и дайте полностью высохнуть. Аккуратно установите амбушюры на место.

Храните наушники в чистом месте с умеренной температурой, не подвергайте их воздействию высокой влажности или жидкости.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Уиси Электроникс Ко., Лтд.

Шоссе Хэнсин 8, промпарк Хэнкэн, Ляобу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Товар изготовлен: _____

v.1

