

UGREEN


Беспроводные накладные наушники HiTune Max3

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

90422

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



1. Оголовье для наушников
2. Амбушюры из протеиновой кожи
3. Кнопка ANC
4. Кнопка пространственного аудио 3D
5. Индикатор зарядки
6. Порт зарядки USB-C
7. Стальные дужки
8. Кнопка громкости +
9. Кнопка громкости -
10. Кнопка питания/ Bluetooth
11. Индикатор Bluetooth
12. Разъем 3.5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЯ

		Горит белый, заряжается
		Горит зеленый, аккумулятор заряжен
		Быстро мигает синий
		Мигает синий 1 сек
		Мигает синий 10 сек
		Нажать x1
		Нажать x2
		Нажать x3
		Нажать и удерживать 2 сек
		Нажать и удерживать 3 сек
		Нажать и удерживать 10 сек

НОШЕНИЕ И НАСТРОЙКА



Отрегулируйте оголовье наушников по размеру головы и совместите L/R чашки наушников с левым и правым ухом соответственно.

ЗАРЯДКА




ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Нажмите и удерживайте кнопку “Питание/ Bluetooth” в течение 3 секунд, чтобы включить/ выключить наушники HiTune Max3.

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH С ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ



Наушники будут готовы к сопряжению с вашим устройством по Bluetooth после включения.

С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ



Переведите наушники в режим сопряжения, нажав 3 раза кнопку “Питание/ Bluetooth”.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК С СОЕДИНЕНИЕМ И СОПРЯЖЕНИЕМ




Выключите HiTune Max3, затем нажмите и удерживайте кнопку “Питание/ Bluetooth” в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки наушников.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ АУДИО



Режим эффекта 3D-звука

Нажмите и удерживайте кнопку “3D” в течение 2 секунд, чтобы включить/ выключить «Пространственное аудио».



Калибровка пространственного аудио

Если звуковое поле не совмещено с экраном, вы можете вручную откалибровать пространственную ориентацию следующим образом:

Шаг 1. Нажмите кнопку “3D” один раз, чтобы активировать ручную калибровку.


Шаг 2. Посмотрите прямо на экран телефона / планшета / телевизора, который вы смотрите, держите глаза по центру, пока не услышите оповещение «Калибровка завершена».

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ



Нажмите кнопку “ANC” один раз для переключения между “ANC On (Режим шумоподавления включен) / Ambient Sound (Режим прозрачности) / ANC Off (Режим шумоподавления выключен)”.

ОБНАРУЖЕНИЕ НА ГОЛОВЕ



Наушники автоматически приостанавливают воспроизведение, когда вы их снимаете, а затем снова включаются, когда вы их надеваете.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Управление функциями наушников происходит как указано на картинке выше.

AUX




После включения наушников, подключите устройство с помощью прилагаемого кабеля. В режиме AUX поддерживается только аудиовыход; Режим шумоподавления, Пространственное 3D-аудио и Воспроизведение/ Пауза будут недоступны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	Bluetooth 5.0 dual mode
Профиль Bluetooth	HFP, AVRCP, A2DP, BLE
Диапазон частот Bluetooth	2400 МГц – 2483.5 МГц
Радиус действия Bluetooth	10 м
Кодеки	AAC, SBC
Аккумулятор	Li-Po
Емкость аккумулятора	650 mAh
Зарядный порт	USB-C
Вход	5 В / 520 мА
Время зарядки	1.5 ч
Время работы аккумулятора	40 ч (с режимом шумоподавления), 60 ч (без режима шумоподавления)
Фактическое время работы может различаться в зависимости от настроек звука, условий использования и других факторов.	

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ

Medgadgets

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

