

aceline

Руководство
по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
AAR-LAB

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей.....	5
Технические характеристики	5
Комплектация.....	6
Схема устройства.....	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Возможные проблемы и способы их решения.....	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	9
Информация о гарантии	9
Дополнительная информация	10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не включайте устройство, если провод и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т. д.).
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях на расстоянии минимум 60 см от пола и 30 см от стен, других устройств и предметов. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей. Следите за тем, чтобы поглощающие материалы, такие как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти, не становились влажными.
- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 40 °C.

- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не добавляйте духи и лекарства в резервуар для воды.
- Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (каждые 3 дня).
- Выключайте устройство перед обслуживанием.
- Никогда не оставляйте воду в резервуаре, если устройство не используется.
- Для предотвращения удара током не опускайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики


- Модель: AAR-LAB.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В.
- Номинальная мощность: 5 Вт.
- Потребляемая мощность: 115 Вт.
- Номинальная частота: 3 МГц — 100 КГц.
- Уровень шума: 38 дБ.
- Емкость резервуара: 100 мл.
- Расход воды за цикл: 10–25 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 6–10 м².
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты: IPX0.

- Габариты (Д х Ш х В): 10,3 × 18,7 × 10,3 мм.
- Длина сетевого шнура: 1 м.
- Вес: 0,24 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства






1. Крышка.
2. Корпус.
3. Кнопка подачи пара.
4. Кнопка «Подсветка».
5. Разъем USB.
6. Сопло подачи пара.
7. Резервуар для воды.
8. Кабель USB Type-C.

Инструкция по эксплуатации


1. Поставьте устройство на ровную поверхность
2. Подключите устройство к сети при помощи кабеля USB Type-C и снимите крышку.
3. Налейте в резервуар воду и добавьте 5–10 капель аромамасла.

Примечания

- Не превышайте максимальную отметку.
- Не наполняйте резервуар горячей водой.




4. Закройте крышку.
5. Чтобы включить увлажнитель, нажмите кнопку 3. По умолчанию стоят яркая подсветка и режим постоянной подачи пара.
6. Нажмите кнопку 3 еще раз, чтобы переключиться на режим переменной подачи пара (30 с вкл. / 30 с выкл.).
7. Нажмите кнопку 3 третий раз, чтобы выключить устройство.
8. Чтобы выключить подсветку, нажмите кнопку 4. Нажмите еще раз, чтобы включить ее.



Подсветка

- По умолчанию установлен яркий режим подсветки.
- Нажмите кнопку 4, чтобы переключить на среднюю яркость.
- Нажмите кнопку 4 еще раз, чтобы переключить на минимальную яркость.
- Подсветка переключается по кругу.
- Подсветка работает только при включенной подаче пара.



Возможные проблемы и способы их решения

Проблема	Причина	Решение
Кнопка 3 включена, но подачи пара нет, либо она небольшая, либо устройство автоматически выключается	В резервуаре недостаточно воды	Наполните резервуар
Кнопка 3 включена, но подача пара небольшая	Слишком много воды	Вылейте избыток воды. Не превышайте максимальную отметку
	Грязь на ультразвуковой пластине	Очистите резервуар и ультразвуковую пластину
	Воздухозаборное отверстие загрязнено	Очистите воздухозаборное отверстие и поставьте устройство на ровную поверхность
Устройство протекает	Крышка устройства плохо закрыта	Закройте крышку до конца

Уход и обслуживание

- Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, опустошите резервуар для воды, очистите его и поставьте в сухое место.
- Регулярно очищайте устройство:
 1. Отключите устройство от сети и снимите крышку.
 2. Вылейте остатки воды.
 3. Налейте раствор теплой воды с нейтральным моющим средством.
 4. Протрите устройство мягкой сухой тканью и оставьте сохнуть.
- Протирайте распылитель ватной палочкой, смоченной водой.
- Если устройство упало, выключите его, откройте крышку и вылейте остатки воды. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. Если повреждений нет, оставьте устройство сохнуть минимум на 24 часа.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Цзинсиньтай Хаусвэр Ко., Лтд.

2 и 3/F, 7-ой корп., промпарк Хунъао, комьюнити Тяньляо, р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Shenzhen Jingxintai Houseware Co., Ltd.

2&3/F, 7th Block, Hong'ao Industry Park, Tianliao Community, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «СТОТЕХНО».

690039, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Д, этаж 16, помещ. 2.

Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

aceline