


[illegible]

## Product Overview

Read the manual carefully before use, and retain it for future reference.




This product is compatible with the Xiamen Daxi Mita Vacuum Cleaner (see Model: 6000000).

**Note:**  
This product, product accessories, and user operation is the user manual are the reference documents. Actual product and instruction may vary due to product enhancements.

## How to Install

- Remove the dust compartment assembly from the dust bin (1) and remove the dust compartment cover (2), and remove the vacuum accessory. Take the Filter Vacuum assembly out of the dust compartment cover, and then remove the used filter and fiber cotton in turn.



2. Remove the filter cover and the new filter into the filter holder, and press them in place. Then place the filter holder assembly into the dust compartment cover and press it in place.




3. Lock the dust holder assembly and the dust compartment cover assembly, and lock the dust compartment with the dust compartment cover assembly. Then install the dust compartment assembly into the dust hole on the rear panel.

**Cleaning**

Clean the surface of the filter, then clean the filter holder and the rear hole of the filter holder.

Notes

- It is recommended to clean the filter after every 10 hours of use or you can adjust the cleaning time based on your needs.
- Do not use water to clean the filter. Use only dry paper to clean its covering surface and surrounding area.
- Do not use force to clean the filter. Only use the appropriate brush from direct sunlight for cleaning or installation.



| Precautions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specifications                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To avoid cracking or discoloration of the sheet, never expose the film to high thermal stresses, such as gasoline, ether alcohol or benzene etc.</li> <li>▶ If you use heat to gently apply to scratch the surface of the film, otherwise, the film may be damaged and lose the thermal stability.</li> <li>▶ It is recommended to replace the film every 2-3 months. You may need to change it more often if it is used frequently.</li> <li>▶ To avoid reducing the clearing performance, make sure the film is installed securely when replacing the equipment.</li> </ul> | <p><b>Model:</b> DuctFilm Vacuum Chamber Filter</p> <p><b>Name:</b> BSEED-MVA-L</p> <p><b>Net Weight:</b> 1.9 g/roll</p> <p><b>Net Dimension:</b> 406.5 x 117 mm</p> <p><b>Recommended film Replacement Cycle:</b> 2-3 months</p> |

[illegible][illegible][illegible]

### 產品介紹

把您最喜愛的食物裝進這個圓筒，立刻即可享用。



蓋子


本產品採用優質的 *Hydrex* 塑膠製成 (符合  $\text{FDA}$  及  $\text{HSE}$ )。

用法：

1. 將食物裝滿後，把蓋子裝上即可隨時隨地享用及攜帶。隨手即可，由於其具密封作用，蓋內食物可保潔淨無損及腐爛，隨心所欲享用。

### 安裝

1. 將食物裝滿後，把  $\text{Hydrex}$  塑膠蓋子裝上及蓋緊。蓋子與食物可密封緊密，無損食物。蓋蓋上後，蓋蓋內食物可保潔淨無損及腐爛，隨心所欲享用。



請將食物裝滿

蓋蓋子

蓋緊

密封良好

蓋蓋子

蓋緊

密封良好

蓋蓋子

蓋緊

[illegible]

**طريقة التحضير**

أ- يتم خلط الراتنج (resin) والمواد المالئة (filler) في وعاء، ثم يتم الخلط باستخدام ملعقة.

ب- يتم تطبيق الراتنج المخلط على التجهيز باستخدام حقن، ثم يتم تثبيته باستخدام الضوء.

[illegible][illegible][illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tindakan Pencegahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lakukan pengendalian infeksi dengan mencuci tangan sebelum melakukan prosedur pemasangan filter pada pasien dan setelah selesai prosedur pemasangan filter pada pasien.</li> <li>• Lakukan pengendalian infeksi ke arah filter pada setiap pemasangan pemadatan filter, jika perlu.</li> <li>• Diskusikan arah pemasangan filter sesuai 3 bulan.</li> <li>• Arahkan semua pemasangan filter sesuai 3 bulan per orang sesuai orang.</li> <li>• Lakukan pengendalian infeksi dengan mencuci tangan, pakai masker dan penutup kepala sebelum melakukan pemasangan.</li> </ul> | <p><b>Spesifikasi</b></p> <p>Nama Filter: Permetit Daily/Tungku</p> <p>Model: BQ2004A</p> <p>Berdasarkan: 10 x (Mating) Mating</p> <p>Dimensi Ruang: 460 x 5 x 1 mm</p> <p>Unit Penggantian Filter yang Disarankan: 2-3 bulan</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(가) 촉매층 K<sub>2</sub>SrO<sub>2</sub> 전도성 분말과 Pt와 혼합물 도포 (약물 층 도포)

(나) 촉매층의 제조 방법  
① 촉매 용액 제조하기  
② 촉매 용액 건조하기  
③ 촉매 용액 도포하기  
④ 촉매 용액 건조하기

[illegible][illegible]

**Installation**

- Öffnen Sie die Staubabsorbierbox mit dem Zinkbolzen-Schleimring, ohne Sie zu beschädigen.

Die Staubabsorbierbox ist mit einer Filtrationsgruppe aus der Staubabsorbier-Hochleistung und optionalen Filtern (je nach Ausführung) ausgestattet. Die Filtrationsgruppe besteht aus:

  - 1. Filtrationsgruppe
  - 2. Filtrationsgruppe
  - 3. Filtrationsgruppe
  - 4. Filtrationsgruppe

Die Filtrationsgruppe besteht aus:

  - 1. Filtrationsgruppe
  - 2. Filtrationsgruppe
  - 3. Filtrationsgruppe
  - 4. Filtrationsgruppe
- Setzen Sie die Filtrationsgruppe und den neuen Filter wieder in die Filtrationsbox und schließen Sie sie an ihren Platz. Stellen Sie dann die Staubabsorbier-Box in die Staubabsorbier-Abdeckung und schließen Sie sie an ihren Platz.

Die Filtrationsgruppe besteht aus:

  - 1. Filtrationsgruppe
  - 2. Filtrationsgruppe
  - 3. Filtrationsgruppe
  - 4. Filtrationsgruppe
- Vergewissern Sie den Zinkbolzenbolzen mit der Staubabsorbier-Hochleistung, und versetzen Sie die Staubabsorbier-Hochleistung mit der Staubabsorbier-Hochleistung. Stellen Sie die Staubabsorbier-Box wieder in die Staubabsorbier-Abdeckung ein.

### Reinigung

Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, indem Sie sie mit sauberen, feuchten Handtüchern abwischen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Oberfläche des Filters zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um die Oberfläche des Filters zu reinigen. Verwenden Sie keine Bürsten, um die Oberfläche des Filters zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Oberfläche des Filters zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um die Oberfläche des Filters zu reinigen. Verwenden Sie keine Bürsten, um die Oberfläche des Filters zu reinigen.



### Vorsichtsmaßnahmen

- Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, setzen Sie den Filter niemals einem Überdruck aus. Beachten Sie die folgenden Punkte:
- Verwenden Sie keine hohen oder schnellen Luftströme, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Bürsten, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Filter zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Bürsten, um den Filter zu reinigen.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Spekifikationen</b>               |  |
| Bestimmung: Standard/Standard/Filter |  |
| Model: D423N18                       |  |
| Hetgewicht: 10 kg (22 lbs)           |  |
| Afmeting: 446 x 171 mm               |  |
| Insulatie: Filter: 0.25 Microns      |  |

**Installazione**

1. Rimuovere il gruppo di filtraggio scorrendo l'ugello superiore dell'apparecchio per poi, sempre il gruppo del coperchio dello scambiatore ionico, premere il pulsante di sgancio e estrarre il contenitore. Rimuovere il gruppo del supporto del filtro dal cassetto dello scambiatore ionico premendo il pulsante di sgancio e estrarre il cassetto del filtro a turno.
2. Rimuovere il cassetto del filtro e il nuovo filtro nel supporto del filtro scorrendo il cassetto del filtro e premendo il pulsante di sgancio. Rimuovere il cassetto del filtro nel supporto del filtro scorrendo il cassetto del filtro e premendo il pulsante di sgancio.
3. Rimuovere il cassetto del filtro e il nuovo filtro nel supporto del filtro scorrendo il cassetto del filtro e premendo il pulsante di sgancio.
4. Rimuovere il cassetto del filtro e il nuovo filtro nel supporto del filtro scorrendo il cassetto del filtro e premendo il pulsante di sgancio.

**Pulizia** la superficie del filo, sciogliendo con acqua di rubinetteria pulita e asciugando accuratamente all'aria.

**Nota:**

- il consiglio di pulire il filo ogni 3-4 volte di edicola, sempre e sempre prima di ogni intervento di pulizia.
- è preferibile non pulire il filo ogni 2-3 volte per generare il possibile inquinamento.
- Dopo 2 cicli consecutivi, assicurarsi che non siano presenti tracce di ruggine.
- Dopo 3 cicli consecutivi, assicurarsi che non siano presenti tracce di ruggine.

## Spécificité technique

Nom: Filtro per aspirazione per cani  
Modèle: SAC204M-LX  
Press. max: 10 (S)lit/min  
Dimensioni articolo: 46x5,5 x 11 mm  
Ciclo di sostituzione del filtro: approximately 3-6 mesi

| Statuto | Marque |
|---------|--------|
| CE      | ISO 91 |
| CE      | CE     |

Modèle approprié du kit de nettoyage: **Kit de nettoyage et remplacement des pièces détachées**

## Présentation du produit

L'usage d'entretien du produit est destiné à la validation et l'entretien de pour assurer le meilleur utilisation.



Ce produit est compatible avec Sacchi Duo Vacuum Cleaner Pro/Model: SAC204M-LX

### Avantages

Les caractéristiques du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présentés dans le manuel d'utilisation ont été soigneusement étudiés et réduits à l'essentiel. Le produit est facile à utiliser et les fonctions essentielles peuvent être contrôlées à l'aide d'animations approuvées et validées.

43

46

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

|                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificaciones</b>                                       | <b>Przeгляд produktu</b>                                                                                                     |
| <p>Temperatura máxima de operación de la cámara del polvo</p> | <p>Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej wytyczne.</p> |
| <p>Model: 84204200</p>                                        | <p>Produkt jest kompatybilny z Odkurzaczem Kłasiom z listy rzeczy.</p>                                                       |
| <p>Waga netto: 10 g / Ciężar netto</p>                        | <p>Produkt jest kompatybilny z Odkurzaczem Kłasiom z listy rzeczy.</p>                                                       |
| <p>Dimensiones del artículo: 84x16 x 11 mm</p>                | <p>Waga: 10 g</p>                                                                                                            |
| <p>Código de autenticación recomendado del filtro: 2-meas</p> | <p>Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej wytyczne.</p> |

## Jak zainstalować

Wyrzucił sznurek z rurki i zebrał do rękawicy wszystkie kawałki i kawałki sznura. Wyrzucił sznurek z rurki i zebrał do rękawicy wszystkie kawałki i kawałki sznura. Wyrzucił sznurek z rurki i zebrał do rękawicy wszystkie kawałki i kawałki sznura.

2. Zamocuj Filtr bawlny i nowy sznurek filtra, i zamocuj sznurek do rurki. Wyrzucił sznurek z rurki i zebrał do rękawicy wszystkie kawałki i kawałki sznura.


3. Złóż przemienny separator (złożenie do prawej) i zamocuj go do rurki, a z góry do stopnia na prawym poziomie. Wyrzucił sznurek z rurki i zebrał do rękawicy wszystkie kawałki i kawałki sznura.

[illegible]

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>      |                                        |
| Nazwa:                      | Firma Informatyka dla Rodziny i Kuchni |
| Model:                      | BKQZM14L                               |
| Masa netto:                 | 10 g i dodatk.                         |
| Wymiary produktu:           | dł. 86xS x Wt. 1 mm                    |
| Zakresy cyfry wyświetlania: | 2-3 minuty                             |

[illegible]

| Оценки                                                                                                                            | Правила баллики                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Оценки в таблице Фигуры, критерии для оценки выполнения задания: 1-5 балла, критерии оценки: 1 балл за выполнение задания.</p> | <p>1 балл присуждается за выполнение задания, если участник выполняет задание, не используя никаких инструментов, кроме указателя.</p>                                                    |
| <p>Оценки в таблице Фигуры, критерии для оценки выполнения задания: 1-5 балла, критерии оценки: 1 балл за выполнение задания.</p> | <p>2 балла присуждается за выполнение задания, если участник выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя.</p>                                                               |
| <p>Оценки в таблице Фигуры, критерии для оценки выполнения задания: 1-5 балла, критерии оценки: 1 балл за выполнение задания.</p> | <p>3 балла присуждается за выполнение задания, если участник выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя, и выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя.</p>  |
| <p>Оценки в таблице Фигуры, критерии для оценки выполнения задания: 1-5 балла, критерии оценки: 1 балл за выполнение задания.</p> | <p>4 балла присуждается за выполнение задания, если участник выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя, и выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя.</p>  |
| <p>Оценки в таблице Фигуры, критерии для оценки выполнения задания: 1-5 балла, критерии оценки: 1 балл за выполнение задания.</p> | <p>5 баллов присуждается за выполнение задания, если участник выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя, и выполняет задание, используя инструменты, кроме указателя.</p> |


| Характеристики                                |                                              | 產品介紹                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование                                  | Штроборез электрический Hilti 500mm 3-фазный | 此項產品為德國Hilti製造之專業建築工具，品質可靠耐用。                                                         |  |
| Модель                                        | SA 2200 3-Ф                                  |  |  |
| Длина резки "C"                               | 1000 мм                                      |                                                                                       |  |
| Производительность                            | 0.65 м³ / мин                                |                                                                                       |  |
| Ремонтно-монтажный диаметр (по ГОСТ 7.746-82) | 100 мм                                       |                                                                                       |  |

**实验**

1. 设计并制作模型。将上述材料剪成所需形状并连接起来。按照图中箭头注意方向，逐步制作。完成后的模型与下列模型类似。

2. 观察植物。将制作好的模型放入盛有清水的烧杯，再观察制作的雄蕊与雌蕊放入清水后的现象。

3. 观察并记录实验现象。将制作好的模型放入盛有清水的烧杯，观察并记录花的部分沉入水中，并思考原因。

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <h3>清潔</h3> <p>● 清潔水龍頭及龍頭，用乾紙擦乾水龍頭。沖洗水龍頭，用乾紙拭去水龍頭上的水。</p> <p>● 擦淨。</p> <p>● 用溫度 45℃ 以下之清潔液清潔。清潔時，請注意以下事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清潔時 2 小時內不要使用。 (以清潔液為準)</li> <li>● 擦淨水龍頭後，請將水龍頭旋開 (防止水龍頭) 及關閉。</li> </ul> | <h3>注意事項</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請勿將水龍頭或水龍頭、龍頭、溫度計等安裝在浴室、廚房或浴室等潮濕處。</li> <li>● 請勿將水龍頭或水龍頭、龍頭、溫度計等安裝在浴室、廚房或浴室等潮濕處。</li> <li>● 請勿將水龍頭或水龍頭、龍頭、溫度計等安裝在浴室、廚房或浴室等潮濕處。</li> <li>● 請勿將水龍頭或水龍頭、龍頭、溫度計等安裝在浴室、廚房或浴室等潮濕處。</li> </ul>                                                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                               | <h3>基本安裝</h3> <table border="1"> <tr> <td>產品型號: 標準型噴霧器</td><td>產品型號: 44220001-01</td></tr> <tr> <td>產品型號: 44220001-01</td><td>產品型號: 44220001-01</td></tr> <tr> <td>產品型號: 44220001-01</td><td>產品型號: 44220001-01</td></tr> <tr> <td>產品型號: 44220001-01</td><td>產品型號: 44220001-01</td></tr> </table> | 產品型號: 標準型噴霧器 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 | 產品型號: 44220001-01 |
| 產品型號: 標準型噴霧器                                                                                                                                                                                                                     | 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                | 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                | 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                | 產品型號: 44220001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Economic incentives are given reward and core software entities  
Xuantong Communication Co., Ltd. (www.xuantong.com)  
Changshu Guangsheng Electronic Technology Co., Ltd.  
96 Zhongshan Road (East Gate)  
Houshuachang No. 41 Longhai Road, Haining Village Committee,  
Haining Town, Huzhou District, Huzhou City,  
Zhejiang Province, China.