

REDMOND

Печь микроволновая RM-2302D

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях гаран-
тийного обслуживания


RUS	7
UKR	15
KAZ	23

СОДЕРЖАНИЕ



Меры безопасности	7
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Устройство прибора.....	10
Дисплей.....	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	11
Общие рекомендации.....	11
Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах.....	11
Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах.....	11
Установка текущего времени	11
Приготовление в режиме микроволн.....	12
Быстрое приготовление	12
Установка режима «Разморозка по весу».....	12
Установка режима «Разморозка по времени»	12
Поэтапное приготовление.....	13
Автоматические программы приготовления	13
Функция таймера.....	13
Блокировка панели управления.....	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	14
Хранение и транспортировка	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14

A1





A3



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Микроволновая печь RM-2302D – современный многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях не-промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



ВНИМАНИЕ! Использование микроволновой печи не по назначению опасно для здоровья.

Данная модель предназначена для использования в качестве отдельно стоящей. Не использовать в шкафу!

- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищевых продуктов и напитков. Запрещено использование прибора для разогрева каких-либо химических или непищевых продуктов и жидкостей, а также для сушки бумаги, белья и подобных материалов.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опас-

ности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи во время эксплуатации. Недостаточное вентилирование может привести к поломке внутренней камеры, что может вызвать вредоносное излучение. Устанавливайте и используйте печь только согласно данному руководству.
- Не используйте микроволновую печь, если что-либо препятствует закрытию дверцы. Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать микроволновую печь с открытой дверцей и вставлять любые предметы в блокировочные фиксаторы, препятствуя закрытию дверцы.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнителей печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы тканью и другими материалами. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к порче имущества.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны!

- Не используйте внутреннюю камеру микроволновой печи для хранения продуктов и посторонних предметов.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение микроволновой печи с пустой внутренней камерой! Это может привести к серьезным повреждениям прибора.

- Не допускается эксплуатация микроволновой печи без механизма вращения, роликового кольца и стеклянного блюда. При поломке деталей обратитесь в сервис-центр. Используйте только рекомендуемые производителем детали и запчасти.
- Соблюдайте осторожность, нагревая в микроволновой печи воду и другие жидкости, так как их температура может достигать 100°C и более без процесса кипения. В целях безопасности оставьте жидкость во внутренней камере на 20-25 секунд для стабилизации температуры.
- Используйте только пригодные для приготовления пищи в микроволновых печах посуду и аксессуары. Металлическая посуда или посуда с росписью, а также наличие посторонних предметов на упаковке продуктов (например, металлических зажимов) могут привести к образованию искрения, серьезному нарушению в работе прибора или порче продуктов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, поскольку они могут взорваться.

- Не используйте плотно закрытую посуду или вакуумную упаковку. Высокое давление внутри упаковки может привести к взрыву.
- При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания. При появлении дыма выключите электроприбор или выдерните вилку из сети и не открывайте дверцу для того, чтобы погасить пламя.
- Работа микроволновой печи может вызвать помехи при приеме радио- и телесигналов. Чтобы избежать этого, необходимо подключать микро-

волновую печь и телевизор/радиоприемник к разным линиям электросети и регулярно очищать уплотнительные элементы от остатков пищи.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено удаление слюды, расположенной во внутренней камере микроволновой печи и предназначенный для защиты магнетрона.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

STOP **ВНИМАНИЕ!** Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при ее неправильном использовании.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любому лицу, кроме квалифицированного специалиста, опасно выполнять какие-либо действия по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	RM-2302D
Номинальная мощность.....	1250 Вт
Выходная мощность микроволн.....	800 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Номинальная частота микроволн.....	2450 МГц
Объем внутренней камеры	23 л (дм ³)
Материал корпуса.....	металл, стекло, пластик
Покрытие внутренней камеры	полимерное
Максимальное время приготовления	95 минут
Количество автоматических программ приготовления	8
Часы.....	есть
Функция таймера.....	есть
Быстрый старт.....	есть
Блокировка кнопок.....	есть
Подсветка.....	есть
Размораживание по весу/времени.....	есть
Функция поэтапного приготовления	есть
Индикация.....	звуковая
Габаритные размеры прибора	485 × 410 × 293 мм
Габаритные размеры внутренней камеры	314 × 347 × 201 мм
Вращающееся стеклянное блюдо.....	Ø270 мм
Вес нетто.....	14 кг ± 3%
Длина электрошнуря.....	1 м

Комплектация

Микроволновая печь.....	1 шт.
Роликовое кольцо	1 шт.
Стеклянное блюдо.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Дверца | 4. Смотровое окно |
| 2. Ручка | 5. Внутренняя камера |
| 3. Блокировочные фиксаторы | 6. Механизм вращения |

- | | |
|---|--|
| 7. Дисплей | 14. Кнопка \wedge – увеличение значения параметра |
| 8. Кнопка \approx – регулировка мощности | 15. Кнопка \backslash – уменьшение значения параметра |
| 9. Кнопка \odot – настройка часов | 16. Кнопка \ominus – запуск, настройка времени с шагом в 30 секунд, подтверждение введенных настроек |
| 10. Кнопка \ddagger – настройка режима разморозки по весу | 17. Электрошнур |
| 11. Кнопка $\ddot{\wedge}$ – настройка режима разморозки по времени | 18. Стеклянное блюдо |
| 12. Кнопка $\ddot{\ominus}$ – настройка таймера | 19. Роликовое кольцо |
| 13. Кнопка \square – стоп/сброс | |

Дисплей (схема A2, стр. 5)

- Индикатор микроволновой энергии
- Индикатор разморозки по времени
- Индикатор разморозки по весу
- Индикатор приготовления
- Индикатор установки времени
- Индикатор функции таймера
- Индикатор выбора автоматических программ приготовления
- Индикатор времени, веса, номера автоматической программы
- Индикатор блокировки панели управления
- Индикатор установки веса для автоматических программ
- Индикаторы автоматических программ приготовления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети. Перед включением убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Соберите прибор и установите его на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность согласно рекомендациям схемы A3 (стр. 6). Не удаляйте ножки микроволновой печи.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации



Всегда используйте стеклянное блюдо и роликовое кольцо во время приготовления или разогрева.

- Помещайте продукты только на стеклянное блюдо. Следите за тем, чтобы стеклянное блюдо или кольцо не были заблокированы посторонними предметами.
- Во время приготовления пищи или разогрева продуктов устанавливайте минимальное время приготовления, при необходимости постепенно увеличивая его.
- Накрывайте продукты во избежание разбрзгивания и попадания остатков пищи внутрь корпуса микроволновой печи.
- Переворачивайте и перемешивайте продукты во время приготовления. Разрезайте крупные продукты на несколько частей, чтобы сократить время приготовления. Перемешивайте продукты во время нагрева, так как по краям пища нагревается быстрее, чем в центре. Размещайте продукты в посуде в один слой, укладывайте большие куски по краям, мелкие – в центре.
- Перемешивайте содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием. Во избежание ожога обязательно проверяйте температуру смеси перед кормлением!
- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в скорлупе или с плотной кожурой (такие как яйца, картофель, яблоки, сосиски, целые кабачки, печень), так как они могут взорваться даже после того, как микроволновый нагрев закончится. Такие продукты перед приготовлением необходимо проколоть.
- Будьте осторожны при обращении с горячими продуктами. Используйте кухонные рукавицы, чтобы извлечь посуду из микроволновой печи после разогрева.
- Не прикасайтесь к внутренней камере микроволновой печи сразу после ее использования.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия микроволновой печи всегда находились в открытом доступе. В противном случае возможны перегрев прибора, его повреждение и выход из строя. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи.
- Для отмены процесса приготовления иброса введенных настроек нажмите кнопку **III**.

Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах



ВНИМАНИЕ! Используйте только посуду, предназначенную для приготовления и разогрева пищи в микроволновой печи.

Фольга для микроволновых печей

Предназначена для приготовления отдельных видов продуктов. Не допускайте контакта фольги со стенками внутренней камеры микроволновой печи, соблюдайте расстояние минимум в 2 см

Столовая посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи, если это оговорено производителем. Не используйте посуду с трещинами или дефектами, а также с росписью
Фарфор	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи, за исключением посуды с золотым или серебряным напылением, а также с декоративными металлическими элементами
Стеклянная посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи только в том случае, если она сделана из жаропрочного стекла. Не используйте посуду из фигурного стекла, так как оно может треснуть при высокой температуре
Термостойкий пластик	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи. Не используйте посуду из термостойкого пластика для приготовления или разогрева пищи с высоким содержанием жира или сахара. Не используйте плотно закрывающиеся контейнеры
Специальная упаковка (бумага, пластик, термостойкие полистироловые пакеты)	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи в том случае, если это оговорено производителем

Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах

Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.), пищевая фольга	Такая посуда может вызывать искрение
Посуда с металлическим напылением	
Пищевая пленка для хранения продуктов	
Нетермостойкий пластик	Такая посуда может деформироваться под воздействием высоких температур
Посуда, покрытая лаком	
Фигурное и нежаропрочное стекло	Такая посуда поглощает микроволновое излучение, что может вызвать ее растрескивание
Меламиновая посуда	
Посуда из бумаги, соломенная, плетеная и деревянная посуда	Такая посуда может вызывать воспламенение

Установка текущего времени

- Подключите микроволновую печь к электросети. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее появится значение «0:00».
- Нажмите кнопку **⌚**, значение часов на дисплее начнет мигать, загорится индикатор **⌚**. Нажмите кнопки **↖** и **↙**, задайте значение часов в диапазоне от 0 до 23. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
- Повторно нажмите кнопку **⌚**, значение минут на дисплее начнет мигать. Нажмите кнопки **↖** и **↙**, задайте значение минут в диапазоне от 0 до 59. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
- Нажмите кнопку **⌚** для подтверждения введенных настроек. Прибор перейдет в режим ожидания, индикатор **⌚** на дисплее погаснет.

i Для отмены введенных настроек нажмите кнопку .

При бездействии в течение минуты прибор переходит в режим ожидания, настройки сбрасываются.

Чтобы увидеть установленное время в процессе работы прибора, нажмите кнопку : значение текущего времени будет мигать на дисплее в течение 3 секунд, затем дисплей вернется к отображению времени приготовления.

Приготовление в режиме микроволн

- Поместите продукт в микроволновую печь, плотно закройте дверцу.
- При необходимости вы можете регулировать мощность прибора, нажимая кнопку . На дисплее горят индикаторы  и , переключение значений происходит по кругу:

Значение на дисплее	Уровень мощности	Рекомендации по использованию
P100	100%	Кипячение жидкостей, приготовление овощей, фруктов, крупы, пасты
P80	80%	Приготовление птицы, мяса, выпечки, подогрев молока
P50	50%	Запекание пищи в горшочках, приготовление запеканок, шоколадного крема, блюда из яиц и сыра, рыбы
P30	30%	Приготовление малых порций мяса, супов, размягчение масла и сливочного сыра, размораживание
P10	10%	Поддержание температуры горячих блюд, приготовление на медленном огне

- Нажмите кнопку  для подтверждения внесенных изменений и перехода к установке времени приготовления.
- Нажимая кнопки  и , установите время приготовления в диапазоне от 5 секунд до 95 минут. При нажатии на кнопку  значение времени приготовления будет уменьшаться с максимального до минимального значения с шагом установки в 5 минут. При нажатии на кнопку  – увеличиваться с шагом установки:

- от 0 до 1 минуты – 5 секунд
- от 10 до 30 минут – 1 минута
- от 1 до 5 минут – 10 секунд
- от 30 до 95 минут – 5 минут
- от 5 до 10 минут – 30 секунд

i При бездействии в течение минуты прибор переходит в режим ожидания, настройки сбрасываются.

- Нажмите кнопку  для запуска процесса нагрева, во время приготовления индикаторы  и  мигают.

i Чтобы увидеть установленную мощность в процессе работы прибора, нажмите кнопку : значение мощности будет мигать на дисплее в течение 3 секунд.

Если в процессе работы дверца прибора была открыта, прибор автоматически приостановит нагрев. Для продолжения приготовления закройте дверцу и нажмите кнопку .

- Чтобы приостановить текущий процесс, нажмите кнопку . Для возобновления работы нажмите . Для отмены текущего процесса и перехода в режим ожидания нажмите кнопку  дважды.
- По окончании приготовления прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.

Быстрое приготовление

В режиме ожидания нажмите кнопку  для быстрого запуска процесса нагрева на максимальной мощности. Каждое последующее нажатие на кнопку будет увеличивать время приготовления на 30 секунд (максимальное время – 95 минут).

i Вы также можете увеличивать время приготовления нажатием на кнопку  в режиме разморозки по времени.

Вы также можете настроить время приготовления с помощью кнопок  и . В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы перейти в режим установки времени. Далее, нажимая кнопки  и , настройте время работы прибора (аналогично п. 4 раздела «Использование в режиме микроволн»). По окончании настройки нажмите кнопку  для запуска процесса нагрева. В процессе работы мигают индикаторы  и .

Установка режима «Разморозка по весу»

- Нажмите кнопку , на дисплее появится надпись «dEF1», загорятся индикаторы  и .
- Нажимая кнопки  и , установите вес продукта в диапазоне от 100 г до 2 кг с шагом в 100 г. При нажатии кнопки  значение веса будет увеличиваться, при нажатии кнопки  – уменьшаться.
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки . В процессе разморозки индикаторы  и  мигают.

i Время разморозки будет установлено автоматически исходя из веса продукта. Ручная регулировка времени недоступна.

Установка режима «Разморозка по времени»

- Нажмите кнопку , на дисплее появится надпись «dEF2», загорятся индикаторы  и .
- Нажимая кнопки  и , установите время разморозки (аналогично п. 4 раздела «Приготовление в режиме микроволн»).
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки . В процессе разморозки индикаторы  и  мигают.

i В процессе разморозки вы можете увеличивать время работы, нажимая кнопку .

Поэтапное приготовление

С помощью данной функции вы можете настроить последовательное выполнение двух режимов работы (например, разморозка с последующим приготовлением блюда). Для этого настройте первый выбранный этап, следуя указаниям соответствующего раздела, не нажимайте кнопку . Аналогично произведите настройку второго этапа, нажмите кнопку для запуска, прибор начнет выполнение заданных режимов. При переходе ко второму этапу приготовления прибор подаст звуковой сигнал.



Максимальное количество этапов приготовления – 2.

Автоматическая программа приготовления не может быть выбрана в качестве одного из этапов.

Автоматические программы приготовления

- В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы перейти к выбору автоматической программы, на дисплее появится номер программы A-1 начнут мигать индикаторы и
- Далее, нажимая кнопки и , выберите автоматическую программу в соответствии с таблицей ниже. Нажмите кнопку для подтверждения. Индикаторы номер и индикатор выбранной программы будут гореть постоянно.
- Нажимая кнопки и , выберите вес продукта в граммах (на дисплее загорится индикатор «g»).
- Запустите процесс приготовления нажатием кнопки . Индикаторы и индикатор выбранной программы будут гореть постоянно, дисплей будет отображать обратный отсчет.

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея
A-1	Пицца (Pizza)	200 г	200
		400 г	400
A-2	Мясо (Meat)	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Овощи (Vegetable)	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Пasta (Pasta)	50 г (на 450 мл воды)	50
		100 г (на 800 мл воды)	100

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея
A-5	Картофель (Potato)	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Рыба (Fish)	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Напитки (Beverage)	1 чашка (120 мл)	1
		2 чашки (240 мл)	2
		3 чашки (360 мл)	3
A-8	Попкорн (Popcorn)	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100



В процессе работы автоматических программ вы не можете регулировать мощность и время работы.

Функция таймера

Данную функцию можно использовать для отслеживания времени приготовления.

- Нажмите кнопку на дисплее отобразится значение времени «00:00» и индикатор
- Нажимая кнопки и , установите необходимое время (аналогично п. 4 раздела «Приготовление в режиме микроволн»).
- Нажмите кнопку для подтверждения введенных настроек. Прибор начнет обратный посекундный отсчет, на дисплее будет мигать индикатор . По истечении установленного времени прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания, индикатор погаснет. Если были настроены часы, дисплей вернется к отображению текущего времени.

Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . Прибор подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор .

Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала, индикатор погаснет.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

-  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать прибор под струю воды и погружать его в воду.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте прибор и удалайте любые остатки пищевых продуктов.

-  **Несвоевременная очистка** прибора может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы и опасности при использовании.

Корпус прибора протирайте влажной тканью. Внутреннюю камеру, уплотнители дверцы очищайте с использованием мягких тканей и неабразивных моющих средств.

-  **Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия и в корпус прибора!**

Роликовое кольцо и стеклянное блюдо промывайте в теплой воде с мягким моющим средством.

Для очистки внутренней камеры прибора и удаления неприятного запаха:

- Налейте в подходящую емкость 300 мл воды и добавьте сок половины лимона.
- Поместите емкость в микроволновую печь, установите максимальную мощность и время приготовления 5 минут.
- По окончании аккуратно протрите внутреннюю камеру прибора.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке. Проверьте наличие напряжения в электросети
	Дверца прибора не закрыта	Плотно закройте дверцу прибора. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и остатков пищи, мешающих закрытию дверцы

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор издает сильный шум	Загрязнено стеклянное блюдо и/или роликовое кольцо	Произведите очистку прибора согласно разделу «Уход за прибором»
Подсветка внутренней камеры стала тусклой	Прибор работает на низкой мощности	Не является неисправностью
Во время работы прибора появился постоянный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких использований



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристроя користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроя вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.



УВАГА! Використання мікрохвильової печі не за призначенням небезечно для здоров'я.

Дана модель призначена для використання як прилад, що окремо стоїть. Не використовувати в шафі!

- Мікрохвильова піч призначена для розігріву їжі і напоїв. Сушіння їжі або одягу і підігрів грілок, капців, губок, вологої тканини та подібних предметів може привести до ризику пошкодження, займання або пожежі.
- Перед підключенням пристроя до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не закривайте вентиляційні отвори мікрохвильової печі під час експлуатації. Недостатнє вентилювання може привести до поломки внутрішньої камери, що викличе шкідливе випромінювання. Встановійте і використовуйте піч тільки згідно з даним посібником.
- Не використовуйте мікрохвильову піч, якщо що-небудь перешкоджає закриттю дверцят. Регулярно очищуйте внутрішню камеру й ущільнювальні елементи від залишків їжі. Використовуйте для очищення приладу м'які тканини та неабразивні мийні засоби.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати мікрохвильову піч з відкритими дверцятами і вставляти будь-які предмети в блокувальні фікатори, перешкоджаючи закриттю дверцят.

УВАГА! При пошкодженні дверцят або дверних ущільнювачів піч не слід використовувати до усунення несправності компетентним персоналом.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи тканиною та іншими матеріалами. Порушення правил по-жежної безпеки може привести до псування майна.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.

STOP УВАГА! Під час роботи прилад нагрівається! Будьте обережні!

- Не використовуйте внутрішню камеру мікрохвильової печі для зберігання продуктів і сторонніх предметів.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ увімкнення мікрохвильової печі з порожньою внутрішньою камерою! Це може привести до серйозних пошкоджень приладу.

- Не допускається експлуатація мікрохвильової печі без механізму обертання, роликового кільца і скляного блюда. У разі поломки деталей зверніться до сервіс-центр. Використовуйте тільки рекомендовані виробником деталі й запчастини.
- Прилад не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
- Будьте обережні, нагріваючи в мікрохвильовій печі воду та інші рідини, оскільки їхня температура може сягати 100°C і більше без процесу кипіння. Задля безпеки залиште рідину у внутрішній камері на 20-25 секунд для стабілізації температури.
- Використовуйте тільки придатні для приготування їжі в мікрохвильових печах посуд і аксесуари. Металевий посуд або посуд із розписом, а також наявність сторонніх предметів на упаковці продуктів (наприклад, металевих затискачів) можуть привести до утворення іскріння, серйозного порушення в роботі приладу або псування продуктів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в герметичних ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

- Не використовуйте щільно закритий посуд або вакуумну упаковку. Високий тиск всередині упаковки може привести до вибуху.
- Під час нагрівання харчових продуктів у пластикових або паперових контейнерах стежте за піччю через можливість займання. У разі появи диму необхідно вимкнути або відключити від живлення прилад і не відкривати дверцята, для того щоб полум'я згасло від нестачі повітря.
- Робота мікрохвильової печі може викликати перешкоди при прийомі радіо – та телесигналів. Щоб уникнути цього, необхідно підключати мікрохвильову піч і телевізор/радіоприймач до різних ліній електромережі та регулярно очищувати ущільнювальні елементи від залишків їжі.



УВАГА! Заборонено видалення слюди, розташованої у внутрішній камері мікрохвильової печі та призначеної для захисту магнетрона.

- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкції з очищення приладу.
- Забороняється занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!



УВАГА! Використання печі дітьми без нагляду дозволяється тільки в тому випадку, якщо ім розяснено правила безпечної використання печі й небезпеки, які можуть виникнути у разі її неправильного використання.

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюю-

ється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будь-якій особі, крім кваліфікованого фахівця, небезпечно виконувати які-небудь дії з обслуговування чи ремонту, пов'язані з видаленням кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких нesправностей.



ОБЕРЕЖНО! Гаряча поверхня!

Технічні характеристики

Модель.....	RM-2302D
Номінальна потужність.....	1250 Вт
Вихідна потужність мікрохвиль	800 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Номінальна частота мікрохвиль.....	2450 МГц
Об'єм внутрішньої камери	23 л (dm ³)
Матеріал корпусу.....	метал, скло, пластик
Покриття внутрішньої камери	полімерне
Максимальний час приготування.....	95 хвилин
Кількість автоматичних програм приготування.....	8
Годинник	€
Таймер	€
Швидкий старт	€
Блокування кнопок.....	€
Підсвічування.....	€
Розморожування за вагою / за часом	€
Функція поетапного приготування.....	€
Індикація роботи	звукова
Габаритні розміри приладу.....	.485 × 410 × 295 мм
Габаритні розміри внутрішньої камери.....	.314 × 347 × 201 мм
Обертове скляне блюдо0270 мм
Вага нетто.....	.14 кг ± 3%
Довжина електрошнуря	1 м

Комплектація

Мікрохвильова піч	1 шт.
Роликове кільце	1 шт.
Скляне блюдо	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Дверцята | 5. Внутрішня камера |
| 2. Ручка | 6. Механізм обертання |
| 3. Блокувальні фіксатори | 7. Дисплей |
| 4. Оглядове вікно | 8. Кнопка – регулювання потужності |

9. Кнопка – налаштування годинника
10. Кнопка – налаштування режиму розморожування за вагою
11. Кнопка – налаштування режиму розморожування за часом
12. Кнопка – налаштування таймера
13. Кнопка – стоп/скидання
14. Кнопка – збільшення значення параметра
15. Кнопка – зменшення значення параметра
16. Кнопка – запуск, налаштування часу з кроком у 30 секунд, підтвердження введених налаштувань
17. Електрошнур
18. Скляне блюдо
19. Роликове кільце

Дисплей (схема A2, стор. 5)

1. Індикатор мікрохвильової енергії
2. Індикатор розморожування за часом
3. Індикатор розморожування за вагою
4. Індикатор приготування
5. Індикатор встановлення часу
6. Індикатор функції таймера
7. Індикатор вибору автоматичних програм приготування
8. Індикатор часу, ваги, номера автоматичної програми
9. Індикатор блокування панелі управління
10. Індикатор встановлення ваги для автоматичних програм
11. Індикатори автоматичних програм приготування

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково збережіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій на кімнатній температурі не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус пристрій вологою тканиною. Знімні деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи пристрій перед увімкненням в електромережу. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини пристрій не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Зберіть пристрій і поставте його на рівну тверду суху горизонтальну поверхню згідно з рекомендаціями схеми A3 (стор. 6). Не прибирайте ніжкі мікрохвильової печі.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Загальні рекомендації

Завжди використовуйте скляне блюдо й роликове кільце під час приготування або розігрівання.

- Кладіть продукти тільки на скляне блюдо. Стежте за тим, щоб скляне блюдо або кільце не були заблоковані сторонніми предметами.
- Під час приготування ії або розігрівання продуктів встановлюйте мінімальний час приготування, за необхідності поступово збільшуючи його.
- Накривайте продукти, щоб уникнути розбризкування й потрапляння залишків ії всередину корпусу мікрохвильової печі.
- Перевертайте й перемішуйте продукти під час приготування. Розріжте великі продукти на кілька частин, щоб скоротити час приготування. Перемішуйте продукти під час нагрівання, оскільки по краях ії нагрівається швидше, ніж у центрі.
- Перемішуйте вміст дитячих пляшечок для годування й баночок з дитячим харчуванням. Щоб уникнути опіку, обов'язково перевіряйте температуру суміші перед годуванням!
- Не розігрівайте в мікрохвильовій печі продукти в шкаралупі або з щільною шкіркою (такі як яйця, картопля, яблука, сосиски, цілі кабачки, печінка), оскільки вони можуть вибухнути навіть після того, як мікрохвильове нагрівання закінчиться. Такі продукти перед приготуванням необхідно проколоти.
- Будьте обережні з гарячими продуктами. Використовуйте кухонні рукавиці, щоб вийняти посуд із мікрохвильової печі після її розігрівання.
- Не торкайтесь внутрішньої камери мікрохвильової печі відразу після її використання.
- Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори мікрохвильової печі завжди знаходились у відкритому доступі. Інакше можливе перегрівання пристрій, його пошкодження та вихід з ладу. Щоб уникнути короткого замикання, не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори мікрохвильової печі.
- Для скасування процесу приготування і скінення введених налаштувань натискайте кнопку .

Матеріали, придатні для використання в мікрохвильових печах

УВАГА! Використовуйте тільки посуд, призначений для приготування та розігрівання ії в мікрохвильовій печі.

Фольга для мікрохвильових печей	Призначена для приготування окремих видів продуктів. Не допускайте контакту фольги зі стінками внутрішньої камери мікрохвильової печі, дотримуйтесь відстані мінімум 2 см
Столовий посуд	Призначений для приготування ії в мікрохвильовій печі, якщо це обумовлено виробником. Не використовуйте посуд з тріщинами або дефектами, а також з розлисом
Фаянс/фарфор	Призначений для приготування ії в мікрохвильовій печі, за винятком посуду з золотим або срібним напиленням, а також з декоративними металевими елементами

Скляний посуд	Призначений для приготування іжі в мікрохвильовій печі тільки в тому разі, якщо вона зроблена з жаростійкого скла. Не використовуйте посуд із фігурного скла, оскільки воно може тріснути при високій температурі
Термостійкий пластик	Призначений для приготування іжі в мікрохвильовій печі. Не використовуйте посуд із термостійкого пластику для приготування або розігрівання іжі з високим вмістом жиру або цукру. Не використовуйте контейнери, що щільно закриваються
Спеціальна упаковка (папір, пластик, термостійкі поліетиленові пакети)	Призначена для приготування іжі в мікрохвильовій печі в тому разі, якщо це обумовлено виробником

Матеріали, непридатні для використання в мікрохвильових печах

Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі тощо), харчова фольга	Такий посуд може викликати іскріння
Посуд із металевим наповненням	
Харчова плівка для зберігання продуктів	Такий посуд може деформуватися під впливом високих температур
Нетермостійкий пластик	
Посуд, покритий лаком	
Фігурне та нежаростійке скло	Такий посуд поглинає мікрохвильове випромінювання, що може спричинити його розтріскування
Меламіновий посуд	
Посуд із паперу, солом'яній, плетений і дерев'яний посуд	Такий посуд може спричинити займання

Встановлення поточного часу

- Підключіть мікрохвильову піч до електромережі. Прилад подасть звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться значення «0:00».
- Натисніть кнопку (), значення годин на дисплеї почне мерехтіти, спалахне індикатор . Натискаючи кнопки і , задайте значення годин у діапазоні від 0 до 23. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- Повторно натисніть кнопку (), значення хвилин на дисплеї почне мерехтіти. Натискаючи кнопки і , задайте значення хвилин у діапазоні від 0 до 59. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- Натисніть кнопку () для підтвердження введених параметрів. Прилад перейде в режим очікування, індикатор на дисплеї згасне.

Для скасування введених параметрів натисніть кнопку ().

У разі бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в режим очікування, налаштування скідаються.

Щоб побачити встановлений час в процесі роботи приладу, натисніть кнопку (): значення поточного часу буде відображатися на дисплеї протягом 3 секунд, потім дисплей повернеться до відображення часу приготування.

Приготування в режимі мікрохвиль

- Помістіть продукт в мікрохвильову піч, щільно закрійте дверцята.
- За необхідності ви можете регулювати потужність приладу, натискаючи кнопку (). На дисплей горять індикатори і (), перемикання значень відбувається по колу:

Значення на дисплеї	Рівень потужності	Рекомендації щодо використання
P100	100%	Кип'ятіння рідин, приготування овочів, фруктів, круп, пасті
P80	80%	Приготування птиці, м'яса, вилічків, підігрівання молока
P50	50%	Запеканіє пиши в горшочках, приготування запіканок, шоколадного крему, страв із яєць та сиру, риби
P30	30%	Приготування малих порцій м'яса, супів, розм'якшення масла й вершкового сиру, розморожування
P10	10%	Підтримання температури гарячих страв, приготування на повільно-му волні

- Натисніть кнопку () для підтвердження внесених змін та переходу до встановлення часу приготування.

- Натискаючи кнопки і , встановіть час приготування в діапазоні від 5 секунд до 95 хвилин. З натисканням на кнопку () значення часу приготування зменшуватиметься з максимальної до мінімальної з кроком установки 5 хвилин. З натисканням на кнопку () збільшуватиметься з кроком установки:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • Від 0 до 1 хвилини – 5 секунд | • Від 10 до 30 хвилин – 1 хвилина |
| • Від 1 до 5 хвилин – 10 секунд | • Від 30 до 95 хвилин – 5 хвилин |
| • Від 5 до 10 хвилин – 30 секунд | |

У разі бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в режим очікування, налаштування скідаються.

- Натисніть кнопку () для запуску процесу нагрівання, під час приготування індикатори і () мерехтять.

Щоб побачити встановлену потужність у процесі роботи приладу, натисніть кнопку (): значення потужності мерехтітиме на дисплеї протягом 3 секунд.

Якщо в процесі роботи дверцята приладу були відкриті, прилад автоматично припинить нагрівання. Для продовження приготування закрийте дверцята і натисніть кнопку ().

- Щоб припинити поточний процес, натисніть кнопку (). Для скасування поточного процесу і переходу в режим очікування натисніть кнопку () двічі.
- Після завершення приготування прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування.

Швидке приготування

У режимі очікування натисніть кнопку для швидкого запуску процесу нагрівання на максимальній потужності. Кожне наступне натиснення на кнопку буде збільшувати час приготування на 30 секунд (максимальний час – 95 хвилин).

- Ви також можете збільшувати час приготування натисненням на кнопку в режимі мікрохвиль та в режимі розморожування за часом.**

Ви також можете налаштувати час приготування за допомогою кнопок і . У режимі очікування натисніть кнопку , щоб перейти в режим встановлення часу. Далі, натискаючи кнопки і , налаштуйте час роботи приладу (аналогічно п. 4 розділу «Використання в режимі мікрохвиль»). Після закінчення налаштування натисніть кнопку для запуску процесу нагрівання. У процесі роботи мережтесь індикатори і .

Встановлення режиму «Розморожування за вагою»

- Натисніть кнопку , на дисплей з'явиться напис «dEF1», спалахнуть індикатори і .
- Натискаючи кнопки і , встановіть вагу продукту в діапазоні від 100 г до 2 кг з кроком у 100 г. Із натисненням кнопки значення ваги збільшуватиметься, з натисненням кнопки – зменшуватиметься.
- Запустіть процес розморожування натиснанням кнопки . У процесі розморожування індикатори і мережтесь.

- Час розморожування буде встановлено автоматично, виходячи з ваги продукту. Ручне регулювання часу недоступне.**

Встановлення режиму «Розморожування за часом»

- Натисніть кнопку , на дисплей з'явиться напис «dEF2», спалахнуть індикатори і .
- Натискаючи кнопки і , встановіть час розморожування (аналогічно п. 4 розділу «Приготування в режимі мікрохвиль»).
- Запустіть процес розморожування натиснанням кнопки . У процесі розморожування індикатори і мережтесь.

- У процесі розморожування ви можете збільшувати час роботи, натискаючи кнопку .**

Поетапне приготування

За допомогою даної функції ви можете налаштувати послідовне виконання двох режимів роботи (наприклад, розморожування з наступним приготуванням страви). Для цього налаштуйте перший обраний етап, дотримуючись вказівок відповідного розділу, не натискайте кнопку . Аналогічно здійсніть налаштування другого етапу, натисніть кнопку для запуску, прилад почне виконання заданих режимів. При переході до другого етапу приготування прилад подасть звуковий сигнал.

- Максимальна кількість етапів приготування – 2.**

Автоматична програма приготування не може бути вибрана як один із етапів.

Автоматичні програми приготування

- У режимі очікування натисніть кнопку , щоб перейти до вибору автоматичної програми, на дисплей відобразиться напис A-1, почнуть мерехтіти індикатори і .
- Далі, натискаючи кнопки і , виберіть автоматичну програму відповідно до таблиці нижче. Натисніть кнопку для підтвердження. Індикатори , номер та індикатор вибраної програми горітимуть постійно.
- Натискаючи кнопки і , виберіть вагу продукту в грамах (на дисплей спалахне індикатор).
- Запустіть процес приготування натисненням кнопки . Індикатори і індикатор вибраної програми горітимуть постійно, дисплей відображатиме зворотний відлік.

Номер програми	Програма	Вага	Індикація дисплея
A-1	Піца (Pizza)	200 г	200
		400 г	400
A-2	М'ясо (Meat)	250 г	250
		350 г	350
A-3	Овочі (Vegetable)	450 г	450
		200 г	200
		300 г	300
A-4	Паста (Pasta)	400 г	400
		50 г (на 450 мл води)	50
		100 г (на 800 мл води)	100
A-5	Картопля (Potato)	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Риба (Fish)	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Напої (Beverage)	1 чашка (120 мл)	1
		2 чашки (240 мл)	2
		3 чашки (360 мл)	3
A-8	Попкорн (Popcorn)	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

В процесі роботи автоматичних програм ви не можете регулювати потужність і час роботи.

Функція таймера

Дану функцію можна використовувати для відстеження часу приготування.

- Натисніть кнопку на дисплей відобразиться значення часу «00:00» і індикатор
- Натискаючи кнопки і , встановіть час приготування (аналогічно п. 4 розділу «Приготування в режимі мікрохвиль»).
- Натисніть кнопку для підтвердження уведених налаштувань. Прилад почне зворотний щосекундний відлік, на дисплей буде мерехтіти індикатор . Після закінчення встановленого часу прилад подаста п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування, індикатор згасне. Якщо був налаштований годинник, дисплей повернеться до відображення поточного часу.

Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки в приладі передбачено функцію блокування панелі управління, що попереджає випадкове натискання кнопок.

Для увімкнення блокування панелі управління в режимі очікування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку . Прилад подаста довгий звуковий сигнал, на дисплей спалахне індикатор .

Для вимкнення блокування повторно натисніть і утримуйте кнопку до звукового сигналу, індикатор згасне.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолол.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також непропускайте використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендовані для застосування з предметами, що контакнують з іжею.

Регулярно очищуйте прилад і видаляйте будь-які залишки харчових продуктів.



Несвоєчасне очищенння приладу може привести до пошкодження поверхні, скорочення терміну служби й небезпеки під час використання.

Корпус приладу протріть вологою тканиною. Внутрішню камеру, ущільнювачі дверцят очищуйте з використанням м'яких тканин і неабразивних мийних засобів.



Не допускайте потрапляння рідини в вентиляційні отвори й у корпус приладу!

Роликове кільце і скляне блюдо промийте в теплій воді з м'яким мийним засобом.

Для очищення внутрішньої камери приладу її видалення неприємного запаху:

- Налийте у придатну ємкість 300 мл води та додайте сік половини лимона.

- Поставте ємкість в мікрохвильову піч, встановіть максимальну потужність і час приготування 5 хвилин.
- Після закінчення обережно протріть внутрішню камеру приладу.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки
	Дверцята приладу не закріті	Щільно закрійте дверцята приладу. Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів і залишків іжі, що заважають закрити дверцята
Під час роботи з'явився сильний шум	Забруднено скляне блюдо і/або роликове кільце	Здійсніть очищення приладу згідно з розділом «Догляд за приладом»
Підсвічування внутрішньої камери стало тьміння	Прилад працює на низькій потужності	Не є несправністю
Під час роботи з'явився запах пластику	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Запах зникає після кількох використань



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комп-

лектність виробу. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрію.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р. ... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулыкты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап түрмистьық жағдайларда әзірлеуге арналған көнфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлердө, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендөр, оффистердің түрмистьық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пешті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау денсаулыққа зиянды.

Бұл модель жеке тұратын қондырығы ретінде пайдалануға арналған. Шкафта пайдалануға тыйым салынады!

- Микротолқынды пеш тағам өнімдері мен сусындарды жылтытуға арналған. Аспапты қандай да бір химиялық немесе желінбейтін өнімдер мен сүйкіткіштерді жылтытуға, сонымен қатар қағазды, кіімді және сондай материалдарды кептіру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).



• Аспаптың тұтынатын құатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануна әкеліп соктыруы мүмкін.

- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қыстарында немесе жылу қөздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және илмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соктыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Пайдалану кезінде микротолқынды пешті вентиляциялық саңылаурын жаппаңыздар. Жеткіліксіз жедетілу ішкі камераның бұзылуына әкеліп соктыруы мүмкін, бұл зиянды сәулеленуді тұғызуы мүмкін. Пешті осы басшылыққа сәйкес қана орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Есіктің жабылуына бірдеңе кедергі келтіріп тұрса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Тағам қалдықтарынан алсін-алсін ішкі камераны және бекіткіш элементтерді тазалап отырыңыз. Аспапты тазалау үшін жұмсақ маталарды және абразивті емес жуғыш құрылдарды пайдаланыңыз.

Айық, есігімен микротолқынды пешті қосуға және есіктің жабылуына кедергі келтіре отырып, блоктау фиксаторларына кез-келген заттарды қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Есігі немесе есік нығыздауыштары зақымданған жағдайда, білікті қызметкерлермен ақаулық жойылғанға дейін пешті пайдаланбаған жөн.

- Аспапты жұмсақ қабатқа орнатпаңыздар, жұмыс жасау кезінде оны матамен немесе басқа да материалдармен жаппаңыз. Өттің қауіпсіздігі ережелерін сақтаңбау мүліктің құртылуына соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық аудау пайдалануға тыйым салынады: күрілғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызыыйды! Абай болыңыздар!

- Микротолқынды пештің ішкі камерасымен қосуға ТыЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл аспаптың курделі зақымдануына соқтыруы мүмкін.

STOP Микротолқынды пешті бос ішкі камерасымен қосуға ТыЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл аспаптың курделі зақымдануына соқтыруы мүмкін.

- Микротолқынды пешті айналу механизмінсіз, роликтік дөңгелек және шыны тостағансыз пайдалануға жол берілмейді. Бөлшектері сынған жағдайда сервис-орталыққа жүгініңіз. Өндірушімен ұсынылған бөлшектер мен қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыздар.
- Микротолқындық пеште суды және басқа да сұйықтықтарды жылыту кезінде абау болыңыздар, себебі қайнау процесінсіз олардың температурасы 100°C және одан артық температураға көтерілуі мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында температурасы тұрақтану үшін сұйықтықты камераның ішінде 20-25 секундқа қалдырыңыз.

- Микротолқынды пештерде ас дайындау үшін жарамды ыдыстар мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыздар. Металл ыдыс немесе жазбасы бар ыдыс, сонымен қатар тағамдар қантамасында бөгде заттардың болуы (мысалы, металл қысқыштар) ұшқын шашу, аспап жұмысының

курделі бұзылуына немесе тағамдардың бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP ЕСКЕРТУ! Сұйықтықтарды және басқа да таамактану өнімдерін герметикалық ыдыстарда жылытуға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

- Тығыз жабылған ыдысты немесе вакуумдық қантаманы пайдалануға болмады. Қантаманың ішінде жоғары қысым жарылысқа әкеп соқтыруы мүмкін.
- Тағам өнімдерін пластик немесе қағаз контейнерлерде жылытқан кезде өрттің пайда болу мүмкіндігі болғандықтан пешті қарап отырыңыз. Тұтін пайда болған жағдайда аспапты сөндіру керек немесе қоректену көзінен ажырату керек, және өрт ауаның жетіспеушілгінен сөніп қалуы үшін, есікті ашпау керек.
- Микротолқынды пештің жұмысы радио-және телесигналдарды қабылдауда ақаулар туғызуы мүмкін. Бұндай жағдайды болдырmas үшін, микротолқынды пеш пен теледидар/радиоқабылдағыштарды әртүрлі электржелілеріне жалғау керек және бекіткіш элементтерді әлсін-әлсін тағамның қалдықтарынан тазалап отыру керек.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пештің ішкі камерасында орналасқан және магнетронды қорғауға арналған слюданы өшіруге тыйым салынады.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және тольық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге тыйым салынады!

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер балаларға пешті пайдалану қауіпсіздігінің ережелері және оны дұрыс пайдаланбаған жағдай-

да туындауы мүмкін қауіпшіліктерді түсіндірген жағдайдаған, балалар пешті үлкендердің бақылауының қолдана алады.

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны та-залау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауының жаса-маяу тиіс.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Білікті маманнан басқа, кез-келген тұлғаға микротолқынды энергияның асерінен қорғайтын қақпақты шешуғе қатысты, қызмет көрсету немесе жөндеу бойынша қандай да бір арекеттер жасау қауіпті болып табылады.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	RM-2302D
Атаулы қуаты	1250 Вт
Микротолқындардың шығыс қуаты	800 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	І дәреже
Микротолқындардың номиналдық жийлігі.....	2450 МГц
Ішкі камера көлемі	23 л (dm ³)
Корпус материалы.....	металл, әйнек, пластик
Ішкі камера жабындысы	полимерлік
Дайындаудың максималдық үақыты.....	95 мин
Әзірлеудің автоматтық бағдарламаларының саны.....	8
Сағат	бар
Таймер	бар
Тез старт	бар
Түймешіктерді бұғаттау.....	бар
Жарықталу.....	бар
Салмағы бойынша/үақыт бойынша еріту	бар
Кезең-кезеңмен әзірлеу функциясы.....	бар
Индикациясы.....	дыбысты
Аспаптың габариттік мөлшері	485 × 410 × 293 мм
Ішкі камераның габариттік мөлшері	314 × 347 × 201 мм
Айналатын шыны ыдыс	0270 мм
Нетто салмағы	14 кг ± 3%
Электр шнурының ұзындығы.....	1 м

Жинақ

Микротолқынды пеш.....	1 дана
Роликтік дәңгелек	1 дана
Шыны ыдыс	1 дана
Рецепт кітабы.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы косымша хабарландырысыз өз вінімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақтауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Есік | 5. Ішкі камера |
| 2. Тұтқа | 6. Айналу механизмі |
| 3. Блоктау фиксаторлары | 7. Дисплей |
| 4. Қарашу терезесі | 8. ≡ түймешігі – қуатты реттеу |

9. Ⓣ түймешігі – сағатты күйге келтіру
10. Ⓡ түймешігі – салмақ бойынша жібіту режимін күйге келтіру
11. Ⓢ түймешігі – уақыт бойынша жібіту режимін күйге келтіру
12. Ⓣ түймешігі – таймерді күйге келтіру
13. Ⓤ түймешігі – стоп/түсіру
14. Ⓥ түймешігі – параметрдің мәнін арттыру

Дисплей (A2 сурет, 5 бет)

1. Микротолқынды энергияның индикаторы
2. Уақыт бойынша жібіту индикаторы
3. Салмақ бойынша жібіту индикаторы
4. Әзірлеу индикаторы
5. ақытты белгілеу индикаторы
6. Таймер функциясының индикаторы
7. Әзірлеудің автоматтық бағдарламаларын таңдау индикаторы
8. Уақыттың, салмақтың, автоматтық бағдарлама нөмірінің индикаторы
9. Басқару панелін бұғаттау
10. Автоматтық бағдарламалар үшін салмақты белгілеу индикаторы
11. Автоматты бағдарламаны орындау индикаторлары

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абылап шығарыңыз. Барлық, орау материалдары мен жарнамалық жапсұрмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескертептің жапсұрма, жапсұрма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орындауда міндетті түрде сактанаңыз!**

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болған температурасында үстүн керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Аспал корпусын ығалған матамен суртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, аспалтың барлық элементтерін электр желіге қосаралында мүқият кептіріңіз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Аспалты жинаңыз және **A3** схемасының ұсыныстарына сәйкес оны тегіс катты құргақ горизонталь қабатқа орнатыңыз (6 бет). Микротолқынды пештің ақтартын алмаңыздар.

15. Ⓛ түймешігі – параметрдің мәнін азайту
16. Ⓜ түймешігі – іске қосу, 30 секунд қадамымен уақытты күйге келтіру, енгізілген күйге келтіруді растау
17. Электр энергиясы үшін шнур
18. Шыны ыдыс
19. Роликтік дөңгелек

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Жалпы ұсыныстар

 Дайындау және жылдыту кезінде әрдайым шыны ыдысты және роликтік дөңгелекті пайдаланыңыз.

- Азық-түліктердің тек шыны ыдыска ғана салыңыз. Шыны ыдыс пен дөңгелектің басқа бөгде заттармен блокталмауын қадағалап отырыңыз.
- Тамақты дайындаған кезде немесе азық-түліктерді жылдыткан кезде минималдық уақытты орнатып отырыңыз, керек болған жағдайда оны аздалап арттырып отырасыз.
- Шашырауды болдырмас үшін және тамақ қалдықтарының микротолқынды пештің корпусына түсін болдырмас үшін, азық-түліктердің бетін жауп отырыңыз.
- Дайындау кезінде тағамдарды бұрып және арапастырып отырыңыз. Дайындау уақытың қысқарту үшін ірі тағамдарды кесіп отырыңыз. Жылдыту кезінде тамақты арапастырып отырыңыз, себебі жылдыту кезінде тамақтың жаны ортасына қарағанда тезірек жылдыйды. Тағамдарда ыдысқа бір қабат қызып салыңыздар, үлкен кесектерді жандарына, ал ұсақ кесектерді – ортасына салыңыздар.
- Балалар тамақты бар банкалар мен тамақтандыруға арналған балалардың бөтөлкелерін арапастырып отырыңыз. Қүйіп қалуды болдырмас үшін, тамақтандырып алдында міндетті түрде қоспаның температурасын тексеріңіз!
- Микротолқынды пештің қабығы бар немесе қалың қабатты өнімдерді жылдытпаңыздар (жұмыртқа, картоп, алма, сосиска, тулас ақсабак, бауыр сияқты), себебі олар микротолқынды пештің жылдытпаңыздар соң да жарылуы мүмкін. Мұндай тағамдарды дайындар алдында тесіп алған дұрыс болады.
- Іштік өнімдерден жұмыс жасағанда абай болыңыздар. Жылдытқаннан кейін микротолқынды пештен ыдысты алып шығу үшін асуға арналған қолғаптарды пайдаланыңыздар.
- Микротолқынды пештің ішкі камерасына оны пайдаланудан кейін бірден жұғыспаңыз.
- Вентиляциялық санылаулар әрдайым ашық көністікте екендейдін назар салып отырыңыз. Олай болмаған жағдайда аспалтың қызып кетуі, оның закымдануы немесе жұмыс қатарынан шығып қалуы мүмкін. Қысқа тұйықтауларды болдырмас мақсатында микротолқынды пештің вентиляциялық санылауна судың түсінен жол берменіз.
- Әзірлеу үдерісін болдырмасстан енгізілген балтамаларды нөлге түсіру үшін **III** батырmasын басыңыз.

Микротолқынды пештің дайындауға жарамды материалдар

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пештің дайындауға және жылдытуға арналған ыдысты ғана пайдаланыңыздар.

Микротолқынды пештің арналған фольга

Азық-түліктердің жеке түрлерін дайындауға арналған. Фольғаның микротолқынды пештің ішкі камера қабығыларынан жанасына жолберменіз, кем дегендеге 2 см қашықтық үстәңіз

Асүй ыдысы	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пеште тағамды дайындауға арналған. Жақыттары немесе ақапулары бар, сонымен қатар жазбасымен ыдыстарды пайдаланбаңыздар
Фаянс/фарфор	Алтын немесе күміс шаңдатыумен, сонымен қатар безендеріш металл элементтерімен ыстыдан басқа, микротолқынды пеште тағамдарды дайындауға арналған
Шины ыдыс	Егер он ыстықта төзімді шиннен жасалған жағдайлдаға ғана, микротолқынды пеште тамак дайындауда арналған. Фигуралық шиннен жасалған ыстысты пайдаланбаңыздар, себебі ол жоғары температурада жарылған кету мүмкін
Термотұрақты пластик	Микротолқынды пеште тамак дайындауда арналған. Майдың және қанттың жоғары қоспасымен тағамды дайындау немесе жылтыу үшін термотұрақты пластиктен жасалған ыдыстарды пайдаланбаңыз. Тыңыз жабылатын контейнерлерді пайдаланбаңыздар
Арнайы қаптама (қағаз, пластик, термостұрақты полизиэтилен пакеттер)	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пеште тағамды дайындауға арналған

Микротолқынды пеште дайындауға жарамсыз материалдар

Металл ыдыс (алюмин, тот баспайтын болат және т.б.), тағамдық фольга	Ыдыс үшкін шашуы мүмкін
Металл шаңдатылуымен ыдыс	
Тағамдарды сақтауға арналған тағамдық қабықша	Мұндай ыдыс жоғары температуралың әсерінен формасын өзгертуі мүмкін
Термотұрақты емес пластик	Мұндай ыдыс жоғары температуралың әсерінен формасын өзгертуі мүмкін
Лакпен жалатылған ыдыс	
Фигуралық және ыстықта төзімсіз шины	Мұндай ыдыс микротолқынды саулеленеді жүтпә алады, ал бул оның жарылуына соқтыра алады
Меламин ыдыс	
Қағаздан жасалған ыдыс, сабаннан жасалған, тоқылған және ағаш ыдыс	Мұндай ыдыс ерт тудырыу мүмкін

Ағымдағы уақытты белгілеу

1. Микротолқынды пешті электр желісіне қосыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді, дисплейде «0:00» мәні пайда болады.
2. ④ түймешігін басыңыз, дисплейдегі сағаттың мәні жыпылықтай бастайды, ⑤ индикаторы жанады. ~ және √ түймешіктерді баса отырып, 0-ден бастап 23 дейінгі диапазонда сағат мәнін беріңіз. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып, үстап тұрыңыз.
3. ④ түймешігін басыңыз қайта, дисплейдегі минуттардың мәні жыпылықтай бастайды. ~ және √ баса отырып, 0-ден бастап 59 дейінгі диапазонда сағат мәнін беріңіз. Шаманды жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрыңыз.
4. Енгізілген күйге келтірулерді растау үшін ④ түймешігін басыңыз. Аспап күту режиміне аусысады, дисплейдегі ⑤ индикаторы сөнеді.

i Енгізілген күйге келтірулерді жою үшін ⑪ түймешігін басыңыз.

Бір минут ішінде әрекетсіздік кезінде аспап күту режиміне аусысады, күйге келтірулер түсіріледі.

Аспаптың жұмыс істеу процесінде белгіленген уақытты көру үшін, ④ түймешігін басыңыз: ағымдағы уақыттың мәні 3 секунд бойы дисплейде көрсетілтін болады, содан кейін дисплей әзірлеу уақытын көрсетуге кайтып оралады.

Микротолқындар режимінде әзірлеу

1. Өнімді микротолқынды пешке салып, есікті тығыздап жабыңыз.
2. Қажеттілікке қарай сіз ⑥ түймешігін баса отырып, аспаптың қуатын реттей аласыз. Дисплейде ⑥ және ⑦ индикаторы жанады, мәндерді аустырып-қосу шеңбер болынша болады:

Дисплейдегі мәндер	Қуат деңгейі	Пайдалану бойынша ұсыныстар
P100	100%	Сүйкітықтың қайнату, көкөністерді, жемістерді, жүгері, пастаны дайындау
P80	80%	Күсты, етті, пісірмелерді дайындау, сутті жылты
P50	50%	Бұктыру, пісірмелерді, шоколад кремін, жұмыртқа мен ірішшік, балық тағамдарын дайындау
P30	30%	Еттің, сорпаңың кішігірім колемін дайындау, май мен сары майды жұмсарту, еріту
P10	10%	Ыстық тағамдардың температурасын ұстау, бағу отта дайындау

3. Енгізілген өзгерістерді растау және әзірлеу уақытын белгілеуге аусытыру үшін ④ түймешігін басыңыз.
4. ~ және √ түймешіктерін баса отырып, әзірлеу уақытын 5 секундтан бастап 95 минутқа дейінгі диапазонда орнатыңыз. ~ түймешігін басқан кезде, әзірлеу уақытының мәні 5 минут орнату қадамымен максималды мәннен минималды мәнге азаятын болады. ~ түймешігін басқан кезде – орнату қадамымен көбейеді:

- 0-ден бастап 1 минутқа дейін – 5 секунд
- 1-ден бастап 5 минутқа дейін – 10 секунд
- 5-тен 10 минутқа дейін – 30 секунд
- 10-нан бастап 30 минутқа дейін – 1 минут
- 30-дан бастап 95 минутқа дейін – 5 минут

i Бір минут әрекетсіздік кезінде аспап күту режиміне аусысады күйге келтірулер түсіріледі.

5. Қызыдуру процесін іске қосу үшін түймешігін басыңыз, әзірлеу кезінде ⑥ және ⑦ индикаторлары жыпылықтайда.

Аспаптың жұмыс процесі кезінде белгіленген қуатты көру үшін ⑥ түймешігін басыңыз: қуаттың мәні дисплейде 3 секунд бойы жыпылықтайтын болады.

Егер жұмыс процесінде аспаптың есігі ашиқ болса, аспап қызырыуды автоматтас түрде тоқтатады. Эзірлеуді жалғастыру үшін есікті жабысыз және  түймешігін басыңыз.

- Ағымдағы процесті тоқтатады  түймешігін басыңыз. Жұмысты қайта жалғастыру үшін  түймешігін басыңыз. Ағымдағы процесті жою және күту режиміне ауысы үшін  түймешігін екі рет басыңыз.
- Эзірлеу аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күту режиміне ауысады.

Тез аэзірлеу

Күту режимінде максималды куатта қызырыу процесін тез іске қосу үшін  түймешігін басыңыз. Түймешікті әрбір келесі басу аэзірлеу уақытын 30 секундқа ұзартатын болады (максималды уақыт – 95 минут).

-  Сіз сонымен қатар уақыт бойынша микротолқындар режимінде және жібіту режимінде  түймешігін басумен аэзірлеу уақытын көбейте аласыз.

Сіз сонымен қатар аэзірлеу уақытын \wedge және \vee түймешіктердің көмегімен күйге келтіре аласыз. Уақытты орнату режиміне ауысы үшін күту режимінде \wedge түймешігін басыңыз. Эрі қарай, \wedge және \vee түймешіктерін баса отырып, аспаптың жұмыс уақытын күйге келтірің («Микротолқындар режимінде пайдалану белімінің 4-тармағына ұксас»). Күйге келтіру аяқталған соң қызырыу процесін іске қосу үшін  түймешігін басыңыз. Жұмыс процесінде  және  индикаторлары жанаңды.

«Салмақ бойынша жібіту» режимін белгілеу

- Әй түймешікті басыңыз, дисплейде «dEF1» жазбасы пайда болады,  және  индикаторлары жанаңды.
- \wedge және \vee түймешіктерін баса отырып, өнімнің салмағын 100 г қадамымен 100 г бастап 2 кг дейінгі диапазонда орнатыңыз. \wedge түймешігін басқан кезде салмақтың мәні көбейетін болады, \vee түймешігін басқан кезде – азаятЫн болады.
-  түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз. Жібіту процесінде  және  индикаторлары жыпылықтайды.

-  Жібіту уақыты өнімнің салмағына сүйене отырып, автоматты түрде белгіленеді. Уақытты қолмен реттепе қол жетіміз.

«Уақыт бойынша жібіту» режимін орнату

- Әй түймешігін басыңыз, дисплейде «dEF2» жазбасы пайда болады,  және  индикаторлары жанаңды.
- \wedge және \vee түймешіктерін баса отырып, жібіту уақытын орнатыңыз («Микротолқындар режимінде аэзірлеу» белімінің 4-тармағына ұксас).
-  түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз. Жібіту процесінде  және  индикаторлары жыпылықтайды.



Жібіту процесінде сіз  түймешіктерді баса отырып, жұмыс уақытын көбейте аласыз.

Кезең-кезеңмен аэзірлеу

Аталған функцияның көмегімен сіз жұмыстың екі режимінің бірізді орындалуын күйге келтіре аласыз (мысалы, тағамдарды кейінгі әзірлеумен жібіту). Бұл үшін таңдалған кезеңді,  түймешігін баспай, тиісті белімнің нұскаулықтарын қолдана отырып, күйге келтіріңіз. Екінші кезеңнің күйге келтіруін үксаң жүргізіңіз, іске қосу үшін  түймешігін басыңыз, аспап берілген режимдердің орындауын бағастайды. Эзірлеудің екінші кезеңіне ауысу кезінде аспап дыбыстық сигнал береді.



Аэзірлеу кезеңнің максималды саны – 2.

Аэзірлеудің автоматтық бағдарламасы этаптардың біреуінде таңдалуы мүмкін.

Аэзірлеудің автоматтық бағдарламалары

- Күту режимінде автоматтық бағдарламаны таңдауға көшу үшін түймешігін басыңыз, дисплейде A-1 жазбасы пайда болады,  және  индикаторлары жана бағастайды.
- Эрі қарай, \wedge және \vee түймешіктерді баса отырып, вниздері кестеге сәйкес автоматтық бағдарламаны таңдаңыз. Растану үшін  түймешігін басыңыз.  және  индикаторлары, таңдалған бағдарламаның нөмірі және индикаторы үнемі жаңып тұрады.
- \wedge және \vee түймешіктерін баса отырып, өнімнің граммдағы салмағын таңдаңыз (дисплейде «g» индикаторы жанаңды).
- Аэзірлеу процесін  түймешігін басып, іске қосыңыз.  және  индикаторлары жана бағастайды.

Бағдарламаның нөмірі	Бағдарлама	Салмақ	Дисплейдің индикациясы
A-1	Пицца (Pizza)	200 г	200
		400 г	400
A-2	Ет (Meat)	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Көкөністер (Vegetable)	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Паста (Pasta)	50 г (450 мл сұға)	50
		100 г (800 мл сұға)	100

Бағдарламаның нөмірі	Бағдарлама	Салмақ	Дисплейдік индикациясы
A-5	Картоп (Potato)	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Балық (Fish)	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Сусындар (Beverage)	1 тостаган (120 мл)	1
		2 тостаган (240 мл)	2
		3 тостаган (360 мл)	3
A-8	Полкорн (Popcorn)	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

Автоматтық бағдарламалардың жұмысы барысында сіз құатты және жұмыстың уақытын реттей аласыз.

Таймер функциясы

Аталған функцияны әзірлеу уақытын қадағалау үшін пайдалануға болады.

- ✓ Түймешігін басыңыз, дисплейде «00:00» уақытың мәні және  индикаторы көрсетіледі.
- ✓ және  түймешіктерін баса отырып, жібіту уақытын орнатыңыз («Микротолқындар режимінде әзірлеу» белгімінің 4-тармағына ұқсас).
- Енгізілген күтіге келтірулерді растау үшін  түймешігін басыңыз. Аспап секунд бойына көрінісінде  индикаторы жылылықтайты. Белгіленген уақыт аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күті режиміне ауысады, егер сағат күтіге келтірген болса,  индикаторы сөнеді. Дисплей ағымдағы уақыты көрсетуге қайтып оралады.

Басқару панелін бұғаттау

Қосынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аспапта түймешіктерді кездейсоқ басуды ескертетін, басқару панелін бұғаттау функциясы қарастырылған.

Басқару панелін күті режимінде бұғаттауды қосу үшін  түймешігін басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз. Аспап ұзақ дыбыстық сигнал береді, дисплейде  индикаторы жанады. Бұғаттауда ажырату үшін дыбыстық сигналда  түймешігін қайта басып үстап тұрыңыз,  индикаторы сөнеді.

III. АСПАПТЫ КҮТҮ

Құрылғыны тазаламас бұрын оның электр қуатынан өшірілгеніне және толыымен сұығынана көз жеткізуін.



Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағынана түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Тазалаган кезде абразивтік жабынды ысқыштарды және тағамға тиетін заттармен қолдану үшін ұсынылаған кез-келген химиялық агрессивтік немесе басқа заттарды пайдаланбаңыз.

Аспапты әлсін-әлсін тазалап отырыңыз және тағам өнімдерінің кез-келген қалдықтарын тазалап отырыңыз.



Аспапты уақытында тазаламау қабаттың закымдануына, қызмет мерзімінің төмендеуіне және пайдалану кезіндегі қауілке соқтыруы мүмкін.

Бүйім корпусын жұмсақ ылғал асханалық майлышпен немесе губкамен тазаланыз. Ішкі камеранды, есікітік бекітікшін жұмсақ маталарды және абразивті емес жуыш заттарды пайдаланумен тазаланаңыз.



Вентиляциялық саңылауға және аспаптың корпусына сұйықтықтың тұсуіне жол бермейіз!

Роликтік дөңгелектерді және шыны ыдыстарды жұмсақ жуыш заттармен жылы суда жуыңыз.

Аспаптың ішкі камерасын тазалау және жағымсыз істік кетіру үшін:

- Жарамды ыдықса 300 мл су құйыңыз және жарты лимонның шырының қосыңыз.
- Ұйдысты микротолқынды пешке салыңыз, максималдық қуатты және дайындау уақыты 5 минутты орнатыңыз.
- Аяқтаған соң аспаптың ішкі камерасын абайлан сүртіп алыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Құралдың күрғақ желденетін жерде жылдыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың закымдануына және/немесе қаптаманың бутіндейгін бузуға соқтыра алатын, механикалық әсерлерге аспапты тигізуге тыйым салынады.

Аспаптың қаптамасын су және басқа да сұйықтық тиуден сақтау керек.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Бұзылу	Мүмкін себептер	Жою тасілі
Қурал жұмыс істемейді	Электрлік розеткада кернеу жок	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз

Бұзылу	Мүмкін себептер	Жою тәсілі
Құрал жұмыс іstemейді	Аспалтың есігін жаппа керек	Аспалтың есігін тығыз жабыңыз. Есіктің жабылуына кедерігө келтіретін бойде заттардың және тағам қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз
Жұмыс кезінде қатты шу пайда	Шыны ыдыс және/ немесе роликтік дөңгелек ластанды	«Аспалтың күту» бөліміне сәйкес аспалтың тазаланып
Ішкі камераның жарықтанудыры күнгір түске айналды	Аспал төмөн қуатта жұмыс жасайды	Бұзылу болып табылмайды
Жұмыс кезінде пластик тің иісі пайда болды	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне корғаның жабыны болжылған	Иісі бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алушының күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерзімінән көзінен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеге нәтижесінде закымданғаған, сонымен катарап бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық түғыздыдаушылар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданысы мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспал өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж. ... 0 – 2020 ж.)

3 – улгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрүі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен катарап аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Коршаған ортаға қамкорлық білдіріңіз: мұндағы бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанаңыз.



Печь микроволновая изготовлена по ТУ BY 100085149.182-2005.

Прибор по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса I ГОСТ IEC 60335-2-25-2014.

Производитель: СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ», 220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, д. 52.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Сделано в Республике Беларусь

RM-2302D-CIS-UM-2