

Кондиционер

Руководство пользователя

AR**AXAA***

- Благодарим вас за приобретение кондиционера Samsung.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.



SAMSUNG

Содержание

Информация по технике безопасности	4
Информация по технике безопасности	4
Краткий обзор устройства	11
Обзор внутреннего блока	11
Дисплей	12
Обзор пульта дистанционного управления	13
Замена батареек в пульте дистанционного управления	13
Использование пульта дистанционного управления	14
Выбор режима работы	14
Настройка температуры • Управление скоростью вентилятора • Регулировка направления потока воздуха	15
Интеллектуальные функции	16
Режимы работы	16
Функция WindFree Cooling	16
Режим AI Auto	17
Режим Auto • Режим Cool	18
Режим Dry • Режим Fan	19
Режим Heat • Автоматическое размораживание	20
Различные интеллектуальные функции	21
Функция Fast	21
Функция Eco	22
Функция Quiet • Функция Purify	23
Функция обнаружения движения	25
Проверка потребления электроэнергии • Функция Veer	27
Функция автоматической очистки	28
Функция Freeze Wash	30
Функция подсветки дисплея • Функция Wi-Fi (приложение SmartThings)	31
Планирование времени	32
Функция включения и выключения по таймеру	32
Функция good'sleep	33

Очистка и техническое обслуживание	34
Расписание	34
Очистка	35
Приложение	40
Устранение неисправностей	40
Информация о Хладагенте	43
Приложение SmartThings	44
Установка и обслуживание	47
Приложение	48



Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Правильная утилизация аккумуляторов

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Информация по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите данное руководство

Перед установкой, эксплуатацией или техническим обслуживанием этого устройства прочтите и следуйте указаниям по технике безопасности и инструкциям. Неправильная установка, эксплуатация или техническое обслуживание этого устройства может привести к смерти, серьезной травме или порче имущества. Храните эти инструкции вместе с устройством. Содержание данного руководства может быть изменено. Последняя версия доступна на сайте www.samsung.com.

Поскольку в руководстве по эксплуатации приведены инструкции к разным моделям, характеристики вашего кондиционера могут незначительно отличаться от описанных в данном документе. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в сервисную службу или посетите сайт www.samsung.com.

Предупреждения и примечания

Следующие предупреждения и примечания используются в данном руководстве, чтобы обратить внимание на сообщения безопасности и важную выделенную информацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ

Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к незначительной травме или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ!

Информация, представляющая особый интерес

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация, которая может оказаться полезной



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Материал с низкой скоростью горения (Это устройство заправлено хладагентом R-32.)



Внимательно прочитайте инструкцию по установке и руководство пользователя.



Внимательно прочитайте инструкцию по установке и руководство пользователя.



Необходимо внимательно ознакомиться с руководством по обслуживанию.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо не обладающими необходимым опытом и знаниями кроме случаев, когда данные лица действуют под надзором или в соответствии с инструкциями по использованию устройства, предоставленными лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с кондиционером.

УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку, характеристики которой соответствует или превышает характеристики изделия, указанные в спецификации, и используйте эту розетку только для этого устройства. Кроме того, не пользуйтесь удлинителем шнура питания.

- Использование удлинителя может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не пользуйтесь электрическим трансформатором. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Несоответствие напряжения/частоты/характеристик тока номинальным значениям может привести к возгоранию.

Установка данного устройства должна выполняться квалифицированным специалистом или сервисной компанией.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, поломке изделия или травме, а также утрате гарантии на установленное устройство.

Установите переключатель изоляции рядом с кондиционером (но не на его панели) и автоматическим выключателем для кондиционера.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

Надежно закрепите наружный блок таким образом, чтобы его электрическая часть была защищена от воздействий погоды.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву или неисправности устройства.

Не устанавливайте этот прибор вблизи обогревателя или горючих материалов. Не устанавливайте этот прибор во влажном, загрязненном маслом или запыленном помещении, в местах попадания прямых солнечных лучей и воды (капель дождя). Не устанавливайте изделие в таких местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Никогда не устанавливайте наружный блок там, где он может упасть, например на высокой наружной стене.

- Падение наружного блока может привести к травме, смерти или порче имущества.

Данный прибор должен быть должным образом заземлен. Не подключайте заземление к газовым трубам, пластиковым водопроводным трубам или телефонным линиям.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию и взрыву.

Информация по технике безопасности

- Никогда не используйте для подключения не заземленную розетку.



ВНИМАНИЕ

Установите прибор на ровном и прочном основании, которое может выдерживать его вес.

- Несоблюдение этого требования может привести к аномальной вибрации, шуму или к неправильной работе прибора.

Правильно закрепите сливной шланг, чтобы обеспечить нормальный слив воды.

- Несоблюдение этого требования может привести к переливу воды и порче имущества. Не допускайте увеличения длины сливного шланга, т. к. в будущем это может вызвать появление неприятных запахов.

Изделие следует хранить в помещении без источников возгорания (например, открытого огня, газового прибора, электронагревателя и т. д.).

- Примите к сведению, что хладагент не имеет запаха.

При установке наружного блока убедитесь в том, что сливной шланг присоединен и обеспечивает нормальный слив воды.

- Вода, которая создается при обогреве в наружном блоке, может перелиться через край и привести к порче имущества.
Например, в зимний период упавший кусок льда может привести к травме, смерти или порче имущества.

Не устанавливайте изделие в месте, где требуется термо-гигростат (например, в серверной комнате, в машинном отделении, в компьютерном зале и т. д.)

- Эти места не обеспечивают гарантированное условие работы продукта, поэтому в этих местах производительность может быть низкой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При повреждении автоматического выключателя свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

Не тяните и не допускайте сильного загибания шнура питания. Не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлом. Не вешайте шнур питания на металлические предметы, не помещайте на него тяжелые предметы, не помещайте между двумя объектами, а также не заталкивайте шнур питания в свободное пространство за кондиционером.

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных ситуаций должен выполнять производитель, специалист сервисного центра или специалист, обладающий необходимой квалификацией.



ВНИМАНИЕ

Если вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного времени или во время грозы, отключите электропитание с помощью автоматического выключателя.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если устройство было залито водой, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

Если устройство издает странные звуки, если появился запах горения или дым, выключите устройство от электросети и немедленно и свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

В случае неисправности немедленно прекратите работу кондиционера и полностью отключите систему питания. Затем обратитесь к авторизованному обслуживающему персоналу.

В случае обнаружения утечки газа (например, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. д.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к вилке питания. Не прикасайтесь к устройству или к шнуру питания.

- Не используйте обдувочный вентилятор.
- Любая искра может стать причиной взрыва или возгорания.

Чтобы повторно установить кондиционер обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение этого требования может привести к протеканию воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Для данного изделия не предусмотрена курьерская доставка. Если вы хотите установить устройство в другом месте, вам придется оплатить дополнительные расходы на установку.
- Обязательно свяжитесь с ближайшим сервисным центром, в особенности, если вы хотите установить кондиционер в каком-либо необычном месте, например в промышленной зоне или рядом с морем, где он будет находиться под воздействием морской соли в воздухе.

Не дотрагивайтесь до автоматического выключателя мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не выключайте еще работающий кондиционер с помощью автоматического выключателя.

- Выключение кондиционера и повторное его включение с помощью автоматического выключателя может стать причиной возникновения искры и привести к поражению электрическим током или возгоранию.

После распаковки кондиционера храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как упаковочные материалы могут оказаться опасными для детей.

- Если ребенок наденет на свою голову упаковочный пакет, то это может привести к удушью.

Не всовывайте пальцы или какие-либо предметы в выпускное отверстие кондиционера в то время, когда он работает.

- Это может привести к поражению электрическим током или ожогам.

Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстия для забора или выпуска воздуха в кондиционере.

- Будьте особенно внимательны и не допускайте того, чтобы дети травмировали себя, всовывая свои пальцы в изделие.

Информация по технике безопасности

Не стучите по кондиционеру и не тяните его, прилагая чрезмерную силу.

- Это может привести к возгоранию, травме или к неисправностям в работе изделия.

Не размещайте вблизи наружного блока никаких предметов, которые могут позволить детям взбираться на это устройство.

- Это может нанести детям серьезную травму.

Не включайте этот кондиционер на длительный период в плохо проветриваемых помещениях или рядом с немощными людьми.

- Поскольку может возникнуть опасность в связи с недостатком кислорода, открывайте окно по крайней мере один раз в час.

Не используйте средства для ускорения операций размораживания или очистки, кроме средств, рекомендованных Samsung.

Не прокалывайте и не сжигайте.

Будьте внимательны. Хладагенты могут не иметь запаха.

Если в устройство попало какое-либо постороннее вещество, например вода, отключите питание, а затем свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или переделывать устройство самостоятельно.

- Не пользуйтесь любыми предохранителями (например медной или стальной проволокой и т. п.), кроме стандартных.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, неисправности устройства или травме.



ВНИМАНИЕ

Не размещайте никаких предметов или устройств под внутренним блоком.

- Просачивание воды из внутреннего блока может привести к возгоранию или порче имущества.

Не реже одного раза в год проверяйте крепость и целостность рамы для установки наружного блока.

- Несоблюдение этого требования может привести к травме, смерти и порче имущества.

Во избежание травм, убедитесь, что вы изменили направления лопастей горизонтального потока воздуха после остановки движений лопасти вертикального потока воздуха. (В случае регулировки воздушного потока в горизонтальной плоскости вручную)

Когда кондиционер не работает должным образом на охлаждение или обогрев, существует вероятность утечки хладагента. В случае утечки прекратите работу, проветрите помещение и немедленно обратитесь к своему дилеру для повторной заправки хладагента.

Хладагент не вреден. Однако, в случае контакта с огнем возможно образование вредных газов и риск возгорания.

Во время транспортировки внутреннего блока трубопроводы должны быть закрыты кронштейнами для защиты.

Не перемещайте устройство, держа его за трубопроводы.

- Это может привести к утечке газа.

Не устанавливайте устройство на судне или в транспортном средстве (например, в трейлере).

- Наличие соли, вибрации или других факторов окружающей среды может привести к неисправности устройства, поражению электрическим током или пожару.

Не становитесь сверху на кондиционер и не ставьте на него любые предметы (например белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, блюда, химикаты, металлические предметы и т. д.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства, травмам.

Во время работы не дотрагивайтесь до кондиционера мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не разбрызгивайте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность кондиционера.

- Помимо вреда для людей, несоблюдение этого требования также может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности устройства.

Не пейте воду из кондиционера.

- Эта вода может быть опасной для здоровья.

Запрещается стучать, трясти, бросать и пытаться разобрать пульт дистанционного управления.

При замене батареек в пульте дистанционного управления держите их в местах, недоступных для детей.

- Если ребенок проглотил батарейки, немедленно обратитесь к врачу.

При замене батареек в пульте дистанционного управления будьте внимательны и не допускайте попадания жидкости из батарейки на кожу.

- Жидкость из батарейки опасна для здоровья.

Не касайтесь трубок, подсоединенных к кондиционеру.

- Это может привести к получению ожогов или травмам.

Не разрезайте и не сжигайте контейнер с хладагентом или трубопроводы.

Не направляйте поток воздуха на камин или обогреватель.

Не используйте кондиционер для хранения точного оборудования, еды, животных, растений, косметики или любых других необычных для данной техники целей.

- Это может привести к порче имущества.

Не допускайте, чтобы люди, животные и растения долго находились на пути движения потока воздуха из кондиционера.

- Это может нанести им вред.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не очищайте данное устройство, распыляя воду прямо на него. Не используйте для очистки бензин, растворитель или алкоголь.

- Это может привести к изменению цвета или формы, повреждению, поражению электрическим током.

Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить питание и подождать, пока вентилятор остановится.

Информация по технике безопасности

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.



ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при очистке внешней поверхности теплообменника внешнего блока, поскольку он имеет острые грани.


- Эти работы должны проводиться квалифицированным специалистом. Обратитесь к монтажной организации или сервисный центр.

Не чистите внутреннюю часть кондиционера самостоятельно.

- Чтобы очистить внутреннюю часть устройства, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Описание очистки фильтра приведено в разделе «Очистка».
- Несоблюдение этого требования может привести к порче имущества, поражению электрическим током или пожару.
- Убедитесь в предотвращении любых повреждений от острых краев поверхности при работе с теплообменником.

Обзор внутреннего блока


Внешний вид настоящего продукта может незначительно отличаться от изображения, показанного ниже.



- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 01 | Воздухозаборное отверстие | 07 | Датчик PM 10/
Датчик PM 2.5/
Датчик PM 1.0 |
| 02 | Воздушный фильтр | 08 | Кнопка питания/приемник пульта дистанционного управления |
| 03 | Панель WindFree | 09 | Датчик комнатной температуры |
| 04 | Впускное отверстие (верхнее и нижнее) | 10 | Дисплей |
| 05 | Впускное отверстие (левое и правое) | | |
| 06 | Фильтр PM 1.0 | | |

Обзор внутреннего блока

Дисплей



01 Подсветка

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подсветка различается в зависимости от состояния изделия.

02 Идентификационный дисплей PM10 / PM2.5 / PM1.0

03 Индикатор температуры (числовой)
Индикатор сброса фильтра (F)
Индикатор потребления электроэнергии (числовой)
Индикатор автоматической очистки (C)
Индикатор размораживания (dF)
Дисплей концентрации PM10/PM2.5/PM1.0

04 Индикатор AI Auto

05 Индикатор таймера
Индикатор good'sleep

06 Индикатор Wi-Fi

07 Датчик обнаружения движения

ПРИМЕЧАНИЕ


- Когда Wi-Fi включен, индикатор мигает три раза, а затем включается.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если индикатор Wi-Fi мигает в течении 10 секунд при запуске устройства, это означает, что кондиционер не подключен к Wi-Fi. Смотрите раздел «Приложение SmartThings» на стр. 44 и подключите кондиционер к Wi-Fi.
- При подключении к Wi-Fi кондиционер может собирать информацию и изучать пользовательские шаблоны для работы в режиме AI Auto.


Обзор пульта дистанционного управления

Большинство инструкций в данном руководстве предоставлены на основе использования пульта дистанционного управления.



- 01 Индикатор установки температуры
- 02 Индикатор опции таймера
- 03 Индикатор режима работы
- 04 Индикатор функций
- 05 Индикатор разрядки батареи
- 06 Индикатор передачи
- 07 Индикатор скорости вентилятора
- 08 Индикатор режима WindFree
- 09 Индикатор вертикального направления воздуха
- 10 Индикатор горизонтального направления воздуха
- 11 Кнопка включения питания
- 12 Кнопка выбора температуры
- 13 Кнопка Timer
- 14 Кнопка выбора скорости вентилятора
- 15 Кнопка направления / кнопка выбора
- 16 Кнопка вертикального направления воздуха
- 17 Кнопка Mode
- 18 Кнопка Fast/WindFree
- 19 Кнопка горизонтального направления воздуха
- 20 Кнопка Options/Clean
- 21 Кнопка SET/ Кнопка выбора единиц отображения температур (°C↔°F)

Замена батареек в пульте дистанционного управления




Две батарейки, тип AAA, 1,5 В

Использование пульта дистанционного управления

Использовать кондиционер очень просто: выберите режим, а затем установите температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока.



Выбор режима работы

Вы можете изменить текущий режим на Auto, Cool, Dry, Fan и Heat посредством нажатия кнопки  (Режим).

После подключения к сети Wi-Fi можно использовать режим AI Auto.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете использовать режимы Cool, Dry и Heat в следующих рабочих диапазонах.

Режим	Cool	Dry	Heat
Температура в помещении	От 16 °C до 32 °C	От 18 °C до 32 °C	27 °C или менее
Наружная температура	От -10 °C до 46 °C	От -10 °C до 46 °C	-15 °C до 24 °C ¹⁾
Влажность в помещении	Относительная влажность равна 80 % или менее ²⁾	-	-

¹⁾ При падении температуры наружного воздуха до -15 °C нагревательная способность может понизиться вплоть до 60-70 % от указанной.

²⁾ Если кондиционер длительный период времени работает в режиме Cool в условиях высокой влажности, может возникнуть конденсация.

Вы можете переключаться между показаниями Цельсия и Фаренгейта на пульте дистанционного управления.



▶ Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикация температуры на внутреннем блоке не переключается.
- Данная функция выключается при замене батарей пульта дистанционного управления. В этом случае запустите функцию повторно.





Настройка температуры

Температура в каждом режиме регулируется нажатием кнопки  (Температура):

Режим	Управление температурой
AI Auto/Auto/ Cool/Heat	Регулировка на 1 °C между 16 °C до 30 °C.
Dry	Регулировка на 1 °C между 18 °C до 30 °C.
Fan	Температура не регулируется.

Управление скоростью вентилятора

В каждом режиме можно выбрать одну из перечисленных скоростей вентилятора:

Режим	Доступные скорости вентилятора
AI Auto/Auto/Dry	 (авто)
Cool/Fan/Heat	 (Авто),  (Низк.),  (Сред.),  (Выс.),  (Турбо)

Регулировка направления потока воздуха


Держите поток воздуха в постоянном направлении, остановив движение вертикальных и горизонтальных лопаток воздушного потока.

При работе ►  или 

ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировке лопатки вертикального воздушного потока вручную, она может не закрыться полностью при выключении кондиционера.
- Всегда используйте пульт дистанционного управления для регулировки лопаток воздушного потока. Не двигайте лопатки вручную. Это может привести к их неправильной работе.
- Направление вертикального потока воздуха можно контролировать в режиме Cool при работе функции good'sleep.

Режимы работы






Функция WindFree Cooling


Используйте функцию WindFree Cooling, чтобы насладиться мягким прохладным бризом, исходящим из маленьких отверстий панели WindFree вместо охлаждения прямым потоком воздуха из лопаток воздушного потока.

В режиме Cool/Dry/Fan ▶



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения этой функции повторно нажмите кнопку  (WindFree)
- Когда функция WindFree Cooling включена, кондиционер автоматически управляет температурой и скоростью вентилятора для поддержания мягкой и комфортной температуры в вашей комнате.
- При отмене функции WindFree Cooling кондиционер возвращается к предыдущей скорости вентилятора и воздух начинает поступать из лопаток воздушного потока.
- В режиме Cool рекомендуемый диапазон температуры при включенной функции WindFree Cooling — 24 °C до 26 °C.
- Функция WindFree Cooling доступна в режиме Cool, Dry или Fan.
- Невозможно выбрать функцию Quiet во время работы в режиме WindFree Cooling.
- Выбор функции WindFree Cooling отменяет действие функций Fast, Eco, а также функции направления воздушного потока , .






Режим AI Auto


Используйте режим AI Auto для автоматической работы любого из режимов Cool, Dry, Heat и WindFree Cooling в зависимости от изученных пользовательских шаблонов, полученных от внешнего сервера при помощи модуля Wi-Fi. Предпочтительная температура и режим работы устанавливаются на основе текущих температур (внутренней/наружной) и собранных пользовательских шаблонов.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Этот режим можно использовать после подключения к сети Wi-Fi. В противном случае включится режим Auto.
- В режиме AI Auto на дисплее внутреннего блока появляются индикаторы  (AI Auto) и  (Wi-Fi).
- Если собранных пользовательских шаблонов недостаточно, заданная температура устанавливается на 24 °C.
- Заданная температура регулируется в диапазоне от 16 °C до 30 °C в режиме AI Auto. Ее также можно изменить вручную.
- При нажатии кнопки  (Режим) в режиме AI Auto, заданный режим отключается.
- При изменении заданной температуры в режиме AI Auto по истечении 1 часа произойдет автоматический переход на поддержание комфортной температуры AI.

Режимы работы




Режим Auto

Используйте режим Auto для автоматического достижения необходимой температуры при помощи функций интенсивного охлаждения или нагрева. При уменьшении разницы между комнатной и заданной температурой кондиционер начинает управлять скоростью вентилятора и направлением воздушного потока.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если невозможно подключиться к сети Wi-Fi или функция Wi-Fi не поддерживается, вместо режима AI Auto автоматически включается режим Auto.
- Когда температура в помещении выше заданной температуры, кондиционер автоматически производит холодный воздух.
- Когда температура в помещении ниже заданной температуры, кондиционер автоматически производит теплый воздух.




Режим Cool

Режим Cool используется для охлаждения помещения в жаркую погоду.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для максимального комфорта разница температуры внутри помещения и снаружи не должна превышать 5 °С.
- После выбора режима Cool выберите необходимую функцию, температуру и скорость вентилятора.
 - Для быстрого охлаждения установите более низкую температуру и более высокую скорость вентилятора.
 - Для экономии электроэнергии установите более высокую температуру и более низкую скорость вентилятора.
 - Когда температура воздуха в помещении приблизится к заданной, электродвигатель компрессора снизит скорость работы в целях энергосбережения.



Режим Dry

Режим Dry используется в дождливую или влажную погоду.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Подходящий диапазон заданной температуры для работы в режиме осушения — от 24 до 26 °С. Если текущий уровень влажности кажется высоким, установите заданную температуру на низкое значение.
- Режим Dry нельзя использовать для нагрева. Режим Dry предназначен для создания слегка охлаждающего эффекта.


Режим Fan

Используйте режим Fan, чтобы кондиционер работал как напольный вентилятор, обеспечивая естественный ветер без нагрева или охлаждения




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если кондиционер не будет использоваться длительный период времени, включите режим Fan на 3-4 часа для того, чтобы высушить внутренние компоненты.
- Наружный блок не работает в режиме Fan. Это нормально и не является неисправностью кондиционера.



Режимы работы



Режим Heat

Режим Heat используется для обогрева помещения.




ПРИМЕЧАНИЕ

- При начальном нагревании кондиционера вентилятор может не работать в течении 3-5 минут, чтобы избежать резких выбросов холодного воздуха.
- Если кондиционер нагревает воздух недостаточно, рекомендуется использовать дополнительное обогревательное устройство в комбинации с кондиционером.


Автоматическое размораживание

При низкой температуре снаружи и высокой влажности на наружном теплообменнике может образоваться иней, что может привести к снижению эффективности нагрева. Если в таких условиях включен режим Heat, кондиционер включит функцию размораживания на 5-12 минут для удаления инея с наружного теплообменника.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Во время работы функции размораживания на дисплее внутреннего блока появляется индикатор  (Размораживание), из внешнего блока идет пар, кондиционер перемещает лопатки воздушного потока в самое нижнее положение для предотвращения выхода холодного воздуха из внутреннего блока.
- При работе функции размораживания вы не сможете выбирать другие функции с помощью пульта дистанционного управления.

Различные интеллектуальные функции



Функция Fast


Используйте функцию Fast для быстрого охлаждения или обогрева помещения. Эта функция является в кондиционере самой мощной функцией охлаждения или обогрева. Можно выбрать данную функцию как в режиме Cool, так и в режиме Heat.

В режиме Cool или Heat ► 


ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете изменить направление воздушного потока, но вы не можете изменить заданную температуру и скорость вентилятора.
- При выборе функции Fast в режиме Heat, вы не сможете увеличить скорость вентилятора в течении 3-5 минут, пока устройство не нагреется.
- Выбор функции Fast отменяет действие функций WindFree Cooling, Eco, good'sleep и Quiet.
- Вы также можете запустить функцию Fast из меню Options:

В режиме Cool или Heat ►  ►   ►

Выберите Fast. ► 

Различные интеллектуальные функции




Функция Eco

Функция Eco используется для снижения уровня потребления электроэнергии, сохраняя при этом холод или тепло в помещении. Можно выбрать данную функцию как в режиме Cool, так и в режиме Heat.



В режиме Cool или Heat ►  ►   ►


Выберите Eco. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- При запуске функции Eco на пульте дистанционного управления на несколько секунд появится шаблон  и запустится вертикальное направление воздуха.
- Заданную температуру, направление воздушного потока и скорость вентилятора можно менять.
- При включенной функции Eco допускаются следующие значения заданных температур:

Режим	Минимальная заданная температура	Максимальная заданная температура
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Если при изменении заданная температура выходит за пределы допустимого диапазона для текущего режима, заданная температура автоматически сбрасывается до допустимых пределов.
- Функция направления воздуха продолжает работать после выключения функции Eco. Используйте кнопку  (Вертикальное направление воздуха) или  (Горизонтальное направление воздуха) для отключения этой функции.
- Выбор функции Eco отменяет действие WindFree Cooling, good'sleep, Fast и Quiet.



Функция Quiet


Функция Quiet используется для снижения уровня шума при работе устройства. Можно выбрать данную функцию как в режиме Cool, так и в режиме Heat.

В режиме Cool или Heat ► ► ►

Выберите Quiet. ►

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заданную температуру и направление воздушного потока можно менять, но невозможно изменить скорость вентилятора.
- Выбор функции Quiet отменяет действие функций WindFree Cooling, Eco, good'sleep и Fast.



Функция Purify

Используйте функцию Purify, чтобы удалить всю пыль из воздуха в помещении и сделать воздух чистым, комфортным и безопасным для дыхания.

Во время работы ► ► ►

Выберите Purify. ►

ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к фильтру PM1.0, расположенному в верхней части внутреннего блока, во время работы функции Purify. Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для определения уровня чистоты PM10, PM2,5 и PM1,0 значение скопления пыли отображается на дисплее внутреннего блока.
- Когда дополнительно выбрана функция Purify, разница в потреблении электроэнергии и уровне шума при работе незначительна.
- Чтобы запустить или отменить функцию Purify, еще раз выполните действия, указанные выше.



Различные интеллектуальные функции

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда выбрана функция Purify, концентрация PM10, PM2.5 или PM1.0 отображается на дисплее внутреннего блока.
 - На дисплее отображаются диапазоны значений концентрации PM10, PM2.5 и PM1.0 от 05 до 999, а значения концентрации отображаются в единицах от 1.
 - Воздух в помещении чистый. [05 ↔ 999] Воздух в помещении загрязнен.

Чистота	PM10		PM2.5/PM1.0	
	Цвет	Концентрация (µg/m ³)	Цвет	Концентрация (µg/m ³)
Очень плохая	Красный	151 или более	Красный	76 или более
Плохая	Желтый	от 81 до 150	Желтый	от 36 до 75
Средняя	Зеленый	от 31 до 80	Зеленый	от 16 до 35
Хорошая	Синий	30 или менее	Синий	15 или менее

- Уровни чистоты PM1.0 соответствуют собственным рекомендациям Samsung
- Концентрация пыли может колебаться в зависимости от условий окружающей среды (например, устройство находится рядом со строительной площадкой, дорогой или диваном с тканевой обивкой или рядом используется пылесос или разложено постельное белье, одежда и т.д.)
- Концентрация пыли может быть высокой, если устройство используется в комнате с ворсистым ковром, в больнице для животных, в магазине одежды, в местах с высокой влажностью, задымлением или большим количеством насекомых и т.д.
- Концентрация пыли может увеличиваться, если устройство используется в помещении, где работает увлажнитель, электрическая сковорода, распылитель и т.д.
- Концентрация пыли может быть постоянно высокой, если устройство используется в местности, где бывают пыльные бури, или если поступает воздух с улицы (например, рядом с кондиционером здания, системой вентиляции квартиры или окном со сквозняком).
- В зависимости от метода измерения значения концентрации пыли в одной и той же
- среде могут различаться, поэтому отображаемые значения следует использовать в качестве справочных.
- Отображаемые значения концентрации PM10, PM2.5 и PM1.0 могут отличаться от значений, полученных при измерении прибором или изделием другой компании.
- Отображаемые значения концентрации PM10, PM2.5 и PM1.0 могут временно повышаться в среде, подверженной влиянию электромагнитных волн или электрических шумов



Функция обнаружения движения

Используйте функцию обнаружения движения для обнаружения движения человека и подачи воздушного потока прямо или под углом. Если движение людей в помещении не обнаруживается, кондиционер переходит в энергосберегающий режим.


В режиме Cool или Heat




Выберите Direct или Indirect.



- Когда выбран Прямой тип подачи воздуха.
- Когда выбран Непрямой тип подачи воздуха.




- Воздушный поток направляется в сторону, где было обнаружено движение.




- Воздушный поток направляется в противоположную сторону от места обнаружения движения.

- Когда движение человека обнаруживается повсюду
- Когда движение человека не обнаруживается



- Если выбран Прямой тип подачи воздушного потока, кондиционер подает воздух попеременно влево и вправо. Если выбран Непрямой тип подачи воздушного потока, воздух подается по центру.
- В режиме Обогрева вертикальные жалюзи перемещаются вверх.




- Если в течение примерно 20 минут движение человека не обнаруживается, включается энергосберегающий режим, при этом установленная температура может изменяться до 28 °C.
- Если во время работы энергосберегающего режима обнаруживается движение человека, происходит повторный запуск предыдущей операции.

Различные интеллектуальные функции

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция обнаружения движения работает только в режимах Охлаждения и Обогрева.
- Датчик обнаружения движения может обнаруживать движения человека в радиусе 5 метров. Он может не обнаруживать движения человека за пределами этого диапазона.
- Если перед датчиком имеется какое-либо препятствие или место подвергается воздействию прямых солнечных лучей или ветра, датчик может срабатывать неправильно.
- Датчику обнаружения движения легче обнаруживать движения человека, совершаемые из стороны в сторону, чем движения, совершаемые вперед и назад.
- Датчик обнаружения движения расположен в правом нижнем углу устройства. Таким образом, когда человек находится рядом с центральной частью устройства, датчик распознает, что человек находится слева, и устройство направляет воздушный поток в соответствующую сторону.
- Некоторые области, расположенные рядом с центром датчика, могут не обнаруживаться.
- Движения тепловыводящего питомца, качающегося обогревателя или робота-пылесоса могут распознаваться как движения человека.
- Когда человек прекращает движение в пределах обнаруживаемого диапазона, его обнаружение становится невозможным.
- Датчик обнаружения движения может распознавать движение объектов, излучающих тепло, поэтому он может не срабатывать, если человек отступает назад, закрывает открытые части тела или блокирует излучение тепла такими препятствиями, как одежда.
- В зависимости от толщины слоя одежды чувствительность датчика может снижаться.
- При изменении текущего режима, направления воздушного потока или дополнительной функции функция обнаружения движения отменяется.
- Движения человека в одном и том же месте или отсутствие движения в течение длительного времени распознаются как отсутствие людей в помещении.
- Незначительные движения такие, как движения младенцев или больных, или повторяющиеся незначительные движения, как во время сна и при просмотре фильма, распознаются как отсутствие людей в помещении.
- Не размещайте рядом с устройством большие предметы, нагревательные приборы или увлажнители воздуха.
- Не прикасайтесь к датчику. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению устройства или возникновению неисправности.



Проверка потребления электроэнергии

Используйте функцию Usage для проверки количества электроэнергии, потребляемого кондиционером во время работы. Потребляемое количество отображается на дисплее внутреннего блока в течении нескольких секунд, а затем появляется значение заданной температуры.

При работе ► ► ►

Выберите Usage. ►

Отображаемый диапазон значений — от 0,1 кВт/ч до 99 кВт/ч. Подсчет потребления электроэнергии осуществляется с момента включения кондиционера. Значение сбрасывается при выключении кондиционера.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Расход электроэнергии, указанный на дисплее внутреннего блока, может незначительно отличаться от фактического количества потребленной электроэнергии.
- Просматривать количество потребляемой электроэнергии можно только во время работы кондиционера.

Функция Beep

Используйте функцию Beep, чтобы включить или выключить звуковой сигнал, который раздается при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления.

► ► Выберите Beep. ►




Различные интеллектуальные функции


Функция автоматической очистки

Используйте функцию автоматической очистки при появлении неприятного запаха из внутреннего блока.

Включение функции автоматической очистки

Для включения автоматической очистки нажмите и удерживайте кнопку  (Параметры) не менее 3 секунд.

Дисплей внутреннего блока показывает:



Автоматическая очистка запускается непосредственно после выключения кондиционера. Когда кондиционер работает, функция автоматической очистки включается сразу же после выключения кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ


- Вы также можете включить функцию автоматической очистки из меню Options:



- При выборе функции автоматической очистки она будет включаться каждый раз при выключении кондиционера.
- Автоматическая очистка занимает от 10 до 30 минут в зависимости от сухости внутри кондиционера. Дисплей внутреннего блока показывает ход выполнения очистки от 1% до 99%.
- Если вы запустите другую функцию в процессе выполнения функции автоматической очистки, автоматическая очистка приостанавливается и возобновляет работу после остановки другой функции.
- После завершения автоматической очистки кондиционер выключается.
- Автоматическая очистка не запускается после режима Heat или Fan.

Отмена автоматической очистки

Для отмены функции автоматической очистки в процессе ее выполнения следуйте процедуре, описанной ниже:

 ► Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд.

или

 ►   ► Выберите Clean. ► 

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отмена автоматической очистки не выключает эту функцию.

Выключение автоматической очистки

Для выключения автоматической очистки в процессе работы кондиционера или при его отключении следуйте процедуре, описанной ниже:

 ►   ► Выберите Clean. ► 

Различные интеллектуальные функции




Функция Freeze Wash


Используйте функцию Freeze Wash, чтобы смыть микроорганизмы или пыль с поверхности внутреннего теплообменника путем замораживания и оттаивания.

В состоянии остановки работы,



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Freeze Wash длится от 30 до 80 минут (работает наружный блок) в зависимости от температуры или влажности в помещении и выполняется в соответствии с циклом: замораживание → оттаивание → сушка теплообменника внутреннего блока.
- На дисплее внутреннего блока отображается ход выполнения очистки (1-99%).
- Чтобы использовать другую функцию во время операции очистки, нажмите кнопку  (Питание) на пульте дистанционного управления, чтобы остановить операцию.
- При низкой температуре в помещении или высокой влажности функция очистки заморозкой (Freeze Wash function) может не работать.
- Перед завершением функцию Freeze Wash жалюзи воздушного потока закроются и затем начнется операция сушки.
- Потрескивающий звук, который может издаваться во время цикла Freeze Wash внутренним блоком, не является неисправностью. Он исчезнет после завершения цикла.
- Во время работы функцию Freeze Wash область вокруг внутреннего блока может выглядеть размытой или может образовываться конденсат.
- На поверхности клапана наружного блока во время работы функцию Freeze Wash может появиться иней или вода.
- Рекомендуется использовать функцию очистки заморозкой один раз в 2 недели. В противном случае в теплообменнике может накапливаться трудноудаляемая пыль или грязь.




Функция подсветки дисплея

Используйте функцию подсветки дисплея, чтобы включить или выключить подсветку дисплея внутреннего блока.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если изменить текущий режим или функцию во время работы функции подсветки Display, подсветка дисплея включится на 5 секунд, а затем снова выключится.
- Чтобы отключить функцию подсветки Display, выполните вышеописанную операцию либо выключите и снова включите устройство.






Функция Wi-Fi (приложение SmartThings)


Включите функцию Wi-Fi, чтобы синхронизировать ваш смартфон с кондиционером.



ПРИМЕЧАНИЕ


- При функция Wi-Fi включена, ваш смартфон синхронизируется с кондиционером,  индикатор (Передача) начинает мигать и AP горит на дисплее пульта дистанционного управления в течение нескольких секунд.
- После того, как ваш смартфон подключится к кондиционеру, вы можете управлять им с помощью беспроводного интернет-соединения, используя приложение SmartThings, установленное на вашем смартфоне.
- Дополнительную информацию по настройке подключения вашего смартфона и управлению кондиционером через приложение SmartThings см. в разделе «Приложение SmartThings» на стр. 44.
- Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте  (Options) и  (SET) в течение 5 секунд.
 - Чтобы запустить приложение SmartThings, нажмите и удерживайте кнопку  (Timer) в течение 5 секунд, чтобы кондиционер подключился.

Планирование времени






Функция включения и выключения по таймеру


Используйте функцию включения / выключения по таймеру, чтобы включить или выключить кондиционер по истечении установленного периода времени. Планирование периодов времени включения или выключения кондиционера позволяет использовать кондиционер экономично.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отмены функции включения и выключения по таймеру установите значение периода времени на 0,0.
- После запуска функции включения / выключения по таймеру на дисплее внутреннего блока отобразится  индикатор (Таймер).
- Можно установить период времени в диапазоне от 0,5 часов до 24 часов.
- Невозможно задать одно и то же время для обеих функций.




Комбинация функций включения и выключения по таймеру	
При выключенном кондиционере	Пример: Значение включения по таймеру: 3 часа, значение выключения по таймеру: 5 часов Кондиционер включится через 3 часа с момента последнего нажатия кнопки  (УСТАНОВКА) для запуска функции включения и выключения по таймеру, работает в течении 2 часов, а затем снова выключается.
При включенном кондиционере	Пример: Значение включения по таймеру: 3 часа, значение выключения по таймеру: 1 час Кондиционер отключится через 1 час с момента последнего нажатия кнопки  (УСТАНОВКА) для запуска функции включения и выключения по таймеру, работает в течении 2 часов, а затем снова включается.




Функция good'sleep

Используйте функцию good'sleep в целях энергосбережения, пока вы спите. Можно выбрать данную функцию как в режиме Cool, так и в режиме Heat.

В режиме Cool или Heat ► **Timer** (Выберите ) ►

  (Установка периода времени.) ► 

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отмены функции good'sleep установите значение периода времени на 0,0.
- После запуска функции good'sleep на дисплее внутреннего блока отобразится  индикатор (Таймер).
- Можно установить период времени в диапазоне от 0,5 часов до 12 часов.
- При включенной функции good'sleep рекомендуются следующие заданные температуры:


Режим	Рекомендуемая заданная температура	Оптимальная заданная температура
Cool	25 °C до 27 °C	26 °C
Heat	21 °C до 23 °C	22 °C

- Функция good'sleep доступна, если включена функция WindFree Cooling.
- Выбор функции good'sleep отменяет действие функций Eco, Fast и Quiet.

Расписание

Задача	Периодичность	Кем выполняется	Инструкция
Запуск функции автоматической очистки	По мере необходимости	Владелец	"Функция автоматической очистки" оп на стр. 28.
Запустить функцию Freeze Wash	Раз в две недели	Владелец	"Функция Freeze Wash" оп на стр. 30.
Очистка фильтра.	Раз в две недели	Владелец	"Очистка фильтра" оп на стр. 37.
Очистка фильтра PM 1.0	Раз в 3 месяц	Владелец	"Очистка фильтра PM 1.0" оп на стр. 38.
Очистка панели WindFree	Не реже раза в месяц	Владелец	"Очистка панели WindFree" оп на стр. 39.
Очистка корпуса внутреннего блока.	По мере необходимости	Владелец	"Очистка наружной поверхности внутреннего блока" оп на стр. 35.
Очистка корпуса наружного блока.	Не реже одного раза в год	Владелец	"Очистка теплообменника внутреннего блока" оп на стр. 35.
Замена батареек в пульте дистанционного управления	По мере необходимости	Владелец	"Замена батареек в пульте дистанционного управления" оп на стр. 13.
Нанесение антикоррозийного вещества на наружный блок (Только в случае установки рядом с соленой водой, напр. вблизи океана)	Не реже одного раза в год	Квалифицированный технический специалист	Обратитесь в сервисную службу.
Очистка внутренней поверхности наружного и внутренних блоков.	Раз в год	Квалифицированный технический специалист	Обратитесь в сервисную службу.
Проверка блоков, электрических соединений, труб для хладагента и защиты.	Раз в год	Квалифицированный технический специалист	Обратитесь в сервисную службу.

Очистка



Очистка наружной поверхности внутреннего блока


- 1 Выключите кондиционер и подождите, пока вентилятор не остановится.
- 2 Отключите источник питания.
- 3 Используйте мягкую щетку или умеренно-теплую влажную ткань для очистки наружной поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не очищайте данное устройство, распыляя воду прямо на него. Попадание воды в блок может привести к поражению электрическим током или возгоранию, которые могут стать причиной смерти, серьезной травмы или порчи имущества:

ВНИМАНИЕ

- Не используйте щелочные моющие средства для очистки дисплея внутреннего блока.
- Не используйте серную, соляную кислоту или органические растворители (например растворитель краски, керосин, ацетон, бензин или спирт) для очистки поверхностей.





Очистка теплообменника внутреннего блока

- 1 Выключите кондиционер и подождите, пока вентилятор не остановится.
- 2 Отключите источник питания.
- 3 Распылите воду на теплообменник, чтобы убрать пыль и прочие загрязнения.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте серную, соляную кислоту или органические растворители (например растворитель краски, керосин, ацетон, бензин или спирт) для очистки поверхностей.
- Если необходимо проверить или очистить внутреннюю часть теплообменника внешнего блока, обратитесь в местный сервисный центр.

Очистка



Очистка датчиков


Если на датчике скапливается пыль или посторонние вещества, он может определять высокую концентрацию пыли. Используйте пылесос, чтобы очистить датчик и окружающую его область.

ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания пыли в отверстия датчика.
- Откройте крышку внутреннего блока, закрепите опору и протрите датчики ватным диском.

Очистка фильтра

Очищайте воздушный фильтр каждые две недели или при появлении **CF** (напоминание об очистке фильтра) на дисплее внутреннего блока. Периодичность очистки может меняться в зависимости от использования и условий окружающей среды.



- 1 Снимите фильтр с блока.
- 2 Используйте мягкую щетку или пылесос для удаления пыли или прочих загрязнений с фильтра.
- 3 Замочите фильтр в растворе воды и мягкого моющего средства на 30 минут.
- 4 Промойте фильтр и дайте ему высохнуть на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- 5 Повторно установите фильтр.
- 6 Сбросьте напоминание об очистке фильтра:

При работе ► **Options** (Clean 3sec) ► **<** **>** ► Выберите Filter Reset. ► **SET** °C=°F 3sec


⚠ ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не повредить фильтр во время очистки.
- Не вычищайте воздушный фильтр с помощью щетки с жесткой щетиной или другого очищающего инструмента.
- Не подвергайте воздушный фильтр воздействию прямых солнечных лучей при сушке.

Очистка

Очистка фильтра РМ 1.0

Очистку фильтра РМ 1.0 следует производить раз в 3 месяца. Периодичность чисток может варьироваться в зависимости от использования и условий окружающей среды.




ВНИМАНИЕ

- В целях безопасности при очистке фильтра РМ 1.0 выньте вилку из розетки.
- Внутренняя поверхность фильтра РМ 1.0 острая. Будьте осторожны, чтобы не порезать руку.
- Не разбирайте фильтр РМ 1.0 во время чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В случае сильного загрязнения погрузите фильтр в воду, в которой растворено нейтральное моющее средство, на 30 минут, затем промывайте фильтр до тех пор, пока он не станет чистым.
- Полностью высушите фильтр РМ 1.0, прислонив его вертикально к стене, избегая попадания прямых солнечных лучей, в тени в течение 12 часов.



- Чтобы закрыть крышку, потяните стопор вперед.

Очистка панели WindFree

Очищайте панель WindFree как минимум раз в месяц.




- 1 Потяните за лопатку воздушного потока, чтобы открыть ее.
- 2 Возьмитесь за обе стороны панели WindFree и тяните, пока она не отсоединится от кондиционера.
- 3 Используйте мягкую щетку или пылесос для удаления пыли.
- 4 Повесьте панель WindFree, вставив в пазы в нижней левой и правой части устройства.
- 5 Совместите выступы панели WindFree с пазами на верхней, средней и нижней части передней панели устройства.
- 6 После вставки панели WindFree зажмите 4 верхних и 3 нижних места, чтобы не было зазора.


ВНИМАНИЕ

- При попытке крепления панели WindFree без предварительного открытия лопатки, она может заблокировать панель WindFree и стать препятствием для открытия.

Устранение неисправностей

Если кондиционер не работает должным образом, обратитесь к приведенному ниже руководству по устранению неисправностей.

Проблема	Решение
Кондиционер не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.• Проверьте автоматический выключатель. Если он выключен, включите его снова и перезапустите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу.• Устройство возможно было отключено функцией выключения по таймеру. Снова включите устройство.
Регулировка температуры не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, выбран ли на устройстве режим Fan или Fast. Если это так, то вы не можете изменить заданную температуру, поскольку устройство регулирует заданную температуру автоматически.
Неправильная температура воздушного потока.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте заданную температуру. В режиме Cool охлаждение происходит лишь в случае, если заданная температура ниже текущей. В режиме Heat нагрев происходит лишь в случае, если заданная температура выше текущей.• Нажмите кнопку  (Температура) на пульте дистанционного управления, чтобы изменить заданную температуру.• Проверьте, не забит ли воздушный фильтр пылью или грязью. Если воздушный фильтр забит, эффективность охлаждения и нагрева может снизиться. Воздушный фильтр необходимо регулярно очищать (стр. 37).• Проверьте, не накрыт ли чем-либо наружный блок или не установлен ли он вблизи препятствий. Снимите крышки и удалите препятствия.• Проверьте, включена ли функция размораживания (стр. 20). В режиме размораживания вентилятор останавливается, и теплый воздух не выходит.• Проверьте, не открыты ли двери или окна. Это может привести к плохой циркуляции или производительности. Закройте все двери и окна.• Проверьте, не превышает ли длина трубки между блоками максимально допустимую длину трубки (см. раздел «Типовая установка» в Руководстве по установке). В этом случае эффективность охлаждения и нагрева может снизиться.
Не работает регулировка направления воздушного потока.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не включена ли функция good'sleep в режиме Cool. В этом случае вы не можете регулировать направление воздушного потока.
Не работает регулировка скорости вентилятора.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не выбран ли на устройстве режим Auto, Dry либо Fast, или не включена ли функция good'sleep в режиме Cool. В этих условиях вы не можете регулировать скорость вентилятора, поскольку она устанавливается на устройстве автоматически.

Проблема	Решение
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Замените батарейки на пульте дистанционного управления. • Убедитесь, что пульт дистанционного управления может посылать беспрепятственный сигнал на устройство. • Не размещайте яркие осветительные приборы вблизи устройства. Свет, который исходит от флуоресцентных ламп или неоновой рекламы может прерывать сигнал от пульта дистанционного управления.
Функция включения и выключения по таймеру не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что нажата кнопка  (Установить) на пульте дистанционного управления после выбора времени включения/выключения.
Индикатор на пульте дистанционного управления непрерывно мигает.	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку  (Питание), чтобы выключить устройство или отсоедините вилку шнура питания. • Если индикатор на пульте дистанционного управления продолжает мигать, обратитесь в сервисную службу.
Во время работы от устройства исходят запахи.	<ul style="list-style-type: none"> • Если устройство работает в задымленном месте, проветрите комнату или включите на устройстве режим Fan на 3 - 4 часа. В устройстве нет компонентов, выделяющих резкий неприятный запах. • Проверьте, загрязнены ли дренажные линии. Регулярно очищайте их.
На пульте дистанционного управления отображается сообщение об ошибке.	<ul style="list-style-type: none"> • Если мигает индикатор внутреннего блока, запишите код ошибки. Обратитесь в сервисную службу и сообщите код ошибки.
Устройство издает шум.	<ul style="list-style-type: none"> • Во время работы устройство может издавать небольшой шум. Это является нормой. Если длина трубки между блоками составляет менее 3 м, и катушка не использовалась (см. Раздел «Типовая установка» в Руководстве по установке), дополнительный шум может передаваться от наружного блока к внутреннему блоку через трубопроводы.
Из наружного блока идет дым.	<ul style="list-style-type: none"> • В зимний период это может быть пар, исходящий от теплообменника и образующийся в результате включения функции размораживания.
С соединительных трубок наружного блока капает вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Конденсат может образоваться при резкой смене температуры окружающей среды или влажности. Это является нормой.
На поверхности внутреннего блока образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> • Если влажность в помещении выше в режиме Cool или разница между желаемой температурой и температурой в помещении велика, на поверхности внутреннего блока может образоваться конденсат.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Цветовой индикатор чистоты постоянно горит красным. (Необычная индикация чистоты.)	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте датчики на наличие посторонних веществ и при необходимости очистите их.• Если вы выполнили все инструкции, указанные в этом разделе, а цветной индикатор чистоты горит красным в течение длительного времени, возможно, проблема связана с датчиком. Обратитесь в сервисный центр Samsung.• Если устройство используется в помещении, где работает увлажнитель, электрическая сковорода, распылитель и т.д., показатель чистоты может быть обозначен как Poor (Плохая).
Скорость вентилятора не меняется в зависимости от уровня чистоты.	<ul style="list-style-type: none">• Установите скорость вентилятора на Auto (Авто). Скорость вентилятора не изменяется автоматически, если установлены настройки Turbo (Турбо), Low (Низкая), Med (Средн) или High (Высокая).
Значения концентраций PM10, PM2.5, PM1.0 не изменяются с уровня Good (Хорошая) (05)	<ul style="list-style-type: none">• Концентрация пыли может оставаться на уровне Good (Хорошая) в замкнутом пространстве.

Информация о Хладагенте

Важная информация о нормативах для используемого холодильного агента. В данном продукте содержатся фторированные парниковые газы. Не допускайте попадания газов в атмосферу.

ВНИМАНИЕ

Если система содержит фторированные парниковые газы массой 5 тCO₂e или более, систему необходимо проверять на наличие утечек как минимум раз в 12 месяцев в соответствии с нормативом № 517/2014. Проверку должен выполнять только квалифицированный персонал. В случае вышеуказанной ситуации специалист по установке (или уполномоченное лицо, несущее ответственность за окончательную проверку) должен предоставить журнал технического обслуживания со всей информацией, зарегистрированной в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) № 517/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА от 16 апреля 2014 г. о фторированных парниковых газах.

Тип холодильного агента	Коэффициент ПГП
R-32	675

- ПГП: Потенциал глобального потепления
- Расчет тCO₂e: кг x GWP/1000

Приложение SmartThings

В приложение SmartThings могут быть внесены изменения в целях повышения удобства в использовании продукта и его производительности и без предварительного уведомления. Используйте приложение SmartThings на вашем смартфоне для управления кондиционером с помощью беспроводного Интернет соединения. Для дистанционного управления кондиционером необходимо подключить смартфон к кондиционеру. Если смартфон уже подключен, перейдите к разделу «Шаг 6. Управление кондиционером с помощью смартфона» на стр. 45.

Шаг 1. Проверка требований для подключения

Перед подключением вашего смартфона к кондиционеру, убедитесь, что соблюдены следующие требования:

- Точка доступа Wi-Fi: Только точка доступа Wi-Fi 2,4 ГГц
- Кондиционер и смартфон должны находится в зоне покрытия точки доступа Wi-Fi и должны быть подключены к ней. После подключения вы можете управлять кондиционером из любого места через различные беспроводные сети, такие как Wi-Fi, 3G, LTE и 5G.
- Приложение The smart things app поддерживает Android OS 7.0 или более поздней версии (с ОЗУ не менее 2 ГБ) и iOS 12.0 или более поздней версии. Приложение оптимизировано для iPhone 6s или более поздних серий и смартфонов Samsung (серий Galaxy S и Note). Обновление приложения The smart things app или поддерживаемых им функций может быть прекращено для ранее поддерживаемых версий ОС по таким причинам, как удобство использования и безопасность.

Шаг 2. Подключение смартфона к сети Wi-Fi

- 1 Включите точку доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите пункты **Settings** → **Wi-Fi** на вашем смартфоне.
- 3 Коснитесь переключателя **Wi-Fi**, чтобы включить его, и выберите для подключения точку доступа Wi-Fi 2,4 ГГц.
- 4 Если потребуется, введите пароль для точки доступа.
- 5 Выберите пункт **Advanced**.
- 6 Коснитесь переключателя **Switch to mobile data**, чтобы выключить его.

Шаг 3. Установка приложения SmartThings

Если приложение SmartThings не установлено на вашем смартфоне, следуйте процедуре, описанной ниже. Если приложение установлено, перейдите к разделу «Шаг 4. Настройка приложения SmartThings» на стр. 44.


- 1 Запустите приложение **Play Store** или **App Store**.
- 2 Нажмите на строку поиска и выполните поиск приложения «SmartThings».
- 3 Выберите пункт **INSTALL** для найденного приложения SmartThings.
- 4 Выберите **Agree**.





Шаг 4. Настройка приложения SmartThings

После установки приложения SmartThings следуйте нижеприведенной процедуре для его настройки: Если приложение уже настроено, перейдите к разделу «Шаг 5. Подключение смартфона к кондиционеру» на стр. 45.

- 1 Запустите приложение **SmartThings**.
- 2 При появлении всплывающих окон с запросом на получение доступа к местоположению, Wi-Fi и Bluetooth нажмите кнопку **Start**.
- 3 Выберите пункт **Log In**.
- 4 Если у вас нет учетной записи Samsung, нажмите кнопку **Add account** для ее создания.
- 5 Выполните вход в учетную запись Samsung.
- 6 Примите условия **TERMS AND CONDITIONS**.
- 7 При появлении всплывающего окна с запросом на получение доступа к информации о местоположении нажмите **ALLOW**.

Шаг 5. Подключение смартфона к кондиционеру

- 1 Подключите шнур питания к кондиционеру, а затем включите питание.
- 2 Запустите приложение **SmartThings**.
- 3 Выберите пункт **Add device** на главном экране приложения SmartThings.
- 4 Выберите пункт **ADD DEVICE MANUALLY**.
- 5 Выберите пункт **Air conditioner > Room air conditioner**.
- 6 Нажмите и удерживайте кнопку  (Таймер) на пульте дистанционного управления не менее 4 секунд.

В качестве уведомления о том, что производится регистрация выбранного кондиционера к учетной записи Samsung, индикатор  (Передача) будет мигать несколько секунд и  появится на дисплее пульта дистанционного управления. После подключения  индикатор (Передача) погаснет и  исчезнет. Карточка нового устройства для выбранного кондиционера будет добавлена на главный экран приложения SmartThings.

Шаг 6. Управление кондиционером с помощью смартфона

- 1 Запустите приложение **SmartThings**.
- 2 На главном экране приложения SmartThings нажмите на карточку устройства, добавленную для кондиционера, при выполнении «Шаг 5. Подключение смартфона к кондиционеру» на стр. 45.
- 3 См. таблицу на следующей странице и осуществляйте дистанционное управление кондиционером с помощью смартфона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предупреждающая информация о влиянии воздействия РЧ – о сохранении расстояния в 20 см во время установки данного модуля.
- Предупреждение о том, что данный модуль не должен устанавливаться и работать одновременно с другим радиооборудованием без дополнительной оценки или обращения к FCC.

- Инструкция по маркировке хост-систем, хост-система должна иметь надлежащую метку, указывающую, что она «Содержит ид. FCC: A3LSWL-B70F»
- Ваше устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для использования во всех европейских странах. WLAN может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться на открытом воздухе во Франции.

Спецификации

Wi-Fi	
Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
2412 - 2472 МГц	20 дБм

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Приложение SmartThings

Категория	Функция	Описание
Контроль	Заданная температура	Отображает заданную температуру.
	Текущая температура	Отображает текущую температуру.
Управление	Питание	Включает или выключает питание кондиционера.
	Режим	Выбирает нужную операцию.
	Температура	Регулирует заданную температуру внутри помещения.
	Скорость вентилятора	Устанавливает скорость вентилятора в выбранном режиме.
	Направление ветра	Устанавливает направление вращения вентилятора в выбранном режиме.
	Функция охлаждения WindFree	Включает или выключает функцию WindFree Cooling.
	Расписание	<p>Включает функцию включения и выключения по таймеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> Максимальное количество задач, которые можно задать при использовании функции включения и выключения по таймеру, равно 10. Время, установленное для функции включения по таймеру, должно отличаться времени, установленного для функции выключения по таймеру. После установки времени для функции включения и выключения по таймеру это значение сохранится, даже если отсоединить кондиционер от питания и включить его снова.
	Параметры	<p>Выбирает дополнительные параметры рабочего режима.</p> <ul style="list-style-type: none"> Доступные параметры могут отличаться в зависимости от модели кондиционера. Скорость вентилятора и направление воздушного потока автоматически устанавливаются в соответствии с выбранными параметрами. Для получения подробной информации о параметрах устройства см. стр. 16 ~ 31.
Настройки	<p>Устанавливает дополнительные функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку Settings на экране управления для проверки или установки подробной информации о кондиционере. Можно установить такие функции, как Очистка, Фильтр и Веер. <ul style="list-style-type: none"> Когда функция Веер отключена, звуковой сигнал от устройства не будет слышен. 	

Установка и обслуживание

Кондиционер-это сложное техническое изделие, требующее регулярного профилактического обслуживания. Несоблюдение рекомендаций по уходу может привести к сокращению срока службы изделия и выходу из строя дорогостоящих частей кондиционера.

Установка*

Рекомендуется производить установку кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии на проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг».

Контакты сертифицированных установщиков можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

- При выборе места установки кондиционера следует учитывать необходимость свободного доступа специалистов для проведения профилактических и ремонтных работ.
- При отсутствии свободного доступа, стоимость монтажных работ оплачивается владельцем кондиционера.

Обслуживание*

Под сервисным обслуживанием понимается устранение недостатков(дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя.

Сервисное обслуживание выполняется уполномоченными сервисными центрами

«Самсунг», их контакты можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

Под профилактическим обслуживанием понимается периодическое проведение чистки, проверки, настройки кондиционера, необходимые для его нормальной работы. Рекомендуется производить профилактическое обслуживание кондиционера при помощи организаций, имеющих лицензии на проведение подобных работ и сертификат корпорации «Самсунг». Их контакты можно узнать в «Информационном центре для Потребителей» по телефонам, указанным в гарантийном талоне **8-800-555-55-55**.

Рекомендации по составу профилактических работ и периодичности проведения:

- Не реже одного раза в год, предпочтительнее в летний(сухой и тёплый) период, приглашайте сертифицированного специалиста для проведения профилактических работ.

Профилактические работы включают:

- очистку теплообменника внешнего и внутреннего блоков
- очистку дренажной системы
- проверку рабочего давления системы
- проверку температурных режимов работы системы
- дозаправку хладоном, в случае необходимости (примерно один раз за два года).

- Дополнительно, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Чистка Вашего кондиционера”.

* Изготовитель предоставляет гарантию и бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев, если монтаж или сервисные работы были выполнены организацией, не являющейся сертифицированным установщиком или сервисным центром Самсунг.

Установка и профилактические работы относятся к платным услугам и гарантийные обязательства компании на эти работы не распространяются.

Указанные выше затраты на профессиональную установку и профилактические работы окупятся длительной и надёжной работой кондиционера.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Приложение

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			
Изготовитель Manufacturer	Samsung	Samsung	
Модель Model	AR09AXAAAWK	AR12AXAAAWK	
Низкий расход электроэнергии Low energy consumption	A	A	
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения, кВт*ч/год Energy consumption in cooling mode, kWh per year (Фактическое потребление зависит от условий эксплуатации и климата) (Actual energy consumption depends on the installation environment and Climate)	280	460	
Производительность в режиме охлаждения, кВт Capacity in cooling mode kW	2,5	3,5	
Индекс энергетической эффективности (в режиме охлаждения при полной нагрузке) Energy efficiency index (at full capacity in cooling mode)	4,46	3,8	
режим Охлаждение + Нагрев Mode cooling + heating	←	←	
Воздушное охлаждение Air cooling	←	←	
Производительность в режиме нагрева. кВт Capacity in heating mode. kW	3,2	4,0	
Класс энергетической эффективности в режиме нагрева. Energy efficiency class in heating mode A:высокий A: high G:Низкий G: Low	A	A	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А) Corrected sound power level, dB(A)	Внутренний Indoor	56	58
	Внешний Outdoor	59	62



Адрес изготовителя: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-ду, Корея 16677

Адрес завода: 313 Moo 1 Сухапхибан 8 Рд, Срирача Индустры Парк
Т.Бунг А. Срирача Чонбури, Таиланд 20230

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 31,помещение 1, 2

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ПОЗВОНИТЕ	ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support