

## Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив продукцию «OneTwo». Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Пожалуйста, перед началом использования изделия прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию изделия и уходу за ним.

## Назначение изделия

Кастрюля предназначена для приготовления, а также для разогрева пищи на газовых, электрических, индукционных плитах и варочных поверхностях.

## Меры предосторожности

- Не используйте изделие в коммерческих целях.
- Обращайтесь с изделием бережно. Не используйте абразивные вещества, жесткие или металлические губки для ухода за изделием, так как это может привести к порче его поверхности.
- Размещайте кастрюлю исключительно на конфорках соответствующего размера. При использовании на газовой плите настройте высоту пламени таким образом, чтобы оно не доходило до боковых стенок изделия.
- Никогда не нагревайте пустую кастрюлю! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия, а также к появлению на ней радужных и темных пятен.
- Не допускайте полного выкипания жидкости при варке, так как это может привести к порче кастрюли.
- Всегда используйте прихватки при обращении с горячей кастрюлей.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- Не оставляйте кастрюлю на конфорке без присмотра.
- Кастрюли и ковши не предназначены для приготовления/разогрева пищи в духовых шкафах и СВЧ-печах.
- В посуде не допускается обработка продуктов миксером или блендером с металлическими насадками. Это приводит к повреждению покрытия и образованию неустраняемых следов на полированных поверхностях.
- Не режьте продукты ножом в посуде OneTwo.
- Не допускайте замерзания жидкости в посуде во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок посуды.
- Не сыпьте соль на раскаленное дно посуды или в холодную воду во избежание появления пятен на стенках посуды. Разводите соль в теплой жидкости или сыпьте соль на пищу.

## Инструкция по использованию

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды.
- Перед жаркой подготовьте посуду, смазав ее растительным маслом.
- Изделие может использоваться на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях.

- Убедитесь, что диаметр изделия совпадает с диаметром конфорки. При использовании на газовых плитах убедитесь, что огонь касается только дна изделия. Если огонь касается бортиков, это может привести к изменению цвета. При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.
- Рекомендуется готовить на медленном и среднем огне. Частая готовка на максимальной мощности может повредить изделие.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду не следует наполнять более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.

## Чистка и хранение

- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите.
- Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители. Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т. к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.
- Для удаления трудных пятен замочите изделие в теплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также для удаления загрязнений можно использовать пищевую соду.
- Из-за некоторых продуктов, соли, уксуса, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри кастрюли могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать причиной претензий к производителю.
- Соломенно-желтый оттенок или радужные разводы, возникающие в результате чрезмерного перегрева посуды, а также приготовления некоторых продуктов (овощи, рассолы, лимон, томаты и проч.), являются характерными для посуды из нержавеющей стали и не влияют на качество посуды или ее функциональность. Удалить такие пятна и разводы можно специальными средствами для чистки изделий из нержавеющей стали.
- При мытье посуды из нержавеющей стали со временем может измениться цвет пластиковых, силиконовых или бакелитовых частей — это не влияет на их функциональность.
- Размещайте посуду в хорошо проветриваемом шкафу.
- При мытье посуды в посудомоечной машине рекомендуем пользоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим составам. Будьте внимательны! Некоторые составы недопустимо использовать для посуды из алюминия.



## Технические характеристики

Модель	O3SC059	O3SC069	O3SC079
Объем	3,6 л	6 л	4,7 л
Диаметр	20 см	24 см	22 см
Рекомендуемый объем приготовления	Не более 3 л	Не более 5,5 л	Не более 4 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 18/10		
Материал крышки	Стекло		
Материал ручек	Нержавеющая сталь		
Дополнительные характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Два сливных носика</li><li>• Ненагревающиеся стальные ручки</li><li>• Прочная стеклянная крышка с дуршлагом</li></ul>		

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытье посуды с использованием моющих средств, не пригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования изделия в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление радужных и темных пятен);
- любые повреждения стеклянных крышек;

- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов и т. д.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Damei Stainless Steel Products Factory  
Changde Road, Tangkeng, Siqian Village, Siqian Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, China.

**Изготовитель:** Дамэй Стэйнлесс Стил Продактс Фэктори.  
Шоссе Чандэ, Танкэн, д. Сыцянь, Сыцянь, р-н Синьхуэй, г. Цзянмэнь, пров. Гуандун, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** [atlas.llc@mail.dlogistix.com](mailto:atlas.llc@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ГОСТов РФ.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Товар изготовлен (ММ.ГГГГ): \_\_\_\_\_ V.13



Amber  
O3SC059  
O3SC069  
O3SC079