

# REDMOND

Климатический комплекс  
AP2206




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ












RUS .....	6
KAZ .....	12


## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики .....	7
Комплектация .....	7
Устройство модели.....	7
Панель управления с дисплеем.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Наполнение резервуара для воды.....	8
Использование .....	9
Регулировка интенсивности увлажнения.....	9
Поддержание уровня влажности.....	9
Выбор режима работы.....	9
УФ-лампа .....	9
Блокировка панели управления.....	9
Таймер отключения .....	10
Функция ароматизации.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Общие рекомендации по очистке .....	10
Очистка резервуара для воды, фильтра и деминерализующего картриджа .....	10
Хранение и транспортировка .....	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1



**A2****A3**



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Климатический комплекс AP2206 – современный многофункциональный прибор нового поколения, предназначенный для очистки воздуха и поддержания оптимального уровня влажности в помещении.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте провод адаптера питания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы провод не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение провода адаптера питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении провода адаптера питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять в воду чистящие средства, ароматические масла, парфюмерные средства и т. п.

- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью и в помещениях, где присутствуют горючие газы и испарения.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от отопительных приборов, электроприборов, а также около вентиляционных отверстий.

**STOP** *ВНИМАНИЕ! Запрещается включать прибор без воды.*

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заливать в прибор горячую воду (выше 30°C)!  
Это может привести к деформации частей прибора.

- Не накрывайте прибор во время работы, не кладите на него тяжелые вещи.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Стого следуйте инструкциям по очистке.

**STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ* погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP** *ВНИМАНИЕ! Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.*

## Технические характеристики

Модель.....	AP2206
Мощность.....	18 Вт
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100-240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	12 В~, 1,5 А
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Объем резервуара для воды.....	5 л
Расход воды.....	650 мл/ч
Рекомендуемая площадь обслуживания.....	до 50 м <sup>2</sup>
Уровень шума.....	менее 45 дБ
Панель управления.....	сенсорная
Дисплей.....	светодиодный
Регулировка уровня влажности.....	40-80%, шаг 5%
Регулировка интенсивности увлажнения.....	6 уровней
Автоотключение.....	при отсутствии воды в резервуаре
Функция ароматизации.....	есть
Ночной режим .....	есть
Блокировка панели управления.....	есть
Таймер отключения .....	до 12 часов
Подсветка.....	есть
Абсорбирующий антибактериальный фильтр.....	есть
УФ стерилизация .....	есть
Пульт ДУ .....	есть
Источник питания пульта ДУ.....	2 x LR03 (AAA)
Верхний залив воды.....	есть
Габаритные размеры (Ш x В x Г).....	347 x 337 x 207 мм
Вес прибора без воды .....	4,2 кг
Длина шнура электропитания.....	1,5 м

## Комплектация

Климатический комплекс .....	1 шт.
Пульт ДУ .....	1 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

## Устройство модели (схема A1, стр. 3)

- Решетка для выхода очищенного воздуха
- Съемная крышка для добавления воды
- Сенсорная панель управления с дисплеем

4. Корпус прибора
5. Контейнер для ароматических масел
6. Крышка контейнера для ароматических масел
7. Спонж
8. Вентиляционная решетка
9. Гнездо для подключения сетевого адаптера
10. Фильтр
11. Крышка резервуара для воды
12. Резервуар для воды
13. Деминерализующий картридж
14. Пульт ДУ
15. Сетевой адаптер
16. Отметка максимального уровня воды
17. Кнопка включения/отключения прибора
18. Кнопка регулировки интенсивности увлажнения
19. Кнопка регулировки уровня влажности
20. Кнопка выбора режима работы
21. Кнопка включения/отключения таймера
22. Кнопка блокировки панели управления
23. Кнопка включения/отключения подсветки
24. Кнопка включения/отключения УФ-лампы

#### **Панель управления с дисплеем (схема А1, стр. 3)**

25. Индикатор блокировки панели управления
26. Индикаторы интенсивности увлажнения
27. Цифровой индикатор
28. Индикатор поддержания уровня влажности
29. Индикатор работы УФ-лампы
30. Индикатор подсветки
31. Индикатор процентов влажности
32. Индикатор таймера отключения
33. Кнопка выбора режима работы
34. Кнопка регулировки уровня влажности
35. Кнопка регулировки интенсивности увлажнения
36. Индикатор интенсивного режима
37. Индикатор ночного режима
38. Индикатор детского режима
39. Индикатор режима сухого воздуха
40. Индикатор недостаточного уровня воды в резервуаре

41. Индикатор уровня воды в резервуаре
42. Индикатор максимального уровня воды в резервуаре
43. Кнопка включения/отключения подсветки
44. Кнопка включения/отключения УФ-лампы
45. Кнопка включения/отключения таймера
46. Кнопка включения/отключения прибора

## **I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размойтесь электрощирин. Корпус прибора протрите влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. При выборе места для установки следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от отопительных приборов, а также на теплом полу с подогревом.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
- При перемещении прибора беритесь только за основание.
- Не включайте прибор без воды.
- Не наливайте воду через отверстия решетки для выхода очищенного воздуха.
- Не допускайте попадания посторонних предметов и химикатов в резервуар для воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Не допускайте замерзания воды в резервуаре.
- Не снимайте корпус во время работы прибора.

Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.



*При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.*

## **II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

#### **Наполнение резервуара для воды (схема А3, стр. 4)**

1. Отсоедините сетевой адаптер от прибора. Снимите корпус прибора, потянув его вверх, и отставьте в сторону.
2. Снимите крышку с резервуара для воды.

- Наполните резервуар водой температурой не выше 30°C до отметки максимального уровня воды.

 **Водопроводную воду перед использованием рекомендуется отстаивать в течение суток. Использование слишком жесткой неочищенной воды может привести к образованию налета.**

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять в воду чистящие средства, ароматические масла, парфюмерные средства и т.п.**

- Установите крышку на резервуар для воды.
- Установите корпус на прибор так, чтобы он плотно прилегал к основанию.

 **Вы также можете наполнять контейнер для воды, сняв верхнюю крышку прибора. При этом следите, чтобы вода не была выше отметки максимального уровня.**

## Использование

- Подключите сетевой адаптер к разъему на корпусе.
- Подключите прибор к электросети, раздастся звуковой сигнал.
- Нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ, прибор подаст звуковой сигнал и начнет работу. На цифровом индикаторе будет отображаться текущий уровень влажности в помещении.

 **ВНИМАНИЕ! Запрещается включать прибор без воды. Во избежание нарушений в работе прибора снимать корпус во время работы воспрещается.**

Для включения/отключения подсветки нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ.

- Во время работы прибора количество горящих делений на индикаторе уровня воды укажет на текущий уровень воды в резервуаре. Если резервуар полностью заполнен, будет гореть индикатор . В случае критического снижения уровня воды в резервуаре прибор автоматически прекратит работу, прозвучат три звуковых сигнала, индикатор  будет мигать, затем прибор перейдет в режим сухого воздуха, на дисплее будет гореть индикатор . Снимите верхнюю крышку и наполните резервуар для воды не выше отметки максимального уровня воды, установите верхнюю крышку на место.

 **Через 30 секунд после последнего нажатия любой кнопки яркость панели управления с дисплеем снизится, еще через 30 секунд вся индикация погаснет. Чтобы включить индикацию, нажмите любую кнопку.**

- Для ручного перевода прибора в режим сухого воздуха во время работы прибора нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ, на дисплее будет гореть индикатор .
- Для перехода в режим ожидания повторно нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ, индикация дисплея и подсветка погаснут. По окончании использования прибора отключите его от электросети и слейте воду, оставшуюся в резервуаре.

## Регулировка интенсивности увлажнения

Вы можете регулировать скорость воздушного потока (от 1 до 6), нажимая кнопку  на панели управления или на пульте ДУ. Текущая скорость воздушного потока будет отображаться на индикаторе интенсивности увлажнения.

## Поддержание уровня влажности

Вы можете задать желаемый уровень влажности в диапазоне от 40 до 80% с шагом в 5%. Выберите желаемое значение, нажимая кнопку  на панели управления или на пульте ДУ, переключение происходит по кругу.

Выбранное значение мигнет на цифровом индикаторе несколько раз и будет автоматически сохранено, цифровой индикатор вернется к отображению текущего уровня влажности. Если функция активна, на дисплее горит индикатор .

 **Если установлен таймер, на цифровом индикаторе будут поочередно загораться установленное значение уровня влажности и оставшееся время до отключения.**

По достижении заданного уровня влажности прибор автоматически прекратит подачу влажного воздуха. Если уровень влажности в помещении опустится ниже установленного, подача влажного воздуха будет возобновлена. Для отключения функции поддержания заданного уровня влажности, нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ, выберите значение «--», индикатор  погаснет.

## Выбор режима работы

С помощью кнопки  на панели управления или на пульте ДУ выберите один из трех режимов работы прибора. Переключение осуществляется по кругу, на дисплее будет загораться соответствующий индикатор:

 – интенсивный режим работы, прибор будет работать на 6 скорости воздушного потока.

 – ночной режим работы, вся индикация, кроме индикатора режима, погаснет. Прибор будет работать на 3 скорости воздушного потока. Когда уровень влажности в помещении достигнет 60%, прибор перейдет на 1 скорость воздушного потока.

 – детский режим работы, прибор будет работать на 2 скорости воздушного потока. Когда уровень влажности в помещении достигнет 55%, прибор перейдет в режим ожидания. Если после этого влажность в помещении упадет на 5%, прибор начнет работу на 1 скорость воздушного потока.

## УФ-лампа

Прибор оснащен встроенной УФ-лампой, которая помогает очистить воздух от микробов и аллергенов, а также удаляет остатки запахов. Для включения/отключения УФ-лампы нажмите кнопку  на панели управления или на пульте ДУ. Если функция активна, горит индикатор  на дисплее.

## Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения/отключения блокировки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку на панели управления или нажмите кнопку на пульте ДУ. При включенной блокировке на дисплее горит индикатор , прибор не реагирует на нажатие кнопок.

### Таймер отключения

Вы можете задать время отключения прибора в диапазоне от 1 до 12 часов с шагом в 1 час. Для установки таймера нажмите кнопку на панели управления или на пульте ДУ, переключение происходит по кругу. Выбранное значение мигнет на цифровом индикаторе несколько раз и будет автоматически сохранено. По истечении заданного промежутка времени прибор автоматически перейдет режим ожидания. Если функция активна, на цифровом индикаторе будут поочередно загораться оставшееся время до отключения (в часах) и текущее значение уровня влажности в помещении (или установленное значение, если активна функция поддержания уровня влажности).

- Для отключения функции таймера нажмите кнопку на панели управления или на пульте ДУ, пока на цифровом индикаторе не отобразится значение «--».

### Функция ароматизации (схема A2, стр. 4)

Для получения эффекта ароматизации извлеките контейнер для ароматических масел из корпуса прибора, снимите крышку контейнера, нанесите на спонж несколько капель ароматического масла, соберите контейнер и установите его на место.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общие рекомендации по очистке

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Отсоедините сетевой адаптер от корпуса прибора, слейте воду из резервуара. Очищайте внешние поверхности прибора мягкой влажной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо. При необходимости снимите вентиляционную решетку и промойте ее под струей воды, возможно применение деликатного чистящего средства. Тщательно просушите перед установкой.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус и основание прибора и шнур электропитания в воду в воду или помещать их под струю воды!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Регулярно меняйте воду в приборе. По окончании использования сливайте остатки воды из резервуара.

### Очистка резервуара для воды, фильтра и деминерализующего картриджа (схема A4, стр. 5)

В процессе работы в резервуаре для воды и на фильтре скапливаются загрязнения, поэтому при регулярной эксплуатации рекомендуется очищать их 1-2 раза в неделю. Для очистки используйте мягкий мыльный раствор, тщательно промывайте все детали водой.

Очистку резервуара от известковых отложений производите по мере необходимости. Для очистки залейте в резервуар (без деминерализующего картриджа) раствор лимонной кислоты (1 ч.л. на литр воды). После размягчения отложений тщательно промойте резервуар, используя мягкую щетку или губку. Деминерализующий картридж промывайте под струей воды.

### Хранение и транспортировка

Никогда не храните прибор с водой. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети электропитания	Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети
На дисплее мигает индикатор	Отсутствует вода в резервуаре	Отключите прибор от электросети и наполните резервуар водой
Прибор не реагирует на нажатие кнопок, на дисплее горит индикатор	Панель управления заблокирована	Чтобы разблокировать прибор, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку  на панели управления или нажмите кнопку  на пульте ДУ

В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применяемыми техническими стандартами.

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору споследующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулыкты мүқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайты. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп,абай ері мүқият болуы тиіс.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сактамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бузу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық қестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Аспаптың тұтынатын құтына есептеген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселеңін ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Қуат адаптерінің сымдары беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Қуат адаптерінің сымдары үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

STOP

**ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:** қуат адаптерінің сымдары кездейсоқ зақымдаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін қауаларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қуат адаптерінің сымдары зақым келген кезде қаупітілікті болдырмай үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған үқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP

*Суға тазарту құралдары, хош иісті майлар, парфюмерлі құралдар және т.б. қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Аспапты ылғалдаудың жоғары бөлмегде және жанғыш газдар мен булану бар бөлмегде қолданбаңыз.
- Ая ылғалдаышты жылжыту аспаптары мен электр аспаптарына тікелей жақын жерде, сондай-ақ вентиляциялық саңылаулардың жаңында орнатпаңыз.

STOP

*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

*Аспапқа (30°C-тан жоғары) ыстық су құюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*  
Бұл аспап бөліктегерінің деформациялануына алып келуі мүмкін.

- Жұмыс кезінде аспапты бұркемеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Корпустағы тұтқалар аспапты тасуға арналмаған. Аспапты шеткі табандарының тұтқаларынан ұстап көтеріңіз.

STOP

*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың)

қолдануна арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қаіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнаудың жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамау тиіс.

- Аспапты өздігінәзбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарапат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалар

Үлгі	AP2206
Қуаты	18 Вт
Желілік адаптердің кіріс кернеу	100-240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Желілік адаптердің шығыс кернеу	12 В~, 1,5 А
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	II дареже
Суға арналған резервуар көлемі	5 л
Судың шығыны	650 мл/сағ
Қызмет көрсетудің ұснылған ауданы	50 м <sup>2</sup> астам емес
Шу деңгейі	.45 дБ кем
Басқару панелі	сенсорлық
Дисплей	жарықдиодты
Былғалдылық деңгейін қолмен реттеу	40-80%, 5% қадаммен
Реттемелі бу жиберу	6 деңгей
Автоматтық ажырату	...су жетіспеушілік кезінде
Хош істендіру қызметі	бар
Түнгі режим	бар
Басқару панелін құрсаулау	бар
Сөндіру таймері	12 сағаттаң дейін
Жарықталу	бар
Сіңіргіш бактерияға қарсы сұзғі	бар
ҮК стерильдеу	бар
ҚБ пульті	бар
ҚБ пультінің қоректену көзі	2 × LR03 (AAA)
Су жоғарыдан құйылады	бар
Габаритті өлшемдер (ені × бойктігі × ұзындығы)	347 × 337 × 207 мм
Құралдың салмағы (сусыз)	4,2 кг
Электр сымының ұзындығы	1,5 м

### Комплектация

Аяу жұғыш	1 дана
ҚБ пульті	1 дана
Желілік адаптер	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақтауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% көтөлікке жол беріледі.

### Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Таразтылған ауының шығуына арналған тор

2. Суды қосу үшін алышбалы қақпақ
3. Дисплеймен сенсорлық басқару панелі
4. Құралдың корпус
5. Хош істі майға арналған контейнер
6. Хош істі майы бар контейнер қақпағы
7. Спонж
8. Вентиляциялық санылаулар
9. Жөлілік адаптерді қосуға арналған ұяшық
10. Сузігі
11. Суға арналған резервуардың қақпағы
12. Суға арналған резервуар
13. Минералсыздандыратын картридж
14. ҚБ пульті
15. Жөлілік адаптер
16. Судың максималды деңгейінің белгісі
17. Құралды ажырату/қосу түймесі
18. Ұлғалдандырудың қарқындылығын ретке келтіру түймесі
19. Ұлғалданылықты реттеу түймесі
20. Жұмыс режимін таңдау түймесі
21. Сөндіру таймерінің қосу/сөндіру түймесі
22. Басқару панелін құлыптау түймесі
23. Жарықты қосу/өшіру батырмасы
24. УК-шамды қосу/сөндіру батырмасы

#### **Дисплеймен басқару панели (A1 сурет, 3 бет)**

25. Басқару панелін құрсаулау индикаторы
26. Ұлғалдандыру интенсивтілігінің индикаторы
27. Сандық индикаторы
28. Ұлғалданылық индикаторы
29. УК-шам жұмысының индикаторы
30. Жарықтың индикаторы
31. Ұлғалданылық пайзысының индикаторы
32. Таймер жұмысының индикаторы
33. Жұмыс режимін таңдау түймесі
34. Ұлғалданылықты реттеу түймесі
35. Ұлғалдандырудың қарқындылығын ретке келтіру түймесі
36. Интенсивті режимінің индикаторы

37. Тұнгі тәртіптеме индикаторы
38. Бала режимінің индикаторы
39. Құрғақ ауа режимінің индикаторы
40. Резервуардағы судың төмен деңгейінің индикаторы
41. Резервуардағы су деңгейінің индикаторы
42. Резервуардағы судың максималды деңгейінің индикаторы
43. Жарықты қосу/өшіру батырмасы
44. УК-шамды қосу/сөндіру батырмасы
45. Сөндіру таймерінің қосу/сөндіру түймесі
46. Құралды ажырату/қосу түймесі

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйын мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жаңырмаларды алып тастаңыз.



*Корпустағы ескертметтің жаңырма, жаңырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымының сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!*

Тасымалдауда немесе төмөн температураларда сакталған соң аспалты қосар алдында кем дегендеме 2 сағаттағы температурасында ұстау керек.

Жөлілік сымды тоlyқтай тарқатыныз. Аспал корпуспын ылғал матамен сүртіңіз. Эзірлеудің алдында күрүшін сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

Шығатын бу түсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық заряд шегу мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатыс тегіс көлденен бетке орнатысыз. Орнату орнын таңдау кезінде келесі нұсқауларға сүйеніңіз:

- Қыздырылған еден жөніндегі, ылғалдағышты жылжыту құралдарынан тікелей жақындықта орнатпаңыз.
- Ұлғалдағышты жинаң бен электр құралдарынан тікелей жақындықта орнатпаңыз, сондай-ақ оны желдету қыстырының жаңында орнатпаңыз.
- Ұлғалдағышты ауыстыру кезінде тек негізdemесінен ұстаңыз.
- Аспалты сусыз қоспаңыз.
- Суды тазаланған ауанын шығатын санылауы арқылы құйманыз.
- Суға арналған сыйыққоймаға және бу шығатын санылауға бөтен заттар мен химикалдардың тарбынын жол берменіз.
- Аспалтың жұмысы кезінде желдеткіш санылауларын жаппаңыз.
- Сыйыққоймадағы судын қатуын жол берменіз.
- Жұмыс кезінде корпусты алып тастаңыз.

Көреғарлықтың сактай отыра, қашақтықтан басқару пультіне қоректендіру элементтерін (жынытықа кірмейді) орнатыңыз.



Коректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғак болуы тиіс.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Сұға арналған сұйыққойманы толтыру (A3 сурет, 4 бет)

- Аспаптан желілік адаптерін ажыратыныз. Аспап корпусын ұстап жоғары тартып алыңыз және шетке қойыңыз.
- Сұға арналған резервуардан қақпақты шешіп алыңыз.
- Резервуарды температурасы 30°C-тан жоғары емес сүмен резервуардың ішіндегі су деңгейінің белгісіне дейін толтырыңыз.



Су құбырынан шығатын суды қолданар алдында тәуелік бойы қалдышу ұсынылады. Тым қатты тазартылмаған суды қолдану жұмыс камерасында және жақын жерде орналасқан заттарда тоттың пайда болуына, сүзгініл ластануына екелу мүмкін.



Сұға тазарту құралдары, хош істі майлар, парфюмерлі құралдар және т.б. қосуға ТЫЙМ САЛЫНАДЫ.

- Қақпақты сұға арналған резервуар қойыңыз.
- Сұға арналған сұйыққойманы аспапқа – негізіне жақсылап жанасатындағы етіп орнатыңыз.



Сондай-ақ, құрылғының үстінгі қақпағын алу арқылы су ыдысын толтыруға болады. Бұл ретте судың максималды деңгей белгісінен аспайтынына көз жеткізіңіз.

Пайдалану

- Желілік адаптерін корпустағы қосқышқа қосыңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз, дыбыстық сигнал естіледі.
- Басқару панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз, аспап дыбыстық белгі береді де және жұмыс істей бастайды. Дисплейде белменің қазіргі мезеттегі ылғалдылық деңгейі мен.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Резервуарда су жоқ кезде қосуға болмайды. Құралдың жұмысындағы бұзушылықтарды болдырмау үшін жұмыс кезінде резервуарды шешүгे тыйым салынады.

Жарықты қосу/өшіру үшін басқару панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде су деңгейінін индикаторындағы жаңып тұрған жолақтардың саны резервуардағы ағымдағы су деңгейін көрсетеді. Егер резервуар толған болса, индикаторы жанады. Сұйыққоймада су деңгейі сынни томендеген, ол автоматты тұрдегі жұмысын тоқтатады, үш дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде индикаторы жылдықтан тұрадына, содан кейін құрылғы құрғак ауа режиміне ауысады, дисплейде индикаторы жанады. Үстінгі қақпақты алыңыз және су ыдысын су деңгейінің максималды белгісіне дейін толтырыңыз, үстінгі қақпақты орнына салыңыз.



Кез келген түймені соңғы рет басқаннан кейін 30 секундтан кейін дисплей бар басқару тақтасының жарықтығы төмөндейді, мағы 30 секундтан кейін барлық қорсеткіштер өshedі. Қорсеткішті қосу үшін кез келген түймені басыңыз.

- Құрал жұмыс істеп тұрған кезде құралды құрғак ауа режиміне қолмен ауыстыру үшін басқару панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз, на дисплее будет гореть индикатор .
- Күту режиміне ауысу үшін басқару тақтасындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі түймешігін қайта басыңыз, дисплей индикациясы мен жарық өshedі. Аспапты пайдаланудың аяқтаганнан кейін оны электр желісінен ажыратып, сұйыққоймада қалған суды азызып жіберіңіз.

### Ылғалдандыру қарқындылығын ретке келтіру

Аяғыныңың жылдамдығын (1-ден 6-ға дейін) басқару панеліндегі немесе қашықтан басқару құралындағы түймешігін басу арқылы реттеуге болады. Ағымдағы аяғының жылдамдығы ылғалдандыру қарқындылығының индикаторында көрсетіледі.

### Ылғалдылыққа қызмет көрсету

Сіз 5% кадамымен 40%-дан 80%-ға дейінгі диапазонда ылғалдылықтың қалаулы деңгейін бере аласыз.

Аспаптың панеліндегі түймесін немесе ҚБ пультіндегітіймесін баса отырып қалаулы мәнді таңдаңыз, ауыстырып қосу шеңбер бойынша жузеге асады.

Таңдаған мәндөр дисплейде бірнеше рет жылдықтан, автоматты түрде сақталады, дисплей ылғалдылық ағымдағы деңгейде көрсетуге қайта оралады. Егер функция белсенді болса, дисплейде индикатор жанады.

- Таймер орнатылған болса, сандық дисплей орнатылған ылғалдылық деңгейі мен өшірілгенге дейін қалған үақыт арасында ауысып тұрады.

Берилген ылғалдылық деңгейін жеткенде құрал автоматты түрде бу жіберуді тоқтатады, ылғалданы қарқынды индикаторы сөнеді. Егер бөлмегедегі ылғалдылық деңгейі белгіленгеннен төмен түсін кетсе, қайтадан бу жіберу іске қосылады. Орнатылған ылғалдылық деңгейін үстап тұру функциясын өшіру үшін басқару панеліндегі немесе қашықтан басқару пультіндегі түймешігін басу арқылы «-» мәнін таңдаңыз, индикаторы сөнеді.

### Жұмыс режимін таңдау

Басқару панеліндегі немесе қашықтан басқару пультіндегі түймешігін пайдаланып құрылғының үш жұмыс режимін бірін таңдаңыз. Ауыстырып қосу шеңбер бойынша жузеге асады, дисплейде сәйкес индикатор жанады:

– интенсивті режимде құрылғы ауа ағынының 6 жылдамдығында жұмыс істейді.

– тұнға режим, режим индикаторынан басқа барлық қорсеткіштер өshedі. Құрылғы ауа ағынының 3 жылдамдығымен жұмыс істейді. Бөлмегедегі ылғалдылық деңгейі 60% жеткенде, құрылғы ауа ағынының 1 жылдамдығына ауысады.

– бала режимінде құрылғы ауа ағынының 2 жылдамдығымен жұмыс істейді. Бөлмегедегі ылғалдылық деңгейі 55% жеткенде, құрылғы күту режиміне өтеді. Осыдан кейін бөлме-

дегі ылғалдылық 5% төмендесе, құрылғы ауа ағынының 1 жылдамдығымен жұмыс істей бастайды.

## ҮК-шамы

Аспап кіркітілген ҮК-шаммен жабдықталған, ол ауаны микробтар мен аллергендерден тазалауға комектеседі, сонымен қатар містердің қалдығын кетіреді. ҮК-шамды қосу/сөндіру үшін UV түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз. Егер функция белсенді болса, дисплейде UV индикаторы жанады.

## Басқару панелін құрсаулау

Қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыда басқару панелін құрсаулау функциясы қарастырыланған. Ол функция түймелердің кездейсоқ басылып кетуінін алдын алады. Бұғатталуды қосу/өшіру үшін басқару панеліндегі  - батырмаларын бір мезете басыңыз, бірнеше секунд үстап тұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі  - түймесін басыңыз. Бұғаттул қосылып тұрган кезде дисплейде  индикаторы жанады, батырмаларды басу аспапқа асер етпейді.

## Сөндіру таймері

Сіз 1 сағат қадамымен 1 сағатқа дейінгі диапазонда аспаптың сөндіру уақытын бере аласыз. Таймерді орнату үшін аспаптың басқару панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз, ауыстырып қосу шенбер бойынша жүзеге асады. Таңдалған мән сандық дисплейде бірнеше рет жылпылқатады және автоматты турде сақталады. Берілген уақыт аралығы біткеннен кейін аспап автоматты турде күтіпте месіне өтеді. Егер функция белсенді болса, сандық индикаторы кезекпен өшіру алдында қалған уақытты (сағаттан) және белгіледі ылғалдылық деңгейінің азындағы мәнін (немесе ылғалдылық деңгейі функциясы белсенді болса, орнатылған мәнді) жанады.

 Таймер функциясын өшіру үшін аспаптың басқару панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз, сандық дисплейде «---» көрсетілгенде.

## Хош істендіру қызметі ( 2 сурет, 3 бет)

Хош істендіріш әсерін алу үшін құрылғының корпусынан хош істі майларға арналған ыдысты алыңыз, ыдыстың қақпағын алыңыз, губкаға хош істі майдың бірнеше тамшысын тамызыңыз, ыдысты жинап, орнина қойыңыз.

## III. АСПАП КҮТИМІ

### Тазалау жөніндегі жалпы ұсыныстар

Құралды тазалауға кіріспес бүрні, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіліз. Электр қуаты баусымын аспап корпусынан ажыратыныз, резервуардан суды төгіп тастаңыз. Аспаптың ішкі беттерін жұмыс ылғал майлықпен не сорғышпен сұртіңіз. Деликаттты тазарту құралын қолдану мүмкін болады. Судың мүмкін болатын тамшылары мен түркіндары сызықтарға жол бермеу үшін оның бетін құрғак, етіп сұртуге ұсыныс береміз. Қажет болса, жеделту торын алып тастаңыз және оны ағынды су астында тазалаңыз, мүмкін жұмыс жуғыш затты қолданыңыз. Орнатпас бүрнін мүкіттің құрғатыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Құралды тазалау кезінде қамтты сұрткіштер немесе губкаларды қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Аспалтағы суды үнемі ауыстырып тұрыңыз. Қолданып болғаннан соң судың қалғанын төгіп тастаңыз.

### Суға арналған резервуар, сузғі және деминерализациялық картридж тазалау ( 4 сурет, 5 бет)

Жұмыс барысында суға арналған резервуар кір жинақталады, сондықтан аспапты үнемі қолданған кезде оны аптасына 1-2 рет тазалап тұруға көнестерледі. Тазарту үшін жұмысқа сабын езіндісін қолданыңыз (живынтыққа кіреді), барлық бөлшектерін сүмен мүкітті жуып тазартыңыз.

Резервуар ек туізінділерінен тазартуды қажет болғандығына байланысты жүргізіңіз. Тазалау үшін резервуарға лимон қышқылы ертіндісін күйіншіз (бір литр суға 1 шай қасық). Тузінділер жұмсарған соң жұмысқа щетка не сорғышты пайдаланып резервуар жуыңыз. Динерализациялық картридждің ағынды сүмен шайыңыз.

### Сақтау және тасымалдау

Аспапты ешқашан сүймен бірге сақтамаңыз. Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық боліктерін тазалады, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғак жедененіт жерде жылты аспаптарынан алыс және тікедей күн сауледерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтін дігінен әкелу мүмкін құралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкіткішардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету адістері
Құрал қосылмайды	Құрал электр қуаты желісінен қосылмаған	Құралдың электр желісінен дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
Дисплейде  индикаторы жаңын түр	Резервуарда су жок	Аспапты электржелісінен ажыратып, резервуарды сүмен толтырыңыз
Батырмалардың басылып аспапта асер етпейді, дисплейде  индикаторы жаңын түр	Басқару панелі бұғатталған	Аспапты бұғаттаудан шығару үшін  - батырмаларын бір мезете басыңыз, бірнеше секунд үстап тұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі  - түймесін басыңыз



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жондеуеге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жондеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру

жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаган, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сыйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден турады. 4-ши және 5-ши белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж... 30 – 2030 ж.)

3 – улғиңіціл сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

*Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асыру керек. Коршаған ортага қамқорлық білдірініз: мұндаі бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*





Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© REDMOND. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

AP2206-CIS-UM-1