

REDMOND

Пылесос
VH1311




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	12
KAZ	18


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
Технические характеристики	14
Комплектация	14
Устройство прибора.....	14
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	15
Зарядка аккумулятора.....	15
Сборка	15
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	15
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
Хранение и транспортировка	16
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16


A1




A2











A3







A4



A5




A6




4


A7



1




2




3

4

5




6




7

A8




1

2




3


A9



1



2



3

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос VH1311 предназначен для удаления пыли с полов и мебели в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение провода адаптера питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении провода адаптера питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, турбощетку, аккумулятор, адаптер питания под струю воды или погружать их в воду!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
2. На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворители и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	VH1311
Мощность.....	350 Вт
Тип аккумулятора.....	.Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	25,9 В ==
Емкость аккумулятора.....	2000 мА·ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	31 В ==, 0,5 А
Защита от поражения электротоком	класс II
Мощность всасывания	до 26 кПа
Впускной фильтр	НЕРА
Объем пылесборника.....	0,6 л
Уровень шума.....	до 78 дБ
Количество режимов работы	3
Время непрерывной работы	до 48 минут (при минимальной мощности) / до 12 минут (при максимальной мощности)
Время полной зарядки	4 часа
Дисплей.....	светодиодный
Подсветка зоны уборки.....	есть
Габаритные размеры в полной сборке (Ш × В × Г).....	270 × 1122 × 230 мм
Вес нетто (в полной комплектации)	3,3 кг

Комплектация

Пылесос.....	1 шт.
Трубка-удлинитель Flex Tube.....	1 шт.
Аккумулятор	1 шт.
Турбощетка с роликом для очистки ковровых покрытий.....	1 шт.
Сменный ролик турбощетки	1 шт.
Насадка со щеткой «2 в 1».....	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Крепление на стену	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

1. Всасывающее отверстие
2. Корпус прибора
3. Фиксатор крышки контейнера-пылесборника
4. Крышка отсека выпускного фильтра
5. Выпускной поролоновый фильтр
6. Дисплей
7. Индикатор состояния аккумулятора
8. Индикатор уровня заряда аккумулятора
9. Индикаторы количества всасываемого мусора
10. Шкала мощности
11. AUTO – индикатор автоматического режима работы
12. Кнопка выбора режима работы
13. Ручка прибора
14. Кнопка включения
15. Контейнер-пылесборник
16. Аккумулятор
17. Фиксатор аккумулятора
18. Разъем для подключения сетевого адаптера
19. Индикатор аккумулятора
20. Адаптер питания
21. Крепление на стену
22. Насадка «2 в 1»
23. Щелевая насадка
24. Кнопка отсоединения насадки
25. Впускной НЕРА-фильтр
26. Моторный фильтр
27. Сменный ролик турбощетки для очистки полов с гладким покрытием
28. Кнопка открытия отсека пылесборника
29. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
30. Трубка-удлинитель Flex Tube
31. Фиксатор трубки-удлинителя Flex Tube
32. Кнопка отсоединения турбощетки
33. Турбощетка с роликом для очистки ковровых покрытий

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

⚠️ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подключите прибор к электросети с помощью сетевого адаптера, как показано на схеме A2 (стр. 5), при необходимости используйте удлинитель.

Процесс зарядки аккумулятора будет отображаться на индикаторе уровня заряда (в процентах), цвет подсветки на корпусе прибора и индикатора состояния аккумулятора будет меняться:

- индикатор уровня заряда показывает 0-39 – красный цвет;
- индикатор уровня заряда показывает 40-74 – фиолетовый цвет;
- индикатор уровня заряда показывает 75-100 – синий цвет.

Время полной зарядки составляет 4 часа. Когда аккумулятор полностью зарядится, на индикаторе уровня заряда отобразится значение «100», через некоторое время вся индикация погаснет. Прибор готов к использованию.

i ВНИМАНИЕ! Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

Вы можете заряжать аккумулятор отдельно, не производя сборку прибора. Во время зарядки индикатор аккумулятора будет мигать. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор аккумулятора будет гореть постоянно и через некоторое время погаснет.

Во время работы прибора текущий уровень заряда аккумулятора будет отображаться на индикаторе уровня заряда, в соответствии с уровнем заряда подсветка на корпусе и индикатор состояния аккумулятора будут менять цвет.

Сборка

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Порядок сборки прибора приведен на схеме A3 (стр. 5). Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

⚠️ ВНИМАНИЕ! Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят:

- турбощетка – подходит для очистки коврового покрытия с коротким ворсом. Для очистки полов с гладким покрытием используйте сменный ролик, порядок замены приведен на схеме A4, стр. 6. Вы можете использовать турбощетку с трубкой-удлинителем Flex Tube, а также подключать ее непосредственно к корпусу прибора;
- щелевая насадка – подходит для очистки труднодоступных мест. Вы можете использовать щелевую насадку с трубкой-удлинителем Flex Tube, а также подключать ее непосредственно к корпусу прибора;
- насадка «2 в 1» – подходит для очистки предметов интерьера, салона автомобиля. Вы можете использовать насадку «2 в 1» с трубкой-удлинителем Flex Tube, а также подключать ее непосредственно к корпусу прибора;

Для начала/окончания работы пылесоса нажмите кнопку включения.

С помощью кнопки переключения режимов работы, установите один из режимов работы пылесоса, на дисплее будет загораться соответствующая индикация:

- на дисплее горит индикатор AUTO – автоматический режим работы: пылесос определяет количество всасываемого мусора и автоматически регулирует мощность всасывания (горят индикаторы – небольшое количество мусора, горят индикаторы и – умеренное или большое количество мусора);
- шкала мощности заполнена наполовину – средняя мощность всасывания;
- шкала мощности полностью заполнена – максимальная мощность всасывания.

Чтобы перевести трубку-удлинитель Flex Tube в положение «под углом», нажмите на фиксатор и согните ее. Чтобы сложить трубку-удлинитель Flex Tube, расправьте ее до щелчка, трубка-удлинитель снова зафиксируется в выпрямленном положении.

После каждого использования проводите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

i Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью. **НЕ МОЧИТЕ!**

⚠️ ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, турбощетку, аккумулятор, адаптер питания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки см. на схеме A4 (стр. 6).

Порядок очистки контейнера-пылесборника, моторного фильтра и впускного HEPA-фильтра см. на схеме A5 (стр. 7), полностью просушите перед повторным использованием.

Порядок очистки выпускного поролонового фильтра см. на схеме A6 (стр. 8), полностью просушите перед повторным использованием.

i *Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.*

Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не более 12 месяцев.

Щелевую насадку и насадку «2 в 1» протирайте влажной мягкой тканью или промывайте под струей воды, полностью просушите их перед использованием. Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме A7 (стр. 9).

⚠ *Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

Порядок замены аккумулятора см. на схеме A8 (стр. 10).

Хранение и транспортировка

Для удобства хранения в комплект поставки входит специальное крепление на стену (см. схему A9, стр. 11), комплект крепежных элементов приобретается отдельно.

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается		
Прибор преждевременно отключается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Во время работы прибора подсветка на корпусе мигает красным цветом	Заряд аккумулятора упал до 10% или ниже	
Прибор издает сильный шум или преждевременно отключается	Аккумулятор прибора разряжен Переполнен контейнер для сбора пыли Засорены фильтры	Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Прибор издает сильный шум или преждевременно отключается	Засорены насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры

Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
Режим AUTO работает некорректно	Датчики уровня загрязнения, расположенные на внутренних стенах всасывающего отверстия, засорены	Протрите всасывающее отверстие изнутри влажной мягкой тканью
На индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E1»	Прибор перегрелся	Отключите прибор, дайте ему полностью остыть, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
На индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E2»	Адаптер питания поврежден или используется некорректно	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера, используйте только оригинальный адаптер прибора
Во время работы прибора на индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E3»	Аккумулятор прибора сильно разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Во время зарядки прибора на индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E3»	Аккумулятор прибора установлен некорректно либо поврежден	Убедитесь, что аккумулятор прибора установлен правильно
На индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E4»	Обрыв в электрической цепи прибора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E5»	Произошло короткое замыкание двигателя	
На индикаторе уровня заряда появилось сообщение об ошибке «E6», турбощетка не вращается, подсветка зоны уборки не горит	Турбощетка засорена, сработала защита от блокировки турбощетки	Проведите очистку турбощетки в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Аккумулятор слишком быстро разряжается	Засорены фильтры, турбощетка, насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Аккумулятор не заряжается	Сетевой адаптер не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера

i *В случае если неправильность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.*

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате

неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 4 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору спасающей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бузу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерің (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Аспалтың тұтынналытын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Қатар тазалау кезінде аспалты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алышыз.

STOP

- Қуат адаптерінің сымдары беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жerde тартпаңыз. Қуат адаптерінің сымдары үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

ECTE САҚТАҢЫЗ: қуат адаптерінің сымдары кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қуат адаптерінің сымдары зақым келген кезде қауіптілікті болдырау үшін оны әзірлеуши немесе оның агенті, немесе осыған үқас аблікіт түлға ауыстыруы керек.

- Құралдың мотор болігіне бөгде заттардың түсініне жол берменіз. Сорып алатын қыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

STOP Аспап корпусын, турбощетканы, аккумулятор және желілік адаптер суға салуға немесе оларды ағып тұрған судың астына орнатуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:

1. Ұлғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа түйікталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы түркіның ішіне түсіу немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
3. Улы және тез жанғыш заттардың жаңында, жаңар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Кіім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырмасын жақын-датуға тыйым салынады. Абайlamай пайдалану күрделі жаракаттарға әкелуі мүмкін.
- Қызған немесе сұыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жаңып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Кез келген сұйықты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді – ылғалды едендер немесе кілемдерді. Әлғалдың ішкі жағына тусу шаңсорғыштың салынына альп келуі мүмкін.
- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған ұнтақтар, үн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылым шаңы, силақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалу немесе сұзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т.с. Шаң жинағыштар мен сұзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін немесе түркіндағы көзге көрінетін зақымдарымен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізben немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Ұлғи	VH1311
Қуаты.....	350 Вт
Аккумулятордың түрі.....	Li-ion
Аккумулятордың көрнеу.....	25,9 В ==
Аккумулятордың сыйымдылығы	2000 мА·ч
Желілік адаптердің кіріс көрнеу.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Желілік адаптердің шығыс көрнеу	31 В ==, 0,5 А
Токтан күйіп қалудан қорғау.....	II дәреже
Сору қуаты.....	26 кПа дейін
Енгізетін сүзгісі.....	НЕРА
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы	0,6 л
Шу деңгейі.....	78 дб дейін
Жұмыс режимдерінің саны.....	3
Токтаусыз жұмыс уақыты.....	48 мин дейін (минималды қуаттылық кезінде) / 12 мин дейін (максималды қуаттылық кезінде)
Толық қуаттандыру уақыты.....	4 сағ
Дисплей.....	жарықтоды
Жердің жинауды жарықталу.....	бар
Габаритті өлшемдер толық жинақта (ені × биіктігі × ұзындығы).....	270 × 1122 × 230 мм
Таза салмақ (толық жинақта).....	3,3 кг

Жиынтық

Шансорғыш	1 дана
Түтік-ұзартқыш	1 дана
Flex Tube түтік-ұзартқыш	1 дана
Аккумулятор	1 дана
Турбоқылышық	1 дана
Турбоқылыштың ролик	1 дана
«2-еуі 1-де» қылшак	1 дана
Жарықты салтама	1 дана
Желілік адаптер	1 дана
Қабырға арналған бекіткіш	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру бағысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Сорғыш саңылау
2. Құралдың корпусы
3. Шанды жинауға арналған контейнердің қақпағын бекіткіш
4. Шығаратын сүзгі қақпағы
5. Шығаратын поролон сүзгіш
6. Дисплей
7. Батарея күйінің индикаторы
8. Аккумулятор зарядының индикаторы
9. Қоқыс мөлшерінің көрсеткіштері
10. Құаты шкаласы
11. Жұмыс істеудің режимін таңдаудың батырмасы
12. AUTO – жұмыс істеудің автоматты режимі индикаторы
13. Тұтқа
14. Қосу батырмасы
15. Шаңқинағыш
16. Аккумулятор
17. Аккумулятордың фиксаторы
18. Желілік адаптерді қосуға арналған ұшық
19. Аккумулятордың индикаторы
20. Желілік адаптер
21. Қабыргаға арналған бекіткіш
22. «2-еуі 1-де» қылшак
23. Жарықты салтама
24. Салтама ажырату батырмасы
25. Енгізетін HEPA-сүзгі
26. Моторлы сүзгі
27. Турбоқылышықтың ролик
28. Шаң жинайтын бөлікті ашудың батырмасы
29. Тұтік-ұзартқышты ажырату батырмасы
30. Flex Tube тұтік-ұзартқыш
31. Flex Tube тұтік-ұзартқыш фиксаторы
32. Турбоқылышық бекіткіштерінің түймешіктері
33. Турбоқылышық

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерткемін жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат болмағанда температурасында ұстай қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртінде құргатыңыз. Бетен істі болдырмау үшін, құралды алғашқы рет пайдалану кезінде оны тазалаңыз.

Пайдалану алдында құралдың сыртқы және көрініп тұратын ішкі бөліктері закымдануының, сыйныбының және басқа ақауарлық болмауына көзінің жеткізіңіз.

Аккумуляторды зарядтау

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау құатсыздандыру қажет. Құралда A2 (5 бет) сыйбасында көрсетілгендей құат көзі адаптердің комегімен электр желісіне қосыныз, қажет болса ұзартқышты қолданыныз.

Аккумуляорды зарядтау процесі күй-жай шкаласында және заряд деңгейінің индикаторында көрсетілтін болады, аккумулятор индикаторы қызыл түспен жанатын болады.

Аккумуляорды зарядтау процесі заряд деңгейінің индикаторында көрсетілтін болады (пайызбен), құралың корпусындағы артқы жарықтың түсі және батарея күйінің индикаторы взереде:

- заряд деңгейінің индикаторы 0-39 көрсетеді – қызыл түс;
- заряд деңгейінің индикаторы 40-74 көрсетеді – күлгін түс;
- заряд деңгейінің индикаторы 75-100 көрсетеді – көк түс.

Аккумулятордың толық құат алу уақыты 4 сағатты құрайды. Аккумулятор толық зарядталғанда заряд деңгейінің индикаторында «100» мәні көрсетіледі, біраз уақыттан кейін индикациясы өшеді. Құралың пайдалануға дайын.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралың электр желісіне қосылған кезде жұмыс істемейді.

Вы можете заряжать отдельно аккумулятор, не производя сборку прибора. Аккумуляторды қуаттаған кезде аккумулятордың индикатор жылтылдан. Аспап толықтай қуат алған кезде индикаторы үздіксіз жанып тұратын болады және біраз уақыттан кейін өшеді.

Аспап жұмыс істеп тұрғанда аккумулятор зарядының ағымдағы деңгейі заряд деңгейінің индикаторында көрсетілтін болады, заряд деңгейіне сәйкес корпустағы артқы жарық және батарея күйінің индикаторы түсі өзгереді.

Аспапты жинау

Шансорғышты құрастыруға кіріскеңде оның электр желіден ажыратылуына көз жеткізіңіз. Құралды тазарту ретін A3 сыйбанұсқасынан қарыныз (5 бет). Пайдалану алдында құрал

дын сыртқы және көрініп тұратын ішкі бөліктегі зақымдануының, сыйнығының және басқа ақауларының болмауына көзінді жеткізіліз. Құралдың барлық компоненттер мен сүзгіштердің орнатылу дұрыстығына көз жеткізіліз

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты тек жиналанған күйінде ғана пайдалануға болады.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Құралды жеткізу жыныстығына кіреді:

- турбошетка қондырма амбебал щеткасы түгі қысқа кілемді жабынды тазалау үшін. Теріс жабын тазалау үшін ауыстырмалы роликті колданыңыздар, ауыстыру тәртібі **A4** сыйбасында, 6 бетте келтірілген. Сіз Flex Tube ұзартқыш түтігі бар турбоқылышқ пайдалана аласыз, сондай-ак оны тікелей аспаптың корпусына қосуға болады;
- тесігі бар қондырма қолжетімділігі қызың орындарды тазартуға жақсы келіседі. Сіз Flex Tube ұзартқыш түтігі, илігіш құбыршек бар санылауды саптаманы пайдалана аласыз, сондай-ак оны тікелей аспаптың корпусына қосуға болады;
- «2-еуі 1-де» қылшак интеръер заттарын, автомобиль салонын тазартуға жарайды. Сіз Flex Tube ұзартқыш түтігі, илігіш құбыршек бар санылауды саптаманы пайдалана аласыз, сондай-ак оны тікелей аспаптың корпусына қосуға болады;

Шансорыштың жұмысын бастау/аяқтау үшін қосу түймесін басыңыз.

Жұмыс істеудің режимдерін ауыстырып-қосу батырмасының комегімен шансорыш жұмыс істеуінің режимдерінің біреуін орнатыңыз, дисплейде тиісті индикациясы жанатын болады:

- AUTO дисплейде индикатор жанады – жұмыс істеудің автоматты режимі: шансорыш сорылатын қоқыстың мөлшерін анықтайды және сорудын куатын автоматты түрде реттейді ( индикатор жанады – қоқыстың болымсыз немесе орынды мөлшері,  және  индикаторлар жанады – қоқыс орынды немесе көп мөлшерде);
- шакала жартысы толған – сорудың орташа куаты;
- шакала толығымен толған – сорудың максималды куаты.

Flex Tube-де бұрыштық, күйе жылжыту үшін ысырманы басып, оны майыстырыңыз. Flex

Tube бүкілетеү үшін оны сырт еткенше түзетіңіз, Flex Tube түзетілген күйге қайтадан бекітіледі. Әрбір пайдаланудан кейін «Аспаптың күтімі» бөлімінің ұсыныстарына сәйкес аспапты тазалаңыз.

III. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ

 Аспаптың қозғалатын бөліктегін ластанудың болуына мезгіл-мезгіл тексеріліз, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сыйнуна экелуі мүмкін!

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіліз. Құралдың түркін матамен сүртіп отырыңыз. СЛАМАНЫЗ!

 Аспап корпусын, турбошетканы, аккумулятор және желілік адаптер сұға салуға немесе оларды ағып тұрған сұын астына орнатуға, сондай-ак құралды тазалау үшін кез келген химиялық агрессивті немесе қажайтын заттарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ластану шамасына қарай турбоқылышқты тазалаңыз, тазалау тәртібін **A4** сыйбасында қарыңыз (6 бет).

Шашқинаша шты тазалау тәртібі, моторлы сұзгі, енгізу НЕРА-сұзгісі **A5** (7 бет) сыйбасын қарыңыз, қайта пайдалану алдында толық кептіріңіз.

Шығатын поролон сүзгілерді тазалау тәртібі **A6** сыйбасында қарыңыз (8 бет).

 Шашқинаша шты толғанына қарай тазалаңыз. Сүзгілерді айна кемінде бір рет тазалаңыз.

НЕРА-сұзгі жұмысының ресурсы 12 айдан басқа жок уақытты құрайды.

Жарықты салтама, «2-еуі 1-де» қылшак, ылғал матамен сүртіңіз немесе ағып тұрған сұға жұп алып, толықтай құрғатыңыз. Шансорышты пайдалануды жаңартпас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіліз.

НЕРА-сұзгілерді ауыстыруды **A7** сыйбасын қарыңыз (9 бет).

 Аккумулятор қалдықтарды қайта өндөу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асуры керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндаидар бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

Аккумулятор ауыстырудың тәртібі **A8**-сыйбасында (10-бет).

САКТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сактауға қолайлы болу үшін шансорыш жеткізіліміне кіреді **A9** сыйбасын қарыңыз, 11 бет, орнату жинағы бөлек сатылады.

Құралды құрғак жеделнетін жерде жылжыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сауле-лерден алыс сактаңыз.

Тасымалдау және сактау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігінен екелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкіткіштерден сактау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мұмкін болатын себептері	Жою адістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толықтау құттапыз («Аккумуляторды зарядтау» тарауды қарыңыз)
Құралдың жұмыс істеу барысында артық жарықтың қызыл болып жыныстақтайды	Аккумулятор заряды 10%-ға дейін немесе одан темен түскен	
	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	
Жұмыс кезінде қатты шағу пайдада болды, құрал өздігінен ажыратылды	Шан сорыш шамадан артық, толды Сүзгілер қоқысқа толды	Құралды газартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіліз)
	Түтік-ұзартқыш немесе саптама қоқысқа толған	Қоқымдарды алып тастаңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жоғары адістері
AUTO режимінде жұмыс істеп тұр	Сорғыш тесіктің ішкі кабіргаларында орналасқан ластану деңгейінің датчиктері ластанған	Сорғыш тесіктің ішкі жағынан ылғал жұсақ матамен сұртп әlyңыз
Заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е1» көрсетіледі	Аспап қатты қызып кетті	Аспапты ажыратының, сұтыңың, құралды тазартының («Аспаптың құтімі» құралды тазартуды жүргізінің)
Заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е2» көрсетіледі	Куат беру адаптері бұзылған немесе көтілген пайдаланылады	Куат көзі адаптердің косу дұрыстырының тексерініз, аспаптың тек қана тұнусқалық адаптерін пайдаланыңыз
Құралының жұмысы істеу барысында заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е3» көрсетіледі	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толықтау куаттаныз («Аккумуляторды зарядтау» тарауды қарашыз)
Аккумулятордың куаттаған кезде заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е5» көрсетіледі	Аспап аккумуляторы қате орнатылған немесе бұзылған	Аспап аккумуляторы дұрыс орнатылғаның көз жеткізіңіз
Заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е4» көрсетіледі	Аспаптың электрлік тізбегіндегі үзілү	Авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз
Заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е5» көрсетіледі	Козгалтқыштың қыска тұйықталуы орын алды	
Заряд деңгейінің индикаторында көтілген тұралы хабарлама «Е6» көрсетіледі, турбошетка айналмайды, тазалау аймағын жарайқандыру жаңбайды	Турбошетка ластанған, турбошетканы блоктаудан көрга жұмыс істеді	Турбошетканы тазартының («Аспаптың құтімі» құралды тазартуды жүргізінің) беріріңіз
Аккумулятор тез таусылады	Сұзгілер, турбошетка, түтік-узартқыш немесе сантама қояқсық толған	Кокымдарда алып тастаңыз, құралды тазартының («Аспаптың құтімі» құралды тазартуды жүргізінің)
Аспап аккумулятор зарядталмайды	Куат көзі адаптерінде электр жөлісіне қосылған	Куат көзі адаптердің косу дұрыстырының тексерінің

қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинабы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шынын материалдарына таралмайды (сүзгілер, аккумуляторлық көректену көздеріне және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сәйкестендіру жасырымасындағы сериялық немірден табуға болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж... 30 – 2030 ж.)

3 – үргінің сериялық немірі

Өндірушін бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 4 жыл құрайды.

Oрамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндағы бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектердің табуға болады сайтыта колжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен көз келген зауыттық қақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алынған тұнусқалық кепілдік талонында дүкен мерзімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© REDMOND. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

VH1311-CIS-UM-3