

CAT[®]



**Шлифовальная машина CAT®
DX42B
Руководство по эксплуатации**

Содержание

Оригинальные инструкции по безопасной эксплуатации устройства	5
Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом	5
Безопасность на рабочем месте	5
Электробезопасность	5
Личная безопасность	5
Правильное использование электроинструментов	6
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними	7
Сервисное обслуживание	7
Предупреждения по технике безопасности для аккумуляторной батареи	8
Условные обозначения	10
Схема устройства	11
Инструкции по эксплуатации	12
Назначение	12
Установка шлифовального листа с липучкой	12
Установка и снятие мешка для пыли	12
Очищение мешка для пыли	13
Подсоединение шлифовальной машинки к пылесосу	13
Установка полировального диска	13
Снятие или установка аккумуляторной батареи	14
Зарядка аккумуляторной батареи	14
Проверка состояния заряда аккумуляторной батареи	14
Эксплуатация	15
Использование выключателя	15
Управление скоростью вращения	15
Использование шлифовальной машинки	16
Полировальный диск	16
Советы по работе со шлифовальной машинкой	16
Устранение проблем	17
Обслуживание	17
Технические характеристики	18
Информация о вибрации	18
Комплектация	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	21
Дополнительная информация	22

Оригинальные инструкции по безопасной эксплуатации устройства

Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, прилагаемыми к этому электроинструменту.

Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и (или) тяжелых травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для последующего обращения к ним. Термин «электроинструмент» во всех предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторных батарей (беспроводному) электроинструменту.

Безопасность на рабочем месте

- Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом в помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на не скользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.

- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.
- Убейте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате их частого использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию правил техники безопасности при работе с ними. Небрежное обращение влечет за собой риск мгновенного получения тяжелых травм.

Правильное использование электроинструментов

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Это предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента..
- Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не знакомым с данной инструкцией или не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- Проводите обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверьте движущиеся детали на точность совмещения или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия, которые могут негативно повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит из-за электроинструментов, которые не обслуживаются должным образом.
- Необходимо содержать режущий инструмент в хорошо заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- Используйте данный электроинструмент, а также принадлежности, рабочие инструменты, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для

выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к возникновению опасных ситуаций.

- Замасленные рукоятки и поверхности для хвата сразу же очищайте — они должны быть сухими и чистыми. Скользкие рукоятки и поверхности для хвата не обеспечивают безопасное управление и контроль электроинструмента в непредвиденных ситуациях.

Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними

- Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только указанное изготовителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к возгоранию.
- Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа. Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и возгорания.
- Избегайте попадания внутрь неиспользуемой батареи скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов батареи может привести к возгоранию или получению ожогов.
- При повреждении батареи из нее может вытечь электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызывать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденную или измененную аккумуляторную батарею. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут функционировать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или травмирования.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или слишком высоких температур. Огонь или температура свыше 130 °C могут спровоцировать взрыв аккумуляторной батареи.
- Соблюдайте все указания по зарядке и никогда не заряжайте аккумуляторную батарею или аккумуляторный инструмент вне температурного диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка вне указанного в руководстве по эксплуатации температурного диапазона может привести к разрушению аккумуляторной батареи и повышает опасность возгорания.

Сервисное обслуживание

- Обслуживание электроинструмента должно выполняться в авторизованном сервисном центре и только с использованием оригинальных запчастей. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого электроинструмента.
- Запрещается выполнять обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей. Все технические работы с аккумуляторами должны выполняться только изготовителем или авторизованными сервисными мастерами.

Предупреждения по технике безопасности для аккумуляторной батареи

- Не разбирайте, не вскрывайте и не измельчайте аккумуляторную батарею или ее элементы.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторной батареи. Не сваливайте аккумуляторные батареи в коробку или ящик для хранения как попало, при этом в батарее может произойти короткое замыкание, вызванное другой батареей или проводящими материалами. Избегайте попадания внутрь неиспользуемой батареи скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов батареи может привести к возгоранию или получению ожогов.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию тепла или огня. Не храните ее под прямыми солнечными лучами.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею механическим ударам.
- В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта с этой жидкостью промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- В случае проглатывания элемента питания или аккумуляторной батарее необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Держите аккумуляторную батарею чистой и сухой.
- В случае загрязнения протрите контакты аккумуляторной батареи чистой сухой тканью.
- Перед использованием аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильную процедуру зарядки.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядке, когда она не используется.
- После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности.
- Аккумуляторная батарея работает наиболее эффективно при нормальной комнатной температуре ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- При утилизации аккумуляторных батарей держите батареи от разных электромеханических систем отдельно друг от друга.
- Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только зарядное устройство, указанное компанией Cat®. Не используйте никаких других зарядных устройств, кроме специально предназначенных для этого оборудования. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к возгоранию.
- Не используйте аккумуляторные батареи, не предназначенные для данного оборудования.
- Храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте.
- Сохраните оригинальную документацию по продукту для дальнейшего использования.
- Извлекайте батарею из оборудования, когда оно не используется.
- Не смешивайте в устройстве элементы разных производителей, емкости, размера или типа.
- Не смешивайте в устройстве элементы разных производителей, емкости, размера или типа.

- Не извлекайте аккумуляторную батарею из оригинальной упаковки до тех пор, пока она не понадобится в работе.
- Обратите внимание на метки «плюс» (+) и «минус» (–) на аккумуляторной батарее и убедитесь, что подключение осуществляется правильно.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов:

- не использовать при сильном искрении;
- не использовать при появлении сильной вибрации;
- не использовать с перебитым или оголённым электрическим кабелем;
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

Возможные ошибочные действия персонала:

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;
- не включать при попадании воды в корпус.

Критерии предельных состояний:

- перетёрт или повреждён электрический кабель;
- поврежден корпус изделия.

Условные обозначения



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен изучить инструкцию по эксплуатации.



Предупреждение.



Надевайте средства для защиты глаз.



Надевайте средства для защиты органов слуха.



Надевайте противопылевой респиратор.




Не сжигайте.



В случае нарушения правил утилизации батареи могут попасть в систему водоснабжения и нанести вред окружающей среде. Запрещается утилизировать батареи вместе с обычными бытовыми отходами.

Схема устройства



1. Выключатель.
2. Рукоятка.
3. Регулятор скорости.
4. Аккумуляторная батарея.*
5. Мешок для пыли.

6. Кнопка разблокировки аккумуляторной батареи.*
7. Рабочая подошва.
8. Переходник для пылесоса.
9. Полировальный диск.
10. Шлифовальный лист (см. рис. А).

*** В стандартный комплект поставки входят не все указанные на иллюстрациях или в описании принадлежности.**

Инструкции по эксплуатации




ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.

Назначение

Устройство предназначено для сухого шлифования деревянных, пластиковых, зашпаклеванных и окрашенных поверхностей.

Сборка


Установка шлифовального листа с липучкой



Выровняйте шлифовальный лист и прижмите ее рукой к рабочей подошве. Плотнo прижмите шлифовальную машинку с шлифовальным листом к плоской поверхности для его надежного закрепления. Отверстия на шлифовальном листе и рабочей плите должны быть хорошо выровнены.

Установка и снятие мешка для пыли

Шлифовальная машинка оснащена мешком для пыли. Чтобы установить мешок, наденьте его на отверстие для удаления пыли на задней части шлифовальной машинки.



⚠ ВНИМАНИЕ. Чтобы предотвратить попадание шлифовальной пыли или инородных тел в лицо или глаза, никогда не пытайтесь использовать шлифовальную машинку без мешка для пыли, установленного надлежащим образом.


Очищение мешка для пыли

Для более эффективной работы очищайте мешок для пыли каждые 5–10 минут. Чтобы очистить мешок, сначала отсоедините его от отверстия для удаления пыли, а затем вытряхните пыль.

Подсоединение шлифовальной машинки к пылесосу

Шлифовальная машинка оснащена переходником для пылесоса, позволяющим осуществлять сбор пыли. Вставьте переходник для пылесоса в отверстие для удаления пыли и убедитесь, что он надежно закреплен. Затем подсоедините переходник к шлангу пылесоса.

Во время работы сначала включите пылесос, а затем шлифовальную машинку. После прекращения работы сначала выключите шлифовальную машинку, а затем пылесос.




ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда подключайте переходник к шлангу пылесоса размером 35 мм.


Установка полировального диска

Машинка оснащена полировальным диском.

Прикрепите полировальный диск к вращающейся пластине и убедитесь, что она расположена центросимметрично. В противном случае полировальная машинка будет сильно вибрировать.




Снятие или установка аккумуляторной батареи



Нажмите кнопку разблокировки аккумуляторной батареи, чтобы разблокировать аккумуляторную батарею и извлечь ее из инструмента. После перезарядки вставьте ее обратно в инструмент. Достаточно будет просто вставить в направляющие пазы

Подготовка к эксплуатации

Зарядка аккумуляторной батареи



Проверка состояния заряда аккумуляторной батареи


5 светодиодных индикаторов показывают состояние заряда батареи. Перед началом работы или после ее окончания нажмите кнопку рядом с индикаторами, чтобы проверить состояние заряда батареи.

Эксплуатация

Использование выключателя

Чтобы запустить шлифовальную машинку, нажмите на выключатель в месте, обозначенном символом «I».


Чтобы остановить шлифовальную машинку, нажмите выключатель в месте, обозначенном символом «0».



Управление скоростью вращения

С помощью регулятора скорости вращения можно выбрать требуемую скорость (в том числе и во время работы).

Требуемая скорость зависит от материала и подбирается практическим путем.



Использование шлифовальной машинки

Шлифуемую заготовку нужно закрепить. Если она слишком мала или может сдвинуться во время шлифования, ее необходимо закрепить в тисках или с помощью подходящих зажимов.

Всегда крепко удерживайте шлифовальную машинку при включении и начинайте работу аккуратно, так как при первом соприкосновении с материалом может возникнуть удар. Держите шлифовальную машинку так, чтобы она лежала на заготовке ровно, и двигайте ее медленно, желательнее плавными круговыми движениями. Для достижения наилучших результатов регулярно проверяйте состояние шлифовального листа и меняйте его по мере износа.

Полировальный диск

Полировальный диск можно использовать для полировки поверхности или устранения царапин. При полировке выбирайте минимальную скорость, иначе полировальная машинка сильно вибрирует.

- 1) Равномерно распределите примерно столовую ложку полироли по всей поверхности полировального диска. Не наносите полироль непосредственно на поверхность меньшего размера, чем та, которую вы собираетесь полировать.
- 2) Первое нанесение должно охватывать около $1/3$ поверхности среднего размера и производиться крест-накрест или круговыми движениями и с умеренным нажимом.
- 3) Для второго и третьего нанесения полироли повторите описанную выше процедуру. При повторном нанесении покрытие диска уже не впитает в себя такое количество.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Не перегревайте поверхность.
- Не позволяйте полироли высохнуть на поверхности, иначе поверхность может быть повреждена.
- Не подвергайте поверхность воздействию прямых солнечных лучей.
- Регулярно очищайте полировальный диск для обеспечения хороших результатов полировки. Промойте полировальную насадку мягким моющим средством и теплой водой.

Советы по работе со шлифовальной машинкой

1. Если электроинструмент становится слишком горячим, особенно при работе на низкой скорости, установите максимальную скорость и дайте инструменту поработать без нагрузки в течение 2–3 минут, чтобы охладить двигатель. Избегайте длительной эксплуатации на очень низких скоростях. Всегда используйте шлифовальный лист, подходящий для шлифуемого материала.

2. Всегда следите за тем, чтобы заготовка была надежно закреплена или зажата, чтобы предотвратить ее смещение.
3. Любое смещение материала может негативно повлиять на качество шлифовки.
4. Запускайте шлифовальную машинку перед шлифовкой и выключайте ее только после того, как закончите шлифовать. Для достижения наилучших результатов шлифуйте древесину по направлению волокон.
5. Не начинайте шлифование, не установив шлифовальный лист.
6. Следите за тем, чтобы шлифовальный лист не стерлась, так как это может повредить рабочую подошву. Гарантия не распространяется на износ рабочей подошвы.
7. Используйте крупнозернистые шлифовальные листы шероховатых поверхностей, среднезернистую для гладких поверхностей и мелкозернистую для чистовых поверхностей. При необходимости сделайте сначала пробный проход на отходах.
8. Используйте только высококачественные шлифовальные листы.
9. Эффективность шлифования определяется именно шлифовальным листом, а не усилием, прикладываемым вами к инструменту. Чрезмерное усилие снизит эффективность шлифования и приведет к перегрузке двигателя. Регулярная замена шлифовального листа обеспечит оптимальную эффективность шлифования.

Устранение проблем

1. Если шлифовальная машинка не шлифует поверхность, проверьте шлифовальный лист. Если он изношена, замените его новым и повторите попытку. Лист следует хранить в сухом месте, если он станет влажным, абразивные частицы утратят сцепление с бумажной подложкой и не будут оказывать абразивное воздействие.
2. Если в перемещении шлифовальной машинки отсутствует плавность, возможно, шлифовальный лист поврежден, помят или прилегает неплотно. Замените и повторите попытку.
3. Если шлифовальная машинка не работает, проверьте, нужно ли зарядить аккумуляторную батарею.
4. Вынимайте аккумуляторную батарею из инструмента, если инструмент не будет использоваться в течение длительного времени (более 24 часов).
5. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание

Извлеките аккумуляторную батарею из инструмента перед выполнением любых регулировок, обслуживания или ремонта.

Этот электроинструмент не нуждается в дополнительной смазке или обслуживании.

В этом электроинструменте нет деталей, обслуживаемых пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя. Иногда через вентиляционные отверстия видны искры. Это нормально и не повредит электроинструмент.

Указания для аккумуляторных инструментов

Диапазон температуры окружающей среды при использовании и хранении инструмента и аккумуляторной батареи составляет от 0 до 45 °С.

Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды для зарядного устройства во время зарядки составляет от 0 до 40 °С.

Технические характеристики

Тип DX42B (число 42 обозначает назначение оборудования и относится к аккумуляторной орбитальной шлифовально-полировальной машинке)

Модель	DX42B
Торговая марка	CAT®
Напряжение	18 В
Число оборотов	3000–11000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Вес	1,4 кг

Информация о шуме

Уровень звукового давления LpA (K=3), дБ(A)	85
Уровень звуковой мощности LwA (K=3), дБ(A)	96
Надевайте средства для защиты органов слуха.	

Информация о вибрации

Общие значения вибрации (векторная сумма по трем осям), определенные в соответствии со стандартом EN 62841:	
Уровень вибрации в рабочем режиме (K=1,5), м/с ²	9,287

Заявленный совокупный уровень вибрации и заявленный уровень шума были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний и могут быть использованы для сравнения одного инструмента с другим. Кроме того, заявленный совокупный уровень вибрации и заявленный уровень шума можно использовать для предварительной оценки воздействия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Уровни вибрации и шума при фактическом использовании электроинструмента могут отличаться от заявленного значения в зависимости от способов применения инструмента и особенно от типа обрабатываемой заготовки с учетом приведенных ниже примеров и других вариантов использования инструмента: Способы использования инструмента и разрезаемые или просверливаемые материалы.

Обслуживание инструмента и поддержание его в хорошем состоянии. Использование для электроинструмента подходящего рабочего инструмента, который имеет надлежащую остроту и находится в хорошем состоянии. Плотность захвата ручек и использование антивибрационных и противושумных принадлежностей (при наличии). Использование инструмента в соответствии с его конструктивными особенностями и настоящими инструкциями.

При ненадлежащем применении этот инструмент может вызвать вибрационную болезнь.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Оценка уровня воздействия в реальных условиях использования должна также учитывать все части рабочего цикла, такие как время, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом ходу, но фактически не используется. Это может значительно снизить уровень воздействия за весь рабочий период.

Помогите свести риск воздействия вибрации и шума к минимуму.

Всегда используйте только острую оснастку.

Обслуживайте этот инструмент в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (для изделий, в которых это применимо).

Если инструмент планируется использовать регулярно, приобретите антивибрационные и противושумные принадлежности.

Спланируйте свой рабочий график так, чтобы распределить применение любого инструмента с высоким уровнем вибрации на несколько дней.

Комплектация

Устройство	1
Пылесборник	1
Полировальная насадка	1
Шлифовальные листы	3
Руководство по эксплуатации	1

Мы рекомендуем приобретать принадлежности в том же магазине, где был приобретен сам инструмент. Дополнительную информацию см. на упаковке принадлежности. Персонал магазина может помочь вам и дать совет.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Позитэк Тэкнолоджи (Чайна) Ко., Лтд.
№ 18, шоссе Дунван, промпарк Сучжоу, пров. Цзянсу, Китай.
Manufacturer: Positex Technology (China) Co., Ltd.
Китай, № 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПОЗИТЕК-ЕВРАЗИЯ»,
117342, Россия, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 67.
Адрес электронной почты: service.ru@positexgroup.com.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 месяцев.

Срок эксплуатации: 60 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



