

Руководство по эксплуатации

Электрическая плита
EC60-M01CG

DEXP

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
СХЕМА УСТРОЙСТВА	6
УСТАНОВКА	7
Установка ножек	7
Требования к месту установки.....	7
Установка защиты от опрокидывания.....	8
Подключение к электросети	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
Перед первым использованием.....	11
Выбор посуды	11
Панель управления.....	12
Варочная поверхность.....	12
Духовой шкаф	13
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	17
Уход за устройством	17
Снятие дверцы духового шкафа	18
Замена лампы	19
Очистка рабочей камеры паром	19
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ.....	20
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	21
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	22
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	23

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрическая плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной электросети.
- Устройство должно быть выключено при подключении к электрической сети или отсоединении от нее.
- Установка и заземление устройства должны производиться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка и/или заземление могут вызвать угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования в домашних или подобных им условиях, например, в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, в фермерских домах, в гостиницах, отелях, хостелах и прочих жилых помещениях. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Перед заменой лампы отключите устройство от электросети, чтобы исключить риск поражения электрическим током.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


- Никогда не тяните устройство за шнур питания. Обращайтесь со шнуром бережно. Убедитесь, что шнур не зажимается дверьми и не задевает острых краев или углов. Держите его подальше от горячих поверхностей.
- Во время работы плита выделяет тепло и влагу — обеспечьте хорошую вентиляцию кухни. При длительной интенсивной работе может потребоваться дополнительная вентиляция (например, усиление вытяжки).
- Во время работы не прикасайтесь к стеклу дверцы духового шкафа и другим горячим поверхностям. Используйте жаростойкие прихватки/перчатки.
- Убедитесь, что в процессе использования устройства Ваша одежда, волосы и открытые части тела не касаются горячих поверхностей.
- Используйте устройство только по назначению. Не используйте устройство для обогрева помещения.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок). Не храните горючие материалы внутри духового шкафа.
- Не передвигайте устройство за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на его вес и может сломаться.
- Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду или другие предметы на дверцу духового шкафа.
- Запрещается наливать воду в горячий духовой шкаф — это может привести к образованию горячего пара. В результате изменения температуры возможно повреждение покрытия рабочей камеры.
- Не используйте абразивные средства и металлические скребки для очистки устройства во избежание царапин и трещин на стекле.
- После отключения или перебоев электропитания установите корректное текущее время на устройстве.
- Не используйте устройство как рабочую поверхность или как поверхность для хранения.
- Не кладите на варочную поверхность металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки и т.п.) — они могут сильно нагреваться.
- Не кладите и не роняйте тяжелые предметы на поверхность устройства.
- При появлении трещин на варочной поверхности/элементе немедленно отключите устройство от электросети, чтобы исключить риск поражения электрическим током.
- Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством масла или жира — они могут воспламениться. При возникновении возгорания не тушите пламя водой. Отключите устройство от электросети и накройте емкость крышкой или плотной тканью.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Чрезмерный нагрев приготавливаемой пищи может привести к задымлению и/или воспламенению.
- Отключайте устройство от электросети, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Всегда выключайте устройство после окончания готовки.
- Не используйте электрические приборы (пароочистители и т.д.) для очистки устройства.

- После выключения плиты некоторые части могут оставаться горячими еще некоторое время. К стеклокерамической панели обычно можно прикасаться через несколько минут после отключения, однако ориентируйтесь на остаточное тепло и действуйте с осторожностью.
- Не передвигайте посуду по варочной поверхности — это может ее поцарапать, что приведет к снижению рабочих качеств устройства.
- При использовании пергаментной бумаги закрепляйте ее в посуде перед установкой посуды в духовой шкаф. Из-за струи воздуха, проникающей внутрь устройства при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. Используйте пергаментную бумагу нужного размера. Она не должна выступать за края посуды.
- При выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
- Не оставляйте устройство остывать с открытой дверцей на регулярной основе — со временем это может привести к повреждению фасадов прилегающей к устройству мебели. Допускается кратковременно приоткрыть дверцу после первого прогрева для проветривания (см. раздел «Перед первым использованием»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EC60-M01CG
Торговая марка	DEXP
Параметры питания	220–240 В ~ 50–60 Гц, 380–415 В ~ 50–60 Гц
Номинальная мощность	8,15 кВт
Энергопотребление за цикл в режиме естественной и принудительной конвекции	0,78 кВт·ч
Класс энергопотребления	A
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0
Объем духового шкафа	52 л
Тип крепления шнура питания	Y
Вес нетто	35 кг
Габариты (Ш × Г × В)	60 × 67 × 88 см
Область применения	Бытовое
Комплектация	Устройство, ножки (4 шт), противень, решетка, страховочная цепь с крюком, руководство по эксплуатации

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Варочная поверхность.
2. Духовой шкаф.
3. Отсек для хранения.
4. Панель управления.
5. Решетка.
6. Противень.
7. Дверца духового шкафа.
8. Ручка дверцы.
9. Верхние направляющие.
10. Средние направляющие.
11. Нижние направляющие.
12. Лампа духового шкафа.

Перед началом установки удалите все упаковочные материалы как внутри, так и снаружи устройства. Внимательно осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии повреждений на нем. Не используйте устройство с видимыми повреждениями — обратитесь по месту покупки или в авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА НОЖЕК

ВНИМАНИЕ!

- Во время установки ножек наденьте защитные перчатки.
- Установка должна выполняться двумя людьми.
- Перед началом работы необходимо извлечь из духового шкафа и с варочной поверхности все съемные элементы (решетки, противни и т.п.).

1. Слегка наклоните плиту назад и вкрутите две передние ножки в отверстия справа и слева в нижней передней части.
2. Слегка наклоните плиту вперед и вкрутите две задние ножки в отверстия справа и слева в нижней задней части. Во время установки дверца духового шкафа должна быть закрыта.
3. После установки отрегулируйте высоту ножек так, чтобы плита стояла ровно и устойчиво.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ


ВНИМАНИЕ!

Электрическая плита предназначена для установки в хорошо вентилируемых сухих помещениях, таких как кухня, столовая или гостиная. Запрещается устанавливать плиту в душевой или в ванной комнате.

Для обеспечения безопасности соблюдайте следующие требования по установке.

- Устанавливайте плиту только на ровную и прочную поверхность. Не размещайте устройство на мягких покрытиях (ковер, ковролин и т.п.) — ножки не должны в них проваливаться. Пол должен выдерживать вес плиты, а также дополнительную нагрузку от посуды и продуктов в духовом шкафу.
- Устройство не предназначено для встраивания — при установке обеспечить свободные зазоры и не допускайте опоры на мебель по бокам. Пространство с обеих сторон от плиты должно быть достаточным для того, чтобы можно было извлечь ее для обслуживания.
- Не устанавливайте плиту вблизи дверного проема.
- Мебель и отделочные материалы рядом с устройством должны быть термостойкими (выдерживать температуру не менее +100 °С).
- Не устанавливайте плиту рядом с холодильником или другим охлаждающим устройством — тепло от плиты повышает энергопотребление таких устройств.


- Не используйте дверцу и/или ручку дверцы для перемещения или транспортировки плиты.
- Над варочной поверхностью необходимо обеспечить свободное расстояние не менее 750 мм. Если над плитой устанавливается вытяжка, соблюдайте требования производителя вытяжки по высоте монтажа (но не менее 650 мм).
- При установке соблюдайте расстояния, указанные на рисунке. Все измерения указаны в миллиметрах.



УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Чтобы предотвратить опрокидывание и наклон плиты, к ее задней стенке должна быть прикреплена страховочная цепь с крюком (входит в комплект поставки).

1. Выберите место крепления на стене рядом с плитой.
2. Надежно закрепите в стене винт с крюком. Убедитесь, что крепеж подходит для материала стены и выдерживает нагрузку.
3. Подсоедините цепь к плите и к крюку, убедитесь, что она надежно зафиксирована.
4. Отрегулируйте длину цепи — она должна быть как можно короче, чтобы исключить наклон плиты вперед или в сторону.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Подключение устройства к электросети должно быть осуществлено только квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений. Не пытайтесь подключать к питанию неисправное устройство.
- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Устройство необходимо заземлить. Заземляющий провод должен быть проложен таким образом, чтобы он отсоединялся последним в случае отказа предохранительного устройства сети.
- Не используйте переходники или удлинители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
- Убедитесь, что автоматические выключатели и проводка в здании рассчитаны на нагрузку от устройства. Рекомендуется выделить для устройства отдельную линию питания с автоматическим выключателем на 32–40 А.
- Проводка не должна проходить вблизи нагреваемых частей устройства. В противном случае она может быть повреждена, что представляет риск короткого замыкания.
- Для подключения используйте только кабель с медными жилами в ПВХ оплетке, соответствующего типа и сечения.




Схема подключения	Описание
	<p>Однофазное подключение (1N ~, 220–240 В) Рекомендуемый кабель — H05VV-F 3G 6 мм²</p>
	<p>Двухфазное подключение (2N ~, 380–415 В) Рекомендуемый кабель — H05VV-F 4G 2,5 мм²</p>
	<p>Трехфазное подключение (3N ~, 380–415 В) Рекомендуемый кабель — H05VV-F 5G 1,5 мм²</p>
<ul style="list-style-type: none"> • L / L1 / L2 / L3 — фаза (коричневый/черный кабель). • N — нейтраль (синий кабель). • PE — заземление (желто-зеленый) 	

ВНИМАНИЕ!


Сечение жил питающего кабеля выбирается квалифицированным специалистом по правилам устройства электроустановок с учетом мощности устройства, схемы подключения, способа прокладки, температуры окружающей среды и поправочных коэффициентов. Приведенные значения являются минимально допустимыми для типовых условий.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Во избежание пожара снимите всю защитную упаковку и убедитесь, что в духовом шкафу нет ее остатков (например, пенопласта, картона и т.д.).
- Очистите духовой шкаф и аксессуары мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Откройте окно или включите вытяжку для обеспечения хорошей вентиляции.
- Чтобы устранить запах в духовом шкафу, включите режим верхнего и нижнего нагрева, установите максимальную температуру и прогревайте духовой шкаф 45–60 минут.
- После первого использования откройте дверцу духового шкафа и оставьте открытой под небольшим углом до полного остывания.

ВЫБОР ПОСУДЫ


- Не используйте посуду с неровным или изогнутым дном.




- Убедитесь, что дно используемой посуды гладкое, подходит под размер выбранной конфорки и равномерно прилегает к ней. Всегда располагайте посуду по центру конфорки.



- Аккуратно размещайте посуду на поверхности конфорки, не передвигайте посуду по ней во избежание появления царапин.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Дисплей.
2. Кнопка настройки автоматических функций.
3. Кнопка увеличения времени.
4. Функциональная кнопка.
5. Кнопка уменьшения времени.
6. Регулятор режимов нагрева.
7. Регулятор температуры духовки.
8. Регуляторы мощности конфорок.

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


1. Поместите посуду на конфорку.
2. Поверните регулятор соответствующей конфорки, чтобы настроить мощность.
3. По окончании работы поверните регулятор в положение «0».

ПРИМЕЧАНИЯ

- Варочная панель и духовой шкаф могут использоваться одновременно.
- Ставьте посуду на конфорку до включения нагрева. Для экономии энергии выключайте конфорку немного раньше окончания приготовления, используя остаточное тепло.
- Обязательно поверните регулятор конфорки в положение «0» после окончания работы с устройством.
- Не двигайте устройство во время работы.

Расположение конфорок

- A. Конфорка 1200 Вт, \varnothing 140 мм.
- B. Конфорка 1800 Вт, \varnothing 180 мм.
- C. Конфорка 1200 Вт, \varnothing 140 мм.
- D. Конфорка 1800 Вт, \varnothing 180 мм.



Ручной режим







Ручной режим используется для обычной работы духового шкафа без программ автоотключения и автоприготовления.

1. Установите режим нагрева и температуру соответствующими регуляторами.
2. Нажмите кнопку «**М**» — духовой шкаф будет работать с заданными настройками.
3. По истечении времени приготовления поверните регулятор температуры в положение «0», а регулятор режимов нагрева в положение «●», чтобы выключить устройство.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для принудительного перехода в ручной режим одновременно нажмите кнопки «**М**» и «**||▶**» — текущая функция автоотключения/автоприготовления будет отменена, устройство начнет работать в ручном режиме.
- Во время приготовления старайтесь не открывать дверцу духового шкафа — это нарушает циркуляцию горячего воздуха и может ухудшить результат приготовления.

Режимы нагрева духового шкафа

Режим	Описание
	Работает верхний гриль
	Работает конвекция и оба нагревательных элемента (верхний и нижний)
	Одновременно работают верхний и нижний нагревательные элементы
	Работает только верхний нагревательный элемент
	Работает только нижний нагревательный элемент
	Работает только конвекция

Установка часов

После первой подачи электропитания рекомендуется установить текущее время. Без настройки часов функции автоотключения и автоприготовления будут недоступны.

1. После подачи питания дисплей и индикатор «**AUTO**» начинают мигать.
2. Нажмите кнопку «**М**» — включится настройка времени, разделитель между значениями минут и часов начнет мигать.
3. Установите текущее время кнопками «**Λ**» и «**∨**».
4. Настроенное время сохранится через несколько секунд.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Изменение текущего времени возможно только при отсутствии активной программы приготовления.
- Удерживайте кнопки «**Λ**» и «**V**» для быстрого изменения значения.
- Для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом времени нажмите и удерживайте кнопку «**||▶**» в течение 5 секунд.

Звуковое оповещение

Функция звукового оповещения подает сигнал через заданный промежуток времени и не управляет нагревом духового шкафа.

1. Нажмите кнопку «**М**» 2 раза — включится режим настройки функции, на дисплее начнет мигать индикатор «**🔔**».
2. Установите время кнопками «**Λ**» и «**V**» (удерживайте для быстрой настройки).
3. Через несколько секунд заданное время сохранится, дисплей автоматически вернется к отображению текущего времени, индикатор «**🔔**» будет гореть постоянно.
4. После окончания отсчета прозвучит сигнал — нажмите любую кнопку, чтобы отключить его.

Автоотключение по таймеру

Данная функция позволяет задать продолжительность работы. Духовой шкаф начинает работать сразу, а по истечении заданного времени автоматически прерывает работу.

1. Установите режим нагрева и температуру соответствующими регуляторами.
2. Нажмите кнопку «**М**» — включится режим настройки времени приготовления, на дисплее загорится значение «0:00» и индикатор «**!M**».
3. Установите необходимую продолжительность приготовления кнопками «**Λ**» и «**V**» (удерживайте для быстрой настройки), загорится индикатор «**AUTO**».
4. Через несколько секунд бездействия настройки сохранятся, а дисплей вернется к отображению часов. Во время работы функции индикатор «**AUTO**» остается подсвеченным.
5. По окончании времени прозвучит сигнал — нажмите любую кнопку, чтобы отключить его. Если сигнал не будет отключен вручную, он выключится автоматически через 7 минут.
6. Поверните регулятор температуры в положение «0», регулятор режимов нагрева — «**●**», а затем нажмите кнопки «**М**» и «**||▶**», чтобы отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы проверить установленную продолжительность работы во время выполнения функции, нажмите кнопку «**||▶**» — на дисплее отобразится заданное время. Через несколько секунд бездействия дисплей автоматически вернется к отображению часов.
- При необходимости заданные настройки можно изменить с помощью кнопок «**Λ**» и «**V**».
- Через несколько секунд бездействия дисплей автоматически вернется к отображению часов, внесенные изменения сохранятся.

Автоотключение в заданное время

Данная функция позволяет задать точное время окончания приготовления. Духовой шкаф начинает работать сразу и автоматически выключается в указанное время.

1. Установите режим нагрева и температуру соответствующими регуляторами.
2. Нажмите кнопку «**||▶**» — включится режим настройки времени окончания приготовления, на дисплее загорится индикатор «**▶I**»).
3. Установите точное время окончания приготовления кнопками «**Λ**» и «**∇**» (удерживайте для быстрой настройки), загорится индикатор «**AUTO**».
4. Через несколько секунд бездействия настройки сохранятся, а дисплей вернется к отображению часов. Во время работы функции индикатор «**AUTO**» остается подсвеченным.
5. По окончании времени прозвучит сигнал — нажмите любую кнопку, чтобы отключить его. Если сигнал не будет отключен вручную, он выключится автоматически через 7 минут.
6. Поверните регулятор температуры в положение «0», регулятор режимов нагрева — «**●**», а затем нажмите кнопки «**M**» и «**||▶**», чтобы отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы проверить установленное время отключения работы во время выполнения функции, нажмите кнопку «**||▶**» — на дисплее отобразится заданное время.
- При необходимости заданные настройки можно изменить с помощью кнопок «**Λ**» и «**∇**».
- Через несколько секунд бездействия дисплей автоматически вернется к отображению часов, внесенные изменения сохранятся.

Автоприготовление

Данная функция позволяет задать продолжительность работы и точное время окончания приготовления. Устройство рассчитывает, когда нужно включиться, чтобы завершить приготовление к указанному времени.

1. Установите режим нагрева и температуру соответствующими регуляторами.
2. Задайте продолжительность приготовления (см. раздел «Автоотключение по таймеру»).
3. Нажмите кнопку «**||▶**» — на дисплее отобразится время окончания, рассчитанное автоматически.
4. Установите нужное время окончания кнопками «**Λ**» и «**∇**» (удерживайте для быстрой настройки), загорится индикатор «**AUTO**».
5. Через несколько секунд бездействия настройки сохранятся, а дисплей вернется к отображению часов. Во время работы функции индикатор «**AUTO**» остается подсвеченным.
6. Устройство определит время начала работы и включится в рассчитанный момент, чтобы завершить приготовление точно к заданному времени окончания.
7. По окончании приготовления прозвучит сигнал — нажмите любую кнопку, чтобы отключить его. Если сигнал не будет отключен вручную, он выключится автоматически через 7 минут.



8. Поверните регулятор температуры в положение «0», регулятор режимов нагрева — «●», а затем нажмите кнопки «М» и «||>», чтобы отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы проверить установленные параметры во время выполнения функции, нажимайте кнопку «||>» — на дисплее по очереди будут отображаться продолжительность приготовления и время окончания.
- При необходимости заданные настройки можно изменить с помощью кнопок «^» и «v».
- Через несколько секунд бездействия дисплей автоматически вернется к отображению часов, внесенные изменения сохранятся.

Блокировка панели управления

Блокировка панели управления предотвращает случайное изменение настроек приготовления.

- Чтобы включить блокировку, нажмите и удерживайте кнопки «^» и «v» в течение 1 секунды — на дисплее загорится индикатор «», кнопки будут заблокированы.
- Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте кнопки «^» и «v» в течение 1 секунды, пока индикатор «» не погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при включенной блокировке звучит сигнал окончания приготовления, его можно отключить нажатием любой кнопки.

Беззвучный режим

- Чтобы отключить звуковые сигналы нажатия кнопок, нажмите и удерживайте кнопку «М» до подтверждающего сигнала — на дисплее отобразится «nt».
- Чтобы включить звуковые сигналы нажатия кнопок, нажмите и удерживайте кнопку «М» до подтверждающего сигнала — на дисплее отобразится «bt».

Настройка яркости дисплея

1. Нажмите и удерживайте кнопку «^» в течение 1 секунды до подтверждающего сигнала — на дисплее отобразится «br-0X», где X — текущий уровень яркости от 1 до 8.
2. Нажимайте кнопку «^», чтобы выбрать уровень яркости.
3. Последние выбранные настройки сохранятся через 5 секунд бездействия.

Настройка тона звукового сигнала

1. Нажмите и удерживайте кнопку «v» в течение 1 секунды до подтверждающего сигнала — включится настройка тона звукового сигнала (доступно 3 тона).
2. С каждым последующим нажатием кнопки «v» тон будет последовательно переключаться.
3. Последние выбранные настройки сохранятся через 5 секунд бездействия.

Рекомендации по температуре и времени приготовления

Блюдо	Температура (°C)	Положение противня на направляющих	Время приготовления, мин
Пирожные с кремом	150–170	Среднее	30–35
Кондитерская выпечка	200–220	Среднее	35–45
Печенье	160–170	Верхнее	20–25
Булочки	160–170	Верхнее	20–35
Торты	160–180	Среднее	25–35
Плетеная выпечка	200–220	Среднее	30–40
Слоеная выпечка	180–220	Среднее	35–45
Пряная выпечка	160–180	Среднее	20–30
Мясо ягненка	200–230	Нижнее	90–120
Телятина	200–230	Нижнее	90–120
Баранина	210–230	Нижнее	90–120
Курица	210–230	Нижнее	75–100
Рыба	190–210	Среднее	40–50

ПРИМЕЧАНИЕ

Время приготовления может изменяться в зависимости от материала и количества посуды, а также массы и начальной температуры продуктов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой убедитесь, что устройство полностью остыло, и отключите его от сети. Регулярно проводите очистку устройства, чтобы продлить срок службы.


УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Достаньте решетку и противень из духового шкафа, вымойте их теплой мыльной водой и высушите.
- Регулярно протирайте дверцу, панель управления и внешние стенки плиты мягкой тканью с жидким моющим средством.
- Стенки, эмалированные и хромированные части духового шкафа, вымойте теплой мыльной водой и протрите влажной тканью. Не наливайте жидкость внутрь духового шкафа во избежание повреждения эмали.
- Оставьте дверцу открытой, пока духовой шкаф не высохнет.
- Не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки для очистки варочной поверхности или дверцы духового шкафа.
- Не используйте для чистки легковоспламеняющиеся и агрессивные вещества (кислоты, растворители, бензин и т.п.).


- Не используйте пароочиститель для очистки устройства.
- Детали и аксессуары устройства не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА


1. Полностью откройте дверцу.
2. Поднимите фиксаторы петель вверх (при необходимости используйте отвертку), чтобы разблокировать петли.



3. Переведите фиксаторы в крайнее открытое положение. Убедитесь, что обе петли находятся в одинаковом положении.



4. Прикройте дверцу до упора в фиксаторы (дверца останется приоткрытой).
5. Удерживая дверцу двумя руками за боковые стороны, слегка потяните ее вверх и на себя.




6. Для установки дверцы выполните указанные действия в обратном порядке.


ВНИМАНИЕ!

Замена лампы должна производиться квалифицированными специалистами.

1. Перед заменой лампы убедитесь, что устройство остыло, и отключите его от сети.
2. Снимите крышку лампы, повернув ее против часовой стрелки.



3. Извлеките вышедшую из строя лампу из патрона и замените ее аналогичной. Лампа должна иметь мощность 15–25 Вт и быть рассчитана на работу при высокой температуре в духовом шкафу (300 °С).



4. Соберите все в обратной последовательности и подключите плиту к сети.

ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ ПАРОМ

При появлении стойких загрязнений на стенках рабочей камеры Вы можете произвести операцию, описанную ниже.

1. Возьмите жаропрочную емкость и наполните ее водой.
2. Установите емкость в духовку. Для лучшего распределения пара рекомендуется установить ее по центру.
3. Закройте дверцу. Выберите режим «□» или «□» и температуру 100 °С.
4. Оставьте устройство работать приблизительно на 30 минут.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте процесс без присмотра. Следите, чтобы вода не выкипела.

5. Приоткройте дверцу, чтобы выпустить горячий пар. Дайте устройству остыть до комфортной температуры.
6. Протрите стенки и дверцу рабочей камеры при помощи мягкой губки или ткани. Размягченные паром загрязнения должны легко стереться.
7. После очистки протрите все поверхности насухо. Установите на место аксессуары и закройте дверцу.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Сработал автоматический выключатель / перегорел предохранитель	Проверьте автомат/предохранитель и при необходимости включите/замените. Если проблема повторяется — обратитесь к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр
	Устройство не подключено к электросети	Убедитесь, что устройство подключено к электросети
Не работает освещение духового шкафа	Лампа неисправна	Замените лампу
	Отсутствует питание	Проверьте автомат/предохранитель и при необходимости включите его. Если проблема повторяется — обратитесь к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр
Духовой шкаф не нагревается	Не выбран режим нагрева и/или температура	Установите режим нагрева и температуру с помощью регуляторов
	Отсутствует питание	Проверьте автомат/предохранитель и при необходимости включите его. Если проблема повторяется — обратитесь к квалифицированному специалисту или в авторизованный сервисный центр
Дисплей мигает	Текущее время не установлено (произошел сбой / отключение питания)	Установите текущее время (см. раздел «Установка часов»)



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP

EC60-M01CG



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



52 л



0,78 кВт·ч/цикл



0,78 кВт·ч/цикл

ГОСТ 33870-2016

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия установки и фиксации описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: KENT DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.
VELIMESE OSB MAH. 251 SOK. DIS KAPI NO:14/1 ERGENE / TEKIRDAG / TURKEY.

Изготовитель: КЕНТ ДАЯНИКЛЫ ТУКЕТИМ МАЛЛАРЫ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ.

Велимеше Осб Мах, ул. 251, Дыш капы №14/1, г. Эргене, пров. Текирдаг, Турция.

Сделано в Турции.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены
без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Свидетельство об установке

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

С условиями Гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции: Велимеше Осб Мах, ул. 251, Дыш капы №14/1, г. Эргене, пров. Текирдаг, Турция.

Данные об установке

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку).

Дата подключения (установки)	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Подпись специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Название организации осуществлявшей подключение (установку)	Номер документа, подтверждающего подключение (установку)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



