

## უსაფრთხოების ზომები

- ნუ განათავსებთ ნოუთბუქს ისეთ ელექტრომოწყობილობებთან ახლოს, როგორცაა მიკროტალღური ღუმელი, ტელევიზორი და ა.შ. მოერიდეთ ნოუთბუქზე მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებას.
- კლავიატურაზე შემთხვევით დაღვრის თავიდან ასაცილებლად, ნოუთბუქთან ახლოს ნუ დადგამთ ნებისმიერ სითხეს, მათ შორის წყალსა და სასმელებს.
- ნუ დააწყობთ ნოუთბუქზე წიგნებსა და მძიმე საგნებს.
- აკრძალულია ჩართული ნოუთბუქის დატოვება საწოლში ძილის დროს. ძილის წინ აუცილებლად დარწმუნდით, რომ ნოუთბუქი გამორთულია და არ იმყოფება საწოლში.
- სამუშაო მაგიდაზე (ეკრანზე) ნუ გააჩერებთ იმაზე მეტ აპლიკაციას, ვიდრე გჭირდებათ — ამან შესაძლოა შეანელოს ნოუთბუქის მუშაობა. ნოუთბუქში უპირატესად სამუშაო ფაილები და აპლიკაციები იქონიეთ.
- ნუ გახსნით ერთდროულად ზედმეტად ბევრ ფაილს.
- ნუ გამორთავთ ნოუთბუქს იძულებით, კვების ღილაკზე დაჭერით. გამორთეთ ნოუთბუქი გამორთვის სათანადო პროცედურის გამოყენებით.
- ნუ შეეხებით ეკრანს თითებით.
- ნუ დააჭერთ ღილაკებს ზედმეტად ძლიერად. გამოიყენეთ კლავიატურა ფრთხილად.
- ნუ გამოიყენებთ სხვა ნოუთბუქების კვების ბლოკებს.
- ნუ ჩადებთ კლავიატურაში საკანცელარიო სამაგრებსა და ქაღალდის მომჭერებს!
- ნუ გახსნით ნოუთბუქის კორპუსს საგარანტიო ვადის დასრულებამდე. კომპიუტერის კორპუსის გახსნის ან არაუფლებამოსილი პირების მიერ მისი მომსახურების აღმოჩენის შემთხვევაში, გარანტია ანუღირდება.
- დაიცავით ნოუთბუქი დავარდნისგან.