



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
TIREE

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
Начало работы	7
Укладка волос.....	8
Автоотключение	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ	11
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	13

Спасибо, что выбрали SHEO.

Создавая устройства, мы стараемся понять Ваши потребности и предвосхитить ожидания. Надеемся, что наши продукты станут приятным дополнением Вашего ежедневного ритуала заботы о себе.

Данное руководство содержит рекомендации по правильному использованию продукта, уходу за ним, рекомендации для быстрой и безопасной настройки устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым разделом данного руководства для максимального раскрытия потенциала данной модели. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его как справочный материал при дальнейшей эксплуатации продукта.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Щипцы для завивки — устройство, предназначенное для укладки волос.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Отключайте устройство от электросети по окончании использования, а также перед чисткой. Отключайте устройство от сети только за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть.

- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) горячее устройство.
- Размещайте неостывшее устройство только на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Держите его в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, поскольку пластины сильно нагреваются. Держите устройство только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения шнура питания или вилки.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током, а также потери права на гарантийное обслуживание. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Термоизолированный наконечник
2. Фиксатор прядей
3. Нагревательный элемент
4. Рычаг фиксатора
5. Сенсорная панель с индикаторами температуры
6. Кнопка питания «»
7. Кнопка блокировки сенсорной панели «»
8. Шнур питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начало работы

1. Полностью размотайте шнур и подключите устройство к электросети — индикатор питания (самый нижний индикатор на панели) загорится белым цветом.
2. Установите желаемую температуру. Доступные настройки температуры: 140 °С, 150 °С, 160 °С, 170 °С, 180 °С, 190 °С, 200 °С.
 - Чтобы увеличить температуру нагрева, проведите по сенсорной панели снизу вверх до соответствующего индикатора.
 - Чтобы уменьшить температуру нагрева, проведите по сенсорной панели сверху вниз до соответствующего индикатора.
3. Чтобы избежать изменения температуры случайным касанием в процессе укладки, заблокируйте сенсорную панель: для этого нажмите на кнопку блокировки панели. Когда панель заблокирована, нижний индикатор устройства горит оранжевым.
4. Индикатор, соответствующий выбранной температуре, будет мигать до тех пор, пока устройство не нагреется. Когда мигание прекратится, Вы можете переходить к укладке.

Внимание!


- *Устройство нагревается до высоких температур очень быстро. Не прикасайтесь к пластинам в момент включения.*
- *Будьте очень осторожны во время первого использования устройства, чтобы не повредить волосы. Настройте наименьшую температуру и повышайте ее постепенно по мере необходимости, чтобы понять, какая температура безопасна для Ваших волос и позволяет добиться наилучшего результата.*

Укладка волос

1. Разделите сухие волосы на пряди и расчешите каждую прядь перед укладкой.
2. Возьмите первую прядь и зажмите ее в щипцах примерно на середине: для того, чтобы поднять фиксатор, нажмите на рычаг. Равномерно распределите волосы между фиксатором и нагревательным элементом.
3. Для создания локона накрутите необходимую длину волос на щипцы, стараясь не касаться кожи головы. Подержите прядь в закрученном состоянии 5–8 секунд, в зависимости от текстуры и длины волос. Для более тугих и пышных локонов возьмите прядь с небольшим количеством волос. Для свободных, свободно ниспадающих локонов возьмите прядь с большим количеством волос.
4. Чтобы достать прядь, поднимите фиксатор нажатием на рычаг и аккуратно потяните устройство на себя. Прodelайте описанные действия с другими прядями до достижения желаемого результата.
5. По окончании использования нажмите на кнопку питания, чтобы выключить нагрев, и отключите устройство от электросети.

Примечание

Чтобы полученные локоны не распустились, не расчесывайте волосы, пока они не остынут.



Автоотключение

В целях безопасности в устройстве предусмотрена функция автоматического отключения. Если устройство работает непрерывно на протяжении 60 минут, оно автоматически отключится.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед очисткой устройства отключите его от электросети и убедитесь, что оно полностью остыло.
- Удаляйте загрязнения с корпуса устройства только с помощью мягкой ткани, при необходимости слегка смочите ее водой. Не используйте для ухода за устройством химические, абразивные вещества и жесткие губки, так как они могут повредить его поверхность.
- Не подставляйте устройство под струю воды с целью очистки.
- Храните устройство только в сухом и чистом месте. Не наматывайте шнур питания на устройство для хранения, так как это может привести к повреждению шнура питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Tíree
- Торговая марка: Sheo
- Параметры питания: 100–240 В, 50 Гц
- Мощность: 50 Вт
- Количество температурных режимов: 7
- Покрытие нагревательного элемента: керамическое
- Турмалиновая ионизация
- Диаметр щипцов: 25 мм
- Длина шнура: 2,5 м
- Вращающийся шнур
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Тип крепления шнура питания: Z
- Область применения: бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- 2 заколки
- Термозащитный коврик
- Руководство по эксплуатации

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
При первом использовании появился запах	Это нормальное явление. Со временем запах исчезнет	Продолжайте использовать устройство
Шнур питания перегнут и не возвращается в исходное состояние	Шнур питания поврежден	Прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Шнур питания перегнут и питание прерывается при использовании		
Устройство не нагревается	Устройство не исправно	
Индикатор периодически гаснет во время использования		
Шнур питания и штепсельная вилка слишком горячие		
Другие проблемы или нехарактерные явления		

Если устройство не использовалось в течение долгого времени, необходимо проверить его перед использованием. Ни в коем случае не используйте устройство, если:

- шнур питания и вилка слишком горячие или повреждены;
- появился запах гари;
- устройство издает нехарактерные звуки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.999 Kaifa East Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.

Вост. шоссе Кайфа №999, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России /уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

EAC



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

