

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Электр шэйнек
Ұлғісі: GF-175

Мазмұны

Құрылғының арналуы	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғының сұлбасы	5
Техникалық сипаттамалар	6
Пайдалану нұсқаулығы	6
Тазалау және күтім жасау	6
Шәйнектегі бөгде істерден құтылу кеңестері	6
Қақты бейтараптандыру (құбыр сүйін пайдаланған кезде)	7
Сақталуы	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	8
Кепілдік талоны	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының арналуы

Шәйнек түрмистық жағдайларда суды ысытып қайнатуға арналып жасалған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, Сіздің электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Шәйнектің ыстық беттерін ұстамаңыз.
3. Шәйнекті, баусымын және штепсельді ашасын суға салмаңыз.
4. Балалардың қасында шәйнек қолданған кезде абай болыңыз.
5. Тазалау алдында шәйнекті электр желісінен ажыратып, сұтыныңыз.
6. Көрінетін зақым анықталған жағдайда шәйнекті пайдаланбаңыз.
7. Сымы немесе ашасы бүлінген құрылғыны пайдалануға болмайды.
Қуаттау сымының ауыстыру үшін өкілдегі сервистік орталыққа хабарласыңыз
8. Шәйнекті тек үйде пайдаланыңыз.
9. Құрылғыны тегіс түрақты бетке орнықтырыңыз.
10. Қуаттау сымы беттің (мысалы, үстелдің) шетінде салбырап тұрмаяу керек. Қуат сымының ыстық бетке және өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
11. Шәйнектеке алдымен су құйып алғаннан кейін оны платформасына қойыңыз.
12. Шәйнекті тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
13. Шайнекті қоспас бұрын, қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды ашық қақпақпен қыздырманыңыз.
14. Ыстық сұы бар шәйнекті тасымалдағанда абай болыңыз.
15. Бұл құрылғыда арнайы әйнек қолданылады, алайда кей кезде оны пайдалану кезінде бүтіндігі бұзылуы мүмкін екеніне назарыңызды аударамыз. Шәйнекті пайдаланған кезде жарақаттанбау үшін оны қайнатар алдында әйнек колбасында жарықтардың жоқтығын тексеріп, колбасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаған дұрыс. Колбасы зақымдалған шәйнекті пайдалану жарақаттануға әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз. Жұмыс істеп тұрған құрылғыға балаларды жақыннатпаңыз.
16. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
17. Шәйнекке судан басқа сұйықтық құюға болмайды.
18. Егер шәйнекті аяздан үйге алып кірсөніз, ол бөлме температурасына дейін жылығанша 2 сағат күтіңіз. Оны бірден желіге қосуға болмайды.
19. Шәйнекті тек өзінің жылыту платформасымен пайдаланыңыз.

- Шәйнекті қайнатқан кезде ұстамаңыз және тасымалдамаңыз.
- Шәйнекке тек сүық су құю керек.
- Керекті көлемнен асыра шәйнекке су толтырмаңыз, өйткені ол қайнатаған кезде асып тегілуі мүмкін.
- Құрылғыға зақым келтірмeme немесе жарақат алмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Алғаш пайдаланаар алдында шәйнекке су құйып, оны екі рет қайнатып төгіңіз.

Құрылғының сұлбасы



- Шәйнек корпусы.
- Шұмегі.
- Сүзгі.
- Қақпақ.
- Қақпақты ашатын түйме.
- Қосу түймесі.
- Тұтқасы.
- Судың деңгейлің межесі.
- LED жарығы.
- Платформа.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: GF-175.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1850-2200 Вт.
- Сыйымдылығы: 1,7 л.
- Жылдың элементінің түрі: дискілі.
- Корпустың материалы: металл, тот баспайтын болат.
- Корпустың материалы: пластик, термотөзімді әйнек.
- Қуаттау кабелінің ұзындығы: 0,75 м.
- Қемескі жарық: ашық көк.
- Қайнаған кезде автоматты өшүі.
- Қызып кетуден қорғаныс.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қорғау классы: I.

Пайдалану нұсқаулығы

Су толтыру

1. Шэйнекті платформадан алышыз.
2. Қақпағын абайлап ашыныз.
3. Шэйнекке қажетті деңгейге дейін, «MAX» белгісінен асырмай су құйыныз.
4. Қақпағын жабыныз.

Қосу

1. Қуаттау кабелін үйдегі электр желісіне қосыныз.
2. Шэйнекті платформаңа қойыныз.
3. Шэйнекті тұтқасындағы өшіргіш арқылы қосыныз. Шэйнек суды қайнатуды бастағанша күтіңіз.

Әшіру

Су қайнаған кезде шэйнек автоматты түрде өшеді. Бос шэйнекті байқамай қосқан болсаңыз қауіпсіздік датчигі іске қосылып, шэйнекті автоматты түрде өшіреді. Мұндай жағдайда шэйнекті 20 минут сұтыныз.

Қайталап қосу

Шэйнекті автоматты түрде өшкеннен кейін 15-20 секундтан ерте қосуға болмайды.

Тазалау және күтім жасау

- Қақпағын ашып шэйнекті төгіңіз.
- Тазалар алдында қуаттау кабелін розеткадан ажыратыныз.
- Шэйнектің сұығанына көз жеткізіңіз.
- Шэйнекті жұмсақ матамен сұртіңіз.
- Оны тазалауға абразивті заттарды пайдалануға болмайды.

Шэйнектегі бөгде иістерден құтылу кеңестері

Су қайнатқаннан кейін бөтен иістен мүлдем құтылып, сусыннан жағымсыз дәмді кетіру үшін тәмендегі әдістерідің бірін пайдаланыныз:

- Лимон шырыны.** Ол үшін үш-төрт лимонды алып, сыйып, алған шырынды шәйнекке құйып, оған «MAX» деңгейіне дейін су толтырып, қайнатыңыз. Содан кейін бұл ертіндін 12 сағатқа қалдырып, шәйнекті тағы қайнатыңыз, содан кейін оны сұық ағын сүмен жуыңыз. Қажет болса осы әрекеттерді қайталаңыз.
- Лимон қышқылы.** Жаңа шәйнекке максималды деңгейіне дейін су толтырып, оған әрқайсысы жиырма бес грамм болатын қышқылдың екі пакетін себіңіз. Қайнатып, ертіндін түнге қалдырыңыз. Таң ертең оны қайта қайнатып, ертіндін төгіңіз де, шәйнекті ағын сүмен жуыңыз.
- Лимон қабығы.** Шәйнекке жартысына дейін лимон қабығын салыңыз да максималды деңгейге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз да түнге қалдырыңыз (кемінде 12 сағатқа). Қайтадан қайнатып, қабығын шәйнектен шығарып, ішін ағын сүмен жуыңыз.
- Сірке сұын және сірке сұының сыйындысы.** Шәйнекке су құйып, жарты стақан 9 % сірке сұын және екі ас қасық 70 % сірке сұының сыйындысын қосыңыз. Шәйнекті қайнатпай қыздырыңыз, әйтпесе қайнатаңда ол төгіліп кетуі мүмкін. Осылайша 2-3 рет қайнатып, ертіндін төгіңіз де, шәйнекті ағын сүмен жуыңыз.
- Ас содасы.** Жоғары белгісіне дейін су құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосып, суды қайнатыңыз, сүғанша күтіп, қайта қайнатыңыз. Барлық ертіндін төгіп, шәйнекті ағын сүмен жуыңыз.

Қақты бейтараптандыру (құбыр сұын пайдаланған кезде)

Шәйнектің металл бөліктерінде шкал пайда болатын ағын судағы қоспалардың үлкен мөлшері, бұл сусын мен тамақ дәмін бұзады. Оны бейтараптандыру үшін келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Шәйнектегі сірке сұының ертіндісі қосылған суды қайнатыңыз. Ол үшін сұға 2-4 қасық ас сірке сұын қосып, қайнатаңша қыздырыңыз. Содан кейін көп таза сүмен шайыңыз. Шәйнекті бір тәулікке ашық, желдетілетін жерде (балконда болса да) қалдырыңыз. Қақ кетуі керек.
- Арнайы тазалағыш заттарды ғана қолданыңыз.

Сақталуы

- Шәйнекті өшіріп, қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз. Шәйнекті сүйтіңыз.
- Төмендегі нұсқауларды орындаі отырып шәйнекті тазалаңыз.
- Сақтау үшін қуаттау сымын платформаның ішкі жағына ораңыз.
- Шәйнекті құрғақ салқын жерге қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Уақыт өтеде келе шәйнектің жылыту элементтерінің түсі өзгеруі мүмкін.
- Егер қолданылатын суда тұз көп болса, жылыту элементінде шөгінділер пайда болады. Оларды матамен тазалаңыз, мүмкіндігінше таза суды пайдалану керек.
- Егер құрылғыда кез келген ақау немесе зақым болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C – 40 °C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды түсіндататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда түсінідаяу мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын қәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда деруе өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Гудфрендс Электрик Эплайенс Ко., Лтд.

№ 1338, Таньцзялин батыс тас жолы, Сядун өнеркәсіптік аймағы, Юйяо, Нинбо, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттауши / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвөлттүү жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.
V.9

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұлғалулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендерулерді, рұқсат етілген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ, ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасызы (зақымданған) шыбыс материалдарын, керек-жақақтарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club