




PROTEY MINI



Руководство пользователя. Модель: Н-0М1


Импортер: 000 «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булалниковская, д.20, стр.3, +7 (495) 41-915-41.



Благодарим за выбор портативной Bluetooth-колонки PROTEY MINI. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводной колонки и продлить срок её службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводной колонки, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности за ущерб, причинённый в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте: <https://hiper-power.com>

Компоненты и элементы управления устройства:



1. Увеличение уровня громкости/ следующая композиция
2. Воспроизведение/пауза
3. Уменьшение уровня громкости/ предыдущая композиция
4. Разъем micro-USB
5. Разъем AUX
6. Кнопка звонка
7. Смена режима
8. Вкл/Выкл

Описания функций:

Кнопки: Включение/выключение:	Функция: Длительное нажатие на кнопку включения.
Кнопка режима:	Кратковременное нажатие позволяет менять режим работы устройства.
Кнопка звонка:	Кратковременное нажатие: ответить на звонок. Длительное нажатие: отклонить звонок. Двойное нажатие: позвонить на последний номер в журнале.
Пауза/воспроизведение:	Кратковременное нажатие/Длительное нажатие.
Уменьшения уровня громкости:	Кратковременное нажатие: уменьшить громкость. Длительное нажатие: предыдущая композиция. (TWS соединение +/-вместе)
Увеличения уровня громкости:	Кратковременное нажатие: увеличить громкость. Длительное нажатие: следующая композиция (TWS соединение +/-вместе)

Спецификация продукта:

Название продукта	Bluetooth колонка
Имя модели	PROTEY MINI
Габариты	98x76x38 мм
Вес	225 г
Радиус беспроводной связи BT	10 м
Тип управления	ч/з регуляторы
Время работы	10 ч
Время подзарядки	3 ч
Версия BT	5.0
Динамики	45мм / 5Вт
Батарея	3.7 В / 600 мАч

* Коэффициент нелинейных искажений

Применение Bluetooth

1. Переключите динамик в режим BT. Динамик готов к синхронизации, когда индикатор моргает синим цветом. Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «PROTEY MINI» (если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000»). После успешной синхронизации – индикатор будет статично гореть синим цветом.
2. Для включения и выключения динамика – нажмите и удерживайте кнопку включения.
3. Длительное нажатие на кнопку «пауза/воспроизведение» отключает устройство от соединения по BT.

Режим TWS

1. Включите 2 колонки без BT соединения нажмите на кнопки +/- вместе на обеих колонках для поиска TWS соединения (будет моргать синий индикатор). После успешного соединения TWS, индикаторы ведущего (левый канал) и ведомого устройство (правый канал) будут моргать медленно. После вы можете подключить свой телефон для BT соединения.
2. Длительное нажатие на кнопки +/- отключает от TWS соединения, ведущее устройство будет всё также соединено по BT.

3. Длительное нажатие на кнопку «пауза/воспроизведение» отключает устройство от соединения по BT.

Радиоприемник

1. Нажмите кратковременно на кнопку смены режима, чтобы переключить в режим FM.
2. Нажмите и удерживайте кнопку смены режима для автоматического поиска радиостанции (синий индикатор будет моргать).
3. Длительное нажатие на +/- чтобы переключиться на следующую или предыдущую радиостанцию.
4. Кратковременное нажатие на +/- позволяет регулировать громкость музыки.
5. Подключите AUX или USB кабель для улучшения сигнала радиоприемника (выступает в роли внешней антенны).

Режим AUX

1. Переключите на режим AUX, затем, соедините устройство при помощи (входит в комплект поставки) аудио-штекером 3.5 мм, к устройству источника музыки.
2. Кратковременное нажатие на кнопку «пауза/воспроизведение» позволяет останавливать композицию и воспроизводить ее.

3. Длительное нажатие на кнопки +/- отключает от TWS соединения, ведущее устройство будет всё также соединено по BT.
4. Длительное нажатие на кнопку «пауза/воспроизведение» отключает устройство от соединения по BT

Зарядка

1. Пожалуйста, заряжайте динамик вовремя, когда вы увидите красный индикатор, который характеризует низкий заряд батареи (менее 10% заряда).
2. Индикатор будет светить зеленым, когда вы полностью зарядите устройство.

Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°С с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°С и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении,

изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Срок хранения: 3 года.

Условия гарантии:

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары «HIPER Technology Ltd.» предназначены для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при

наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения

недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров. «HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

Условия гарантийных обязательств
1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине

Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.

Гарантийный талон

Модель _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца: _____