

Во время просмотра этого PDF-документа вы можете пользоваться указанными ниже функциями.



Быстрый поиск по ключевым словам

Введите нужное слово в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».



Быстрый переход между разделами

Чтобы перейти к нужному разделу, нажмите на его заголовок в Содержании.

* Для использования перечисленных выше функций требуется программа для чтения файлов, например Adobe Reader.



CRANE - M2 S

Руководство пользователя

Содержание

■ Комплект поставки

Комплект поставки	1
-------------------	---

■ Знакомство с CRANE-M2 S

Знакомство с CRANE-M2 S	3
-------------------------	---

■ Батарея и зарядное устройство

Батарея и зарядное устройство	4
-------------------------------	---

■ Монтаж и балансировка

Установка штатива	5
-------------------	---

Установка камеры	5
------------------	---

■ Установка техники и балансировка

Установка телефона	9
--------------------	---

Установка экшн - камеры	10
-------------------------	----

Настройка баланса	10
-------------------	----

■ Использование CRANE-M2 S

Описание кнопок	13
-----------------	----

Описание экранов монитора	15
---------------------------	----

Описание значков	16
------------------	----

Описание опций меню	17
---------------------	----

Настройка крутящего момента моторов	18
-------------------------------------	----

Описание режимов работы стабилизатора	20
---------------------------------------	----

Изменение положения камеры вручную	23
------------------------------------	----

Смена светофильтров подсветки	24
-------------------------------	----

■ Использование приложения

Скачайте приложение	25
---------------------	----

Подключение стабилизатора	25
Описание функций приложения ZY Play	26
■ Обновление прошивки и калибровка	
Обновление программного обеспечения	27
Калибровка по шести сторонам	28
■ Технические характеристики	
■ Отказ от ответственности и предупреждение	
Дополнительная информация	34
Предупреждение	35
Инструкции по безопасной эксплуатации устройства	35
■ Условия гарантийного обслуживания	
Срок гарантии	38
Исключения из гарантии	38
Процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание	38
■ Контактные данные производителя	

Комплект поставки


Перед использованием этого продукта внимательно проверьте , что упаковка содержит следующие компоненты , входящие в его комплектацию . При отсутствии любого из этих компонентов обратитесь к представителям компании ZHIYUN или местному торговому представителю .



Основное устройство , 1 шт .




Быстросъемная площадка , 1 шт .




Штатив , 1 шт .



Светофильтры подсветки , 4 шт .




Кабель USB Type-C , 1 шт .



Кабель управления камерой Type-C
— Micro USB LN-UCMA-D02 , 1 шт .



Кабель управления камерой Type-C
— Type-C LN-UCMC-D06 , 1 шт .




Ящик для хранения из экологически
чистого материала * , 1 шт .

Комплект поставки



Держатель телефона **, 1 шт .



Рюкзак TransMount EasyGo**, 1 шт .



Краткое руководство пользователя ,
1 шт .

Компоненты с пометкой «*» входят в комплект стабилизатора CRANE-M2 S.
Компоненты с пометкой «**» входят в комплект стабилизатора CRANE-M2 S COMBO.

Знакомство с CRANE-M2 S




1. Источник света
2. Стопорный винт горизонтальн ого крепления
3. Быстроуемная площадка
4. Крепежный винт камеры диаметром 1/4 дюйма
5. Защелка оси панорамирования
6. Мотор оси панорамирования
7. Фиксатор оси панорамировани я
8. Переключатель режимов работ ы
9. Ремешок на запястье
10. Фиксатор горизонтального пле ча
11. Мотор оси крена
12. Фиксатор оси крена
13. Резьбовое отверстие 1/4 дюйм а
14. Порт Type-C для зарядки / обновления прошивки
15. Переключатель подсветки
16. Штатив
17. Порт управления камерой
18. Кнопка снятия фиксации быстр осъемной площадки
19. Замок безопасности быстроуемной площадки
20. Дисплей
21. Джойстик
22. Кнопка видеосъемки
23. Рукоятка
24. Защелка оси наклона
25. Мотор оси наклона
26. Фиксатор/Кнопка питания
27. Кнопка Menu
28. Кнопка M

Батарея и зарядное устройство

Стабилизатор CRANE-M2 S оборудован встроенной батареей . При первом и спользовании стабилизатора CRANE-M2 S полностью зарядите батарею , чт обы обеспечить надлежащее функционирование устройства .


Чтобы зарядить устройство . Используйте прилагаемый кабель USB Type-C для подключения зарядного устройства USB (не входит в комплект поставки) к зарядному порту CRANE-M2 S. Рекомендуется использовать зарядные устройства , соответствующие спецификации USB Power Delivery (мощность до 12 Вт).



⚠ Стабилизатор оснащен аккумуляторной батареей с высокой плотностью энергии , что может привести к пожару , материальному ущербу или травмам при неправильном использовании и хранении оборудования . Перед использованием батареи внимательно ознакомьтесь с разделами настоящего руководства , посвященными предупреждениям и отказу от ответственности , а также с информацией на этикетке батареи .


Установка штатива

Прикрепите штатив к основанию рукоятки стабилизатора CRANE-M2 S, а затем раскройте штатив и установите с табелизатор на плоскую поверхность .




Установка камеры

1. Каждая ось стабилизатора оснащена переключателем блокировки . Эти переключатели можно использовать для блокировки осей во время установки или хранения . Состояние хранения является состоянием стабилизатора по умолчанию . Поверните фиксирующий переключатель , чтобы разблокировать три оси , разверните стабилизатор , как показано на рисунке , и снова заблокируйте оси для удобной установки камеры .




Положение плеч стабилизатора в режиме хранения


Положение плеч стабилизатора в режиме уста новки техники




2. Закрепите камеру на быстросъемной площадке . Затяните винт .




3. Переведите замок безопасности быстросъемной площадки в разблокированное положение ① , установите быстросъемную площадку в сборе на CRANE-M2 S ② и убедитесь в надежности установки .



 Для отсоединения переведите замок безопасности быстросъемной пло щадки в разблокированное положение ① и нажмите кнопку снятия фик сации быстросъемной площадки ② , чтобы извлечь быстросъемную пл ющадку в сборе ③ .





4. Подключите порт стабилизатора , предназначенный для управления камерой , к USB- порту камеры .



💡 Выберите для подключения кабель , соответствующий типу USB- порта камеры . Для получения подробной информации о поддерживаемых моделях камер посетите официальный сайт компании ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com/ru) и просмотрите « Список камер , совместимых с CRANE-M2 S»


Установка телефона

Установите телефон в держатель телефона и прикрепите держатель телефона к быстросъемной площадке . Надежно затяните винт .



Установка экшн - камеры

Установите экшн - камеру на основание камеры (не входит в комплект поставки) и прикрепите основание к быстросъемной площадке . Надежно затяните винт .




💡 CRANE-M2 S обеспечивает стабилизацию только для мобильных телефонов и экшн - камер . Устройства с кнопочными элементами управления не поддерживаются .

Настройка баланса


1. Горизонтальная балансировка по оси наклона

Разблокируйте рычаг оси наклона ① и ослабьте защелку оси наклона ② . Перемещайте камеру вперед или назад ③ , пока она не будет находиться в устойчивом положении практически параллельно земле ④ . Зафиксируйте защелку ⑤ .




2. Вертикальная балансировка по оси наклона

Разблокируйте ось наклона , поверните объектив вверх и ослабьте стопорный винт горизонтального крепления ① . Перемещайте горизонтальное крепление в сборе вперед или назад ② , пока камера не будет оставаться неподвижной в вертикальном положении относительно земли с объективом , направлением вверх ③ . Завершите этот шаг , затянув фиксирующий винт ④ .




3. Балансировка по оси крена

Разблокируйте ось крена ① и ослабьте защелку оси крена ② . Перемещайте рычаг оси крена влево или вправо ③ , пока камера не будет оставаться неподвижной в горизонтальном положении относительно земли (как показано ниже) ④ . Завершите этот этап , зафиксировав защелку ⑤ .




4. Балансировка по оси панорамирования

Разблокируйте ось панорамирования ① и ослабьте защелку оси панорамирования ② . Возьмитесь за ручку и слегка наклоняйте ее , перемещая камеру по оси панорамирования влево или вправо ③ , пока камера не будет оставаться неподвижной в любом положении по оси панорамирования . Завершите этот шаг , зафиксировав защелку оси панорамирования ④ .



 После балансировки CRANE-M2 S необходимо отрегулировать крутящий момент привода для нормальной работы . Для получения подробной информации о методах регулировки см . раздел « Регулировка крутящего момента привода » .

Описание кнопок



Переключатель режимов работы

- 1 Двойное нажатие . возвращение стабилизатора в исходное положение
Тройное нажатие . вращение привода по оси панорамирования на 180°
Нажатие с удержанием . переход в режим GO. Отпустите , чтобы вернуться в предыдущий режим .



Порт Type-C для зарядки / обновления прошивки

- 2 С помощью этого порта можно зарядить стабилизатор и подключиться к компьютеру для обновления прошивки .



Переключатель подсветки

- 3 Нажмите кнопку « вверх » или « вниз » и удерживайте ее 2 сек , чтобы включить / выключить подсветку .
Нажмите кратковременно кнопку « вверх », чтобы увеличить яркость . Нажмите кратковременно кнопку « вниз », чтобы уменьшить яркость .

**Джойстик**

Используется для поворота камеры на стабилизаторе в требуемом направлении .

В интерфейсе меню нажатие джойстика вверх / вниз позволяет прокрутить меню вверх / вниз , нажатие влево возвращает вас в предыдущее меню , а нажатие вправо дает возможность перейти к следующему меню .

**Кнопка съемки**

Одно нажатие . начало / остановка съемки .

**Кнопка питания**

Переключите вверх и удерживайте 2 сек ., чтобы включить / выключить стабилизатор .

**Кнопка Menu**

Одно нажатие . открытие / закрытие главного экранного меню .

Двойное нажатие . блокировка / разблокировка джойстика стабилизатора .

**Кнопка M**

Одно нажатие : переключение режимов стабилизатора (PF-L-F)

Двойное нажатие : переключение режимов стабилизатора (POV-V- Портретный). Для возврата в режим слежения при панорамировании нажмите кнопку один раз .

Нажатие с удержанием : включение / выключение режима ожидания стабилизатора .

Описание экранов монитора



Главная страница
(открывается по умолчанию)



Режим ожидания



Ось заблокирована



Меню



Значок функции

Описание значков

	Камера подключена к стабилизатору
	Приложение ZY Play подключено к стабилизатору
	Джойстик заблокирован
	Текущий уровень заряда батареи / состояние зарядки
 Блокировка оси	Этот значок указывает , что ось заблокирована . Стабилизатор при этом издает звуковой сигнал . (Чтобы возобновить работу , разблокируйте ось , удерживая нажатой кнопку M)
	Режим ожидания
	Режим слежения при панорамировании
	Режим блокировки
	Режим съемки от первого лица
	Режим Vortex
	Режим слежения
	Режим Go
	Портретный режим съемки


Описание опций меню

motor (настройка крутящего момента привода)	auto (автоматическая регулировка крутящего момента привода)		
	level (уровень крутящего момента привода)	low (низкий)	
		medium (средний)	
		high (высокий)	
	custom (пользовательская настройка)	Tilt (ось наклона)	
		Roll (ось крена)	
		Pan (ось панорамирования)	
advance (дополнительные настройки параметров)	follow (скорость привода в режиме слежения)	low (низкий)	
		medium (средний)	
		high (высокий)	
	control (скорость управления джойстиком)	low (низкий)	
		medium (средний)	
		high (высокий)	
	smooth (плавность)	low (низкий)	
		medium (средний)	
		high (высокий)	
joystick (настройки джойстика)	reverse (инверсия управления джойстиком)	vertical (вертикально)	off (выкл .)
			on (вкл .)
		horizontal (горизонтально)	off (выкл .)
			on (вкл .)
about (информация)	Модель стабилизатора , версия прошивки , имя устройства Bluetooth		

Настройка крутящего момента моторов

После балансировки CRANE-M2 S необходимо отрегулировать крутящий момент привода для нормальной работы . Чтобы стабилизатор CRANE-M2 S работал в оптимальном режиме , следует отрегулировать крутящий момент привода в соответствии с весом вашей камеры и объектива . Ниже описаны два метода регулировки . Рекомендуется использовать функцию автокалибровки .

1. авто . Автоматическая калибровка позволяет отрегулировать крутящий момент привода в соответствии с весом установленной камеры и объектива . Чтобы перейти в режим калибровки , выберите с помощью джойстика опцию auto (автоматически) в меню motor (привод). Вы можете следить за процессом калибровки на экране . Когда на экране дисплея появится значок « \checkmark », автоматическая настройка крутящего момента будет завершена .



- 💡** При выполнении автокалибровки убедитесь , что все три оси разблокированы , а стабилизатор установлен на ровной поверхности . Не прикасайтесь к стабилизатору во время калибровки .

2. Уровень . предусмотрено три уровня (низкий / средний / высокий). Выберите подходящий уровень в соответствии с весом установленной камеры и объектива .



3. Пользовательская настройка . можно настроить крутящий момент каждого привода для каждой из трех осей . Нажмите джойстик вверх / вниз , чтобы выбрать привод оси , которую нужно настроить , а затем нажмите вправо , чтобы перейти в режим настройки . В режиме настройке нажмите джойстик вверх / вниз , чтобы отрегулировать крутящий момент привода , а затем нажмите влево , чтобы сохранить настройку .



- 💡 ① Если крутящий момент привода слишком низкий или высокий по сравнению с полезной нагрузкой , камера будет дрожать , что негативно отразится на работе стабилизатора . Установите оптимальный крутящий момент привода .
- ② Рекомендуется использовать функцию автокалибровки . Если после автокалибровки настройка стабилизатора отличается от оптимальной , вы можете установить пользовательское значение для крутящего момента привода или выбрать предустановленный уровень : высокий / средний / низкий .
- ③ При замене объектива камеры необходимо снова выполнить балансировку стабилизатора и отрегулировать крутящий момент привода определенными выше способами .

Описание режимов работы стабилизатора

 Приводы , обведенные красной линией , могут свободно перемещаться в соответствии с движением ручки стабилизатора , а приводы , обведенные серой линией , заблокированы .

Режим слежения при панорамировании (PF):

Приводы осей наклона и крена заблокированы , а камера вращается в месте с рукояткой при панорамировании по горизонтали . Нажимая джойстик вверх / вниз , вы можете изменять угол наклона , а нажимая его влево / вправо , можно управлять движением камеры по оси панорамирования .



Режим блокировки (L):

Все углы поворота трех моторов заблокированы , и ориентация камеры не будет изменяться при повороте рукоятки . Нажимая джойстик вверх / вниз , вы можете изменять угол наклона камеры , а нажимая его влево / вправо , можно изменять положение камеры по горизонтали .



Режим слежения (F):

Привод оси крена будет заблокирован , а приводы осей наклона и панорамирования будут следовать за движением рукоятки . Нажимая джойстик вверх / вниз , вы можете изменять угол наклона камеры , а нажимая его влево / вправо , можно изменять положение камеры по горизонтали .



Режим съемки от первого лица (POV):

Все три привода работают при повороте рукоятки .



Режим Vortex (V):

Привод оси наклона повернется вверх на 90 градусов , и приводы осей наклона , крена и панорамирования будут следовать за движением рукоятки . Нажмите джойстик влево / вправо , чтобы управлять вращением по оси панорамирования .




Режим Go (GO):

Привод оси крена будет заблокирован , а приводы осей наклона и панорамирования будут быстро следовать за движением рукоятки .




Портретный режим (P):

привод оси наклона поворачивает устройство вверх на 90° , а привод оси панорамирования также смещает его на 90° . Вы можете использовать этот режим для вертикальной съемки .




Изменение положения камеры вручную

В режимах слежения при панорамировании (PF) и блокировки (L) камеру можно повернуть на определенный угол вручную . Удерживайте камеру в течение 2 секунд . Если после этого вы отпустите камеру , направление объектов камеры будет зафиксировано .



Смена светофильтров подсветки

Светофильтры для лампы подсветки CRANE-M2 S имеют магнитное крепление и легко сменяются. Доступны светофильтры четырех цветов: красный, желтый, синий и оранжевый. Вы можете устанавливать светофильтры подсветки в соответствии с вашими фактическими сценариями съемки.



Скачайте приложение




Отсканируйте QR- код с левой стороны устройства (требуется ОС версии не ниже Android 5.0/iOS 9.0) или скачайте приложение ZY Play в App Store или Google Маркет .

- 💡 ① Приложение ZY Play разработано специально для CRANE-M2 S. Активировав приложение CRANE-M2 S в ZY Play, можно также использовать его для обновления прошивки , управления с помощью виртуального джойстика , калибровки по шести сторонам и т . д .
- ② Приложение ZY Play может быть обновлено без предварительного уведомления . Всегда используйте последнюю версию приложения .

Подключение стабилизатора

1. Подайте питание на CRANE-M2 S и включите Bluetooth на смартфоне .
2. Запустите приложение ZY Play. Выберите страницу CRANE-M2 S и нажмите кнопку подключения . Выберите имя Bluetooth стабилизатора CRANE-M2 S для подключения (имя Bluetooth CRANE-M2 S указано на боковой стороне рычага оси наклона . ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : XXXX).
3. Если CRANE-M2 S используется впервые , вам потребуется активировать с табилизатор в приложении ZY Play. Требуется подключение к Интернету .
4. После успешной активации вы можете открыть интерфейс функций приложения ZY Play.



Описание функций приложения ZY Play





💡 Для получения более подробной информации о функциях приложения ZY Play посетите официальный сайт компании ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com) и просмотрите видеоуроки по теме CRANE-M2 S.


Обновление программного обеспечения

Для обновления прошивки CRANE-M2 S можно использовать набор средств Zhiyun Gimbal Tools или приложение ZY Play воспроизвести .

Способ 1:

1. Подключите устройство к компьютеру через порт Type-C, предназначенный для зарядки / обновления прошивки , с помощью USB-кабеля Type-C, включите стабилизатор CRANE-M2 S и переведите его в режим ожидания .
2. Перейдите на официальный сайт ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com), откройте на страницу продукта CRANE-M2 S, нажмите « Скачать », найдите драйвер USB, обновления инструмента калибровки / прошивки и загрузите файлы . (Драйверы USB не требуются для систем Mac)
3. Установите драйвер и ПО , разархивируйте прошивку и найдите файлы с расширением .ptz.
4. Откройте средство Zhiyun Gimbal Tools, выберите соответствующий порт , нажмите « Открыть » и выберите « Обновление прошивки ». Рядом с полем « Путь » нажмите « Обзор », выберите загруженный файл ПО (файл с расширением .ptz) и нажмите « Обновить ». Когда обновление прошивки завершится , стабилизатор CRANE-M2 S автоматически выключится .





Способ 2: Подключите CRANE-M2 S к приложению ZY Play. Если приложение ZY Play предлагает обновить прошивку , следуйте инструкциям по обновлению . Требуется подключение к Интернету .

 Перед обновлением прошивки убедитесь , что уровень заряда батареи CRANE-M2 S менее 50%. Не выходите из интерфейса приложения и не используйте его в фоновом режиме во время обновления . Следите за уведомлениями в приложении .

Калибровка по шести сторонам

Причина калибровки	Как выполнить калибровку
1. После инициализации стабилизатора осталось небольшое отклонение камеры от горизонтального положения . 2. Стабилизатор долгое время не использовался . 3. Стабилизатор работает при значительных перепадах температуры .	Калибровка по шести сторонам

Способ 1: Калибровка по шести сторонам через приложение :


В соответствии с инструкциями раздела « Использование приложения » по дключите стабилизатор к приложению и выберите « Настройки » - « Калибр овка по шести сторонам », а затем выполните калибровку по шести сторона м в соответствии с подсказками .

Способ 2: Калибровка по шести сторонам через приложение Zhiyun Gimbal Tools:

Включите стабилизатор и переведите его в режим ожидания . Подключите порт зарядки / обновления прошивки стабилизатора к компьютеру с помо щью кабеля USB Type-C, откройте средство Zhiyun Gimbal Tools, нажмите « О ткрыть » вверху , а затем — « Калибровка » внизу . Выполните процедуру в с оответствии с инструкцией ниже . После завершения калибровки появится значок « ✓ ».

-  ① Ознакомьтесь с инструкцией по калибровке по шести сторонам ниж е . После завершения калибровки перезагрузите стабилизатор .
- ② Выражаясь простыми словами , калибровка по шести сторонам нужн а для того , чтобы расположить все шесть сторон оси наклона по вер тикали относительно соответствующей ровной поверхности .


STEP 1




STEP 2




STEP 3




STEP 4



STEP 5



STEP 6



Технические характеристики

Модель устройства : CR123

	Мин . з начени е	Стандартный режим	Макс . значен ие	Замечания
Рабочее напряже ние	9,6 В	11,1 В	12,6 В	
Рабочий ток	135 мА	-	4000 м А	
Выходное напряж ение (порт управ ления камерой)	-	5 В	-	
Выходной ток (по рт управления ка мерой)	-	1 А	1,2 А	
Диапазон механи ческого изменени я угла наклона	-	320°	-	
Диапазон механи ческого изменени я угла крена	-	320°	-	
Диапазон механи ческого изменени я угла панорамиро вания	-	360°	-	
Управляемый уго л наклона	-60°	-	+160°	
Управляемый уго л поворота	-30°	-	30°	
Управляемый уго л панорамирова ния	-	360°	-	Неограничен ное вращение
Рабочая температ ура	-10°	25°	50°	
Емкость батарей	-	1150 мА - ч	-	
Время работы от батареи	-	10 ч 35 мин .	-	Тестовые дан ные 1
Продолжительнос ть зарядки	-	1 ч 41 мин .	-	Тестовые дан ные 2

Технические характеристики

	Мин . значе ние	Стандартный режим	Макс. значе ние	Замечания
Вес стабилизатора нетто	-	≈ 548 г	-	
Вес быстросъемной площадки	-	≈ 41 г	-	
Вес штатива	-	≈ 53 г	-	
Размер стабилизатора (в сложенном виде)	-	≈ 235 x 148 x 69 мм	-	Без штатива (Ш x Д x В)
Размер стабилизатора (в развернутом виде)	-	≈ 261,4 x 123,25 x 108 мм	-	Без штатива (Ш x Д x В)
Bluetooth	-	Bluetooth 5.0	-	
ЭИИМ	-	< 10 дБм	-	
Рабочая частота	-	2,4 ГГц	-	
Зарядка камеры	-	Возможность зарядки камер с параметрами 5 В /1 А	-	
Несущий вес винтовой резьбы для розеточного крепления 1/4 дюйма	-	Несущий вес ≤ 1000 г , длина штанги ≤ 100 мм	-	
Размер экрана дисплея	-	0,66 дюйма	-	

Тестовые данные 1: Приведенные выше данные получены при температуре 25 °C .

Стабилизатор CRANE-M2 S укомплектован полностью заряженной аккумуляторной батареей емкостью 1150 мА - ч и камерой SONY A7C+ SONY E F4 10-18 мм OSS и сбалансирован надлежащим образом . Когда стабилизатор установлен на плоской поверхности , а его экран включен , максимальное время работы составляет 10 часов 43 минуты .

Тестовые данные 2: Это испытание выполнялось с устройством быстрой зарядки PD 9 В /12 Вт при температуре 25° С. Время зарядки составило 1 час 41 минуту . Продолжительность зарядки зависит от условий окружающей среды и может различаться . Чем ниже температура , тем больше время зарядки .

Технические характеристики

Все данные получены при проведении внутренних испытаний в лаборатории ZHIYUN. При других условиях испытаний приведенные выше данные могут оказаться неточными . Рекомендуем ориентироваться на данные , полученные в результате фактического использования изделия .

Благодарим вас за приобретение стабилизатора CRANE-M2 S. Информация , приведенная в настоящем документе , затрагивает вашу безопасность , права и обязательства . Внимательно ознакомьтесь с этой информацией — она необходима для правильной настройки устройства перед использованием . Несоблюдение этих инструкций и мер предосторожности во время использования устройства может стать причиной повреждения устройства или другого имущества , а также нанести серьезные травмы вам или находящимся поблизости людям . Компания Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd (упоминаемая далее как ZHIYUN) оставляет за собой право окончательного толкования настоящего руководства и других документов , относящихся к CRANE-M2 S. Настоящая информация может быть изменена без предварительного уведомления . Актуальные сведения о продукте см . на веб - сайте www.zhiyun-tech.com.

Используя это устройство , вы подтверждаете , что внимательно ознакомились с этим документом , понимаете и согласны соблюдать изложенные в нем правила и условия использования . Вы соглашаетесь с тем , что несете исключительную ответственность за ваше поведение во время использования этого устройства и все вытекающие из этого последствия . Вы соглашаетесь использовать это устройство только по назначению и в соответствии с условиями , мерами предосторожности , политиками и инструкциями , которые предоставила и может предоставить в будущем компания ZHIYUN.

ZHIYUN не несет какой - либо юридической ответственности и ответственности за ущерб или травмы , полученные прямым или косвенным путем во время использования устройства . Пользователи должны соблюдать правила обеспечения безопасности и правовые нормы , включая , в частности , правила и нормы , изложенные в настоящем документе .

ZHIYUN™ и TransMount™ — торговые марки компании Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd и ее дочерних компаний . Все наименования продукции и торговые марки , используемые в настоящем документе , являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев .

Дополнительная информация

Условные обозначения:

 Советы и подсказки

 Важная информация

Предупреждение

Перед использованием этого устройства полностью прочтите руководство пользователя , чтобы ознакомиться с его функциями . Неправильная эксплуатация устройства может стать причиной повреждения устройства или имущества , а также тяжелых травм . Это устройство является технически сложным . Оно требует бережного обращения в соответствии с принципами здорового смысла и базовых навыков работы с техникой . Несоблюдение правил техники безопасности и безответственное поведение во время использования устройства могут стать причиной травм или нанесения повреждений устройству или личному имуществу . Устройство не предназначено для использования детьми без присмотра со стороны взрослых . ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство с несовместимыми комплектующими или аксессуарами или каким - либо другим способом , кроме способов , приведенных в предоставленных компанией ZHIYUN инструкциях и документах к устройству . Приведенные ниже инструкции по технике безопасности содержат сведения по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию устройства . Внимательно ознакомьтесь и следуйте всем инструкциям и предупреждениям , содержащимся в руководстве пользователя , до сборки , настройки и использования устройства — это гарантирует правильную эксплуатацию устройства и позволит избежать повреждений или серьезных травм .

Инструкции по безопасной эксплуатации устройства

ВНИМАНИЕ :

1. CRANE-M2 S — это высокоточное устройство управления . Падение или удар могут вызвать повреждение CRANE-M2 S и привести к неполадкам в его работе .
2. Когда стабилизатор CRANE-M2 S включен , убедитесь , что вращению его осей ничего не препятствует .
3. Стабилизатор CRANE-M2 S не является водонепроницаемым . Не допускайте попадания жидкостей или чистящих средств на поверхность CRANE-M2 S . Для чистки рекомендуется использовать сухую тканевую салфетку .
4. Защищайте CRANE-M2 S от песка и пыли во время использования .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Во избежание возгораний , тяжелых телесных повреждений и нанесения ущерба имуществу во время использования , зарядки и хранения батарей следуйте приведенным далее инструкциям по технике безопасности .

1. Не допускайте контакта батарея с любыми жидкостями . Не оставляйте батареи под дождем или вблизи источников влаги . Не бросайте батареи в воду . Попадание воды внутрь батареи может привести к химической реакции разложения и стать причиной возгорания и в некоторых случаях взрыва .
2. В случае возгорания батареи немедленно потушите огонь , используя пек или сухой порошковый огнетушитель .
3. Использование батарей , произведенных не компанией ZHIYUN, запрещается . Если требуются сменные или запасные батареи , приобретите новые батареи на официальном веб - сайте компании ZHIYUN или у ее авторизованных дистрибуторов . Компания ZHIYUN не несет ответственность и за ущерб , причиненный в результате использования батарей других производителей .
4. Запрещается использовать раздутые , потекшие или поврежденные батареи . Запрещается использовать или заряжать батарею , если она издает необычный запах или перегревается (максимальная допустимая температура : 71 ° С). Если батареи неисправны , обратитесь к представителю компании ZHIYUN или ее авторизованному дилеру для получения дополнительной информации .
5. Диапазон допустимых температур для эксплуатации батарей : от -10 ° С до 60 ° С. Использование батарей при температуре выше 60 ° С может стать причиной возгорания или взрыва . Использование батарей при температуре ниже -10 ° С может привести к серьезному повреждению батарей .
6. Не используйте батареи в средах с сильным электростатическим или электромагнитным полем . В противном случае плата защиты батареи может работать неправильно .
7. Не разбирайте батареи и не протыкайте их острыми предметами . Это может привести к утечке электролита , возгоранию или взрыву .
8. Не ударяйте , не бросайте и не надавливайте на батареи . Не ставьте на батареи или зарядное устройство тяжелые предметы .
9. Содержащиеся в батареях электролиты — высококорозийные вещества . В случае контакта электролита с кожей или попадания его в глаза промойте место контакта водой в течение не менее 15 минут и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью .
10. Не используйте батареи , которые были подвержены силовому воздействию — надавливаниям или ударам .
11. Запрещается нагревать батареи , в т . ч . в микроволновой печи , и помещать батареи в емкости под давлением .
12. Не кладите батареи на проводящие поверхности (металлическая поверхность

ность стола , солнцезащитные очки , часы , бижутерия и т . д .)

13. Избегайте контакта батарей с проводами или другими металлическими предметами , которые могут привести к короткому замыканию .

Зарядка батарей

1. Не храните батареи и зарядное устройство возле воспламеняющихся материалов или на поверхностях из воспламеняющихся материалов (например , ковре или деревянном столе). Во избежание несчастных случаев запрещается оставлять батареи без присмотра во время зарядки .
2. Отключите зарядное устройство от сети питания сразу же после зарядки .
3. Не заряжайте батареи сразу же после использования , поскольку температура батарей может быть слишком высокой . Не заряжайте батареи до тех пор , пока они не охладятся до комнатной температуры . Если температура батареи выше 45 ° С или ниже 0 ° С , зарядка может привести к утечке электролита , перегреву или повреждению батареи .

Хранение батарей

1. Храните батареи в недоступном для детей и домашних животных месте .
2. Не оставляйте батареи вблизи источников тепла , например печей или нагревателей , а также внутри автомобиля в жаркие дни . Запрещается подвергать батарею воздействию температур выше 60 ° С . Рекомендуемый диапазон температур для хранения : 22–28 ° С .
3. Храните батареи в сухих помещениях .
4. Не храните батареи полностью разряженными в течение продолжительного времени , поскольку это может привести к переразряду и стать причиной их выхода из строя .

Техническое обслуживание батарей

1. Избыточная зарядка и переразряд могут стать причиной повреждения батареи .
2. Если батареи не используются в течение продолжительного времени , их работоспособность снижается .
3. Использование батарей в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры окружающей среды запрещается .
4. Запрещается хранить батареи при температуре выше 60 ° С .
5. Для поддержания работоспособности батареи заряжайте и разряжайте ее каждые 3 месяца .

Утилизация батарей

Полностью разрядите батареи перед утилизацией . Батареи содержат опасные химические вещества , поэтому выбрасывать их вместе с бытовым мусором запрещается . Дополнительную информацию по утилизации и переработке батарей можно найти в местном законодательстве .

Срок гарантии

1. Клиенты имеют право на замену устройства или бесплатный ремонт в случае дефектов качества , обнаруженных на устройстве в течение 15 дней после приобретения .
2. Клиенты имеют право на бесплатный ремонт , произведенный компанией ZHIYUN, для любого устройства , имеющего дефекты материала или и зготовления , которые приводят к сбоям в работе устройства во время о бычного использования в нормальных условиях , в течение действительного гарантийного срока , составляющего 12 месяцев с даты продажи устройства . Однако гарантийный период может отличаться в зависимости и от комплектации изделия и страны покупки . Для получения подробной информации о гарантии обратитесь в наш отдел послепродажного обслуживания на официальном сайте ZHIYUN или в магазин , в котором была совершена покупка .

Исключения из гарантии

1. Устройства , подвергшиеся несанкционированному ремонту , неправильному или невнимательному использованию , неправильному обращению , ударам , погружению в воду , несчастному случаю и несанкционированным изменениям .
2. Устройства , использованные ненадлежащим способом , и устройства , этикетки или метки безопасности которых были сняты или изменены .
3. Устройства , срок гарантийного обслуживания которых истек .
4. Устройства , поврежденные в результате форс - мажорных обстоятельств , таких как пожары , наводнения , удары молнией и т . д .

Процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание

1. При возникновении сбоев или ошибок в работе устройства после приобретения обратитесь к местному дистрибутору или напишите в отдел по работе с клиентами ZHIYUN по адресу info@zhiyun-tech.com или на веб-сайте www.zhiyun-tech.com.
2. Местный дистрибутор или специалист отдела по работе с клиентами ZHIYUN расскажет вам о процедуре технического обслуживания , которую может потребоваться в связи с возникшими сбоями или ошибками в работе устройства . Компания ZHIYUN сохраняет за собой право на проведение повторной экспертизы поврежденных или возвращенных устройств .

Информация о клиенте

Имя клиента : Номер телефона :

Адрес :

Информация о покупке

Дата покупки : Серийный номер продукта :

Продавец :

Номер телефона :

Запись о техническом обслуживании № 1

Дата обслуживания : Подпись специалиста по ремонту :

Причина возникновения проблемы :

Результат обслуживания :	<input type="checkbox"/> Проблема исправлена	<input type="checkbox"/> Проблема не исправлена	<input type="checkbox"/> Стоимость товара в озмещена (товар заменен)
--------------------------	--	---	--

Контактные данные производителя



Веб-сайт



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Тел.: +86 400 900 6868

Горячая линия в США: +1 808-319-6137 (пн. –пт. с 9:00 до 18:00, GMT-7)

Горячая линия в Европе: +49 (0) 61018132180 (пн. –пт. с 10:00 до 17:00, GMT+1)

Веб-сайт: www.zhiyun-tech.com

Эл. почта: info@zhiyun-tech.com

Адрес: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China.

Сертификат качества

По результатам тщательной проверки
соответствие устройства стандартам
качества подтверждено и устройство
разрешено для продажи.

Инспектор контроля
качества:



Загрузите последнюю версию документа с веб-сайта www.zhiyun-tech.com.
Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления.

ZHIYUN™ является торговым знаком компании ZHISHEN.

Все другие торговые знаки, упомянутые в этом Руководстве пользователя, являются собственностью соответствующих владельцев.

© 2022 ZHISHEN. Все права защищены.

EAC

ZHIYUN-TECH.COM