


**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық


Тоңазытқыш  
S201AMG




# Қысқаша нұсқаулық




Тасымалдаудан кейін тоңазытқышты желіге б сағат қоспаңыз.




Тоңазытқышты пайдаланудан бұрын бүйірлік тақтадағы мөлдір үлдірді, барлық қаптаманы, көбікпластты және бекітуге арналған жабысқақ таспаны алып тастаңыз.




Тоңазытқышты мұқият жынысынан. Есік топсалары жағынан есіктің тығыздығышына және корпустың алдыңғы бөлігіне жағылған силикон жағармайды жууға болмайды.




Тоңазытқышты бүйір жағын бөлме қабырғасына қаратып орнатқанда есіктердің 90 градустан көбірек бұрышқа ашылуы үшін жеткілікті кеңістік болуы керек. Жағарбы, артқы және бүйір жақтарында кемінде 5 см кеңістік болуы керек (толығырақ ақпарат алу үшін «Орнату» бөлімін қараңыз).



Тегіс қатты еденде тоңазытқышты реттегіш аяғының кемегімен туралау керек (толығырақ ақпарат алу үшін «Тоңазытқышты туралау» бөлімін қараңыз).




Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз.  
Құрылғының штепсельдік ашасы еркін  
қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз.




Реттегіштің көмегімен ұсынылатын  
температураны реттеңіз (толығырақ  
ақапарат алу үшін «Пайдалану» бөлімін  
қараңыз).

\*Температураны реттегіштің түрі  
тоңазытқыштың үлгісіне байланысты өзгеруі  
мүмкін.



Температура орнатылғаннан кейін,  
ішінде жұмыс температурасы орнауы  
үшін тоңазытқыш 2–3 сағат жұмыс істеуі  
керек.



Тоңазытқышқа тағамдарды салыңыз.



<b>ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МАҚСАТЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ .....</b>	<b>6</b>
Сақтық шаралары .....	6
Электр қауіпсіздігі.....	7
Бұл өнімді пайдаланудан бұрын .....	8
<b>ОРНАТУ .....</b>	<b>9</b>
Құрылғы схемасы .....	9
Тоңазытқышты туралау .....	10
Орнату бойынша ұсыныстар.....	10
Тағамдарды тиімді сақтау.....	11
<b>ПАЙДАЛАНУ .....</b>	<b>11</b>
Энергияны үнемдеу .....	11
Режим .....	12
Тоңазыту камерасындағы температура .....	12
Жылдам салқындану камерасындағы температура.....	12
Температуралы орнату .....	12
<b>КҮТИМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....</b>	<b>13</b>
Күтім .....	13
Еріту .....	13
<b>АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ .....</b>	<b>14</b>
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ.....</b>	<b>18</b>
<b>ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....</b>	<b>19</b>
<b>МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, САТУ ЖӘНЕ УТИЛИЗАЦИЯЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ .....</b>	<b>20</b>
Жылжыту және тасымалдау .....	20
<b>ҚОСЫМША АҚПАРАТ.....</b>	<b>21</b>
Утилизация .....	21
<b>ЖАЗБАЛАР ҮШІН .....</b>	<b>23</b>
<b>ЖАЗБАЛАР ҮШІН .....</b>	<b>24</b>

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға құаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МАҚСАТЫ**

Тоңазытқыш – жылуоқшауланған камерада төмен температуралы сақтайтын құрылғы. Әдетте салқын жерде сақтауды қажет ететін тамақты немесе заттарды сақтау үшін пайдаланылады.

## **ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ**

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өздігінен тазалауға және жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Балалардың құрылғының есіктеріне немесе есік контейнерлеріне ілініп тұруына жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз. Олар іштен бітеліп қалуы мүмкін және бұл тұншығу салдарынан жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Балаларға аяқтарын тартпаға қоюға рұқсат бермеңіз. Қақпақ сынып, нәтижесінде құлап кетуі мүмкін.

### **Сақтық шаралары**



- Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты, оның ішінде барлық ескертурлер мен ескертурлерді мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы пайдалану нұсқауларымен және қауіпсіздік шараларымен таныс екенін көз жеткізіңіз.
- Пайдалану нұсқауларын құрылғының қызмет ету мерзімі бойы сақтаңыз.
- Құрал корпусындағы жеделдеген саңылауары ашық болуы керек. Оларды блоктамаңыз.
- Жібітуді жеделдеген үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Өндіруші осында пайдалану үшін ұсынбаған болса, электр құрылғыларын құрылғы бөліктегінің ішінде (мысалы, балмұздақ жасаушы) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыдағы шам ұзақ, үақыт қосылып тұрса, оны ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.

- Аэрозоль сияқты жарылғыш материалдары бар контейнерлерді құрылғыда сақтамаңыз.
- Тоңазытқыш тізбегіндегі изобутан (R600a) тоңазытқыш агенті өте экологиялық таза табиғи газ, соған қарамастан тез тұтанғыш. Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде хладагент тізбегінің құрамдас бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дизайнына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және үқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханалары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты); тамактандыруда.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін шам басқа тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде сақ болыңыз, себебі оның салмағы айтартылғатай.
- Үзіп қалмас үшін құрылғыдағы немесе мұздатқыштағы тағамды дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеуі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған.



**Электр қауіпсіздігі**

### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- Құрылғыны орнату орнындағы токтың түрі, кернеу мен жиілік техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген деректерге сәйкес келуі керек.
- Кәбіл ұзартқыштарын немесе электр бөлігштерін пайдаланбаңыз. Құрылғыны көп құрылғылы розеткаға қоспаңыз, себебі бұл өрт шығуы мүмкін.
- Оқшау түрлендіріштерді немесе энергияны үнемдейтін қосқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жерге түйікталған болуы керек. Құралды тек электр сақтандырғышымен жабдықталған жерге қосылған розеткаға қосыңыз (сақтандырғыш тогы 10–16 А). Дұрыс жерге түйіктай өнімнің істен шығуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымданбауы керек. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі және өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Розетка оңай қол жететін жerde болуы керек, ал құрылғының ашасы еркін қол жетімді болуы керек. Розетка да құрылғының артқы жағында орналаспауы керек.
- Электр розеткасы мықтап бекітілмеген болса, ток соғу қаупін boldырмай үшін қуат ашасын розеткаға қоспаңыз.
- Кез келген электрлік құрамдас бөліктерді (штепсельдік шнур, қуат сымы, компрессор және т.б.) жарақаттануды boldырмай үшін ақаулық туындаған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.

## Бұл өнімді пайдаланудан бұрын

- Тасымалданғаннан кейін құрылғыны 6 сағат бойы электр желісіне қоспаңыз.
- «Электр қауіпсіздігі» бөліміндегі барлық тармақтардың дұрыс орындалғанын тексеріңіз. Егер кез келген тармақ бұзылса, құрылғыны қоспас ғылыми жою қажет.
- Бекіту үшін барлық қаптаманы, көбікті және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Құрылғыны төсөу үшін орау көбігін пайдаланбаңыз.
- Құралды қолданар алдында салқыннату жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтірмейтіндей және аспаптың құат тұтынуын арттырмайтындағы етіп, бүйірлік панельдегі мөлдір пленканы алышыз.
- Жоғарыда аталған сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапкершілік көтермейді.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты орнатқанда оның климаттық класын ескеру керек.

Климаттық класс тоңазытқыштың корпусында орналасқан тоңазытқыштың техникалық сипаттамасы бар этикеткада көрсетілген. Тоңазытқышты орнатылған шектерден асатын температурада пайдалануға тыйым салынады. Климаттық класс тоңазытқышты пайдалану жағдайларын анықтайды.

Климаттық класс	Белгілеу	Температура
Субқалыпты	SN	+10°C және +32°C арасында
Қалыпты	N	+16°C және +32°C арасында
Субтропиктік	ST	+10°C және +38°C арасында
Тропиктік	T	+16°C және +43°C арасында

**Қалыпты** – Қазақстандағы дүкендердегі тоңазытқыштардың көвшілігін қамтитын әмбебап климаттық класс. Жазда температура 32°C мәнінен жоғары болуы мүмкін оңтүстік аймақтарда тоңазытқышты кондицияланатын бөлмеде ғана пайдалану керек. Қыста пайдаланғанда бөлме міндетті түрде жылтылатын болуы керек.


Отандық өндірістің агрегаттарында N және SN «OCK» (орташа сұық климатқа арналған класс) таңбасына ие болуы мүмкін.

**Субқалыпты** – тоңазытқыштардың бұл климаттық класы температура жайлы көрсеткіштен тәмендеуі мүмкін жылтыту жүйесі тұрақсыз бөлмелерге арналған (үй астындағы бөлмелер, қоймалар, салқын дәліздер).

**Субтропиктік** – жазда температура 32°C мәнінен жоғары болатын аймақтарға арналған.

**Тропиктік** – температура 40°C мәнінен жоғары болатын оңтүстік аймақтарға немесе жағдайлары ерекше бөлмелерге (оңтүстік жақ, кондиционердің болмауы, кішкентай аудан) арналған.

## Құрылғы схемасы



1. Жылдам салқындану камерасы.
2. Термостат.
3. Конденсат жинауға арналған науа.
4. Алынбалы сөрелер.
5. Көкөністер мен жемістерге арналған жәшік.
6. Реттелетін аяқтар.
7. Бүйірлік есіктегі сақтау бөлігі.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**


Барлық кескіндер мен схемалар тек танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

## Тоңазытқышты туралуа

Тегіс қатты еденде тоңазытқышты туралуа керек. Бұл талапты орындау тоңазытқыштың зақымдалуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Туралады тоңазытқыш бос күйінде орындау керек. Тоңазытқышта тағамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Алдыңғы жағын артқы жағынан сәл биігірек ету керек.

Аяғын/аяқтарын реттеу үшін тоңазытқышты сәл еңкейтіңіз. Тоңазытқыштың алдыңғы жағын көтеру үшін төмендегі суретте көрсетілгендей етіп аяқтарын/аяғын сағат тілінің бағытымен бұраңыз, ал түсіру үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.



## Орнату бойынша ұсыныстар

- Тоңазытқыш тұрақты жұмыс істеп тұратын аспап болып табылады және өзіне тән дыбыстар шығарады, сондықтан оны демалатын және ұйықтайдын жерлерге орнатпаған жөн.
- Тоңазытқыштың артқы жағындағы дәңгелек жапсырмаларды алмаңыз. Олар технологиялық үсіктіктерді жауып, сәндік функцияны атқарады.
- Пайдаланудан бұрын тоңазытқышты мұқият жуыңыз. Есік топсалары жағынан есіктің тығыздарғышына және корпустың алдыңғы белігіне жағылған силикон жағармайды жууға болмайды. Жағармай есіктіктерді жапқанда тығыздарғыштың бұзылуын болдырмайды.
- Кейбір үлгілерде сөрелердің алдыңғы жағында (металл түстө) мөлдір қорғаныс үлдірі жабыстырылған, пайдаланудан бұрын оны алып тастау керек.
- Тоңазытқышты қыздырырғыш аспаптардың қасына, күн сәүлесі түсетең жерлерге және ылғалдық деңгейі жоғары жерлерге орнатпаңыз.
- Нұскаулықта көрсетілген электр тогының кернеуі үйініздеңі желінің параметрлеріне сәйкес болуы керек. Қуат кәбілін электр розеткасына қосыңыз. Осы розеткаға басқа электр аспаптарын қоспаңыз.
- Тоңазытқышты бірінші рет орнатқанда, ішінде жұмыс температурасы орнауы үшін ол 2–3 сағат жұмыс істеуі керек, соңан соң ғана оған жаңа немесе мұздатылған тағамдарды салыңыз. Тоңазытқышты желіден ажыратқаннан кейін оны қайта қосу үшін кемінде 5 минут күті керек. Әйтпесе ол бұзылуы мүмкін.
- Тоңазытқышты буйір жағын бөлме қабырғасына қаратып орнатқанда сөрелер мен жәшіктерді шығару мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін есіктердің 90 градустан көбірек бұрышқа ашылуы үшін жеткілікті кеңістік болуы керек.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Аспап пен басқа заттардың арасындағы қашықтықтың жеткіліксіздігі энергияны тұтынудың үлғауына және аспаптың мұздату мүмкіндігінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Жақын қабырғалар мен басқа заттарға дейінгі қашықтық кемінде 100 мм болуы керек.

## **ПАЙДАЛАНУ**

### **Энергияны үнемдеу**

- Ұстық тамақты тоқазытқышқа салмаңыз. Бұл конденсат пен мұздың пайда болуына, компрессордың қозғалтқышының қызып кетуіне және бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Тағамдарды біріне-бірін жақындастып қоймаңыз, бұл ая айналымын азайтады.
- Тағамдарды артқы қабырғаға жақындастып қоймаңыз. Ауаның еркін айналымы камераның бүкіл көлемінде бірқалыпты температуралы ұстап тұруға мүмкіндік береді. Мұндай тесіктерге жақын қойылған тағамдар берілетін ауаның төмен температурасынан бұзылуы мүмкін.
- Электр қуаты ажыратылса, тоқазытқыштың есігін ашпаңыз.
- Тоқазытқыштың есігін тым жиі ашпаңыз.
- Есікті ұзақ үақыт ашық күйде қалдырмаңыз.
- Термостатта тым төмен температуралы орнатпаңыз.
- Сақтау көлемін арттыру және энергияны тұтынуды азайту үшін кейір аксессуарларды (мысалы, жәшіктер мен сөрелер) алып тастауға болады.

### **Тағамдарды тиімді сақтау**


- Мұздатылған тағамдарды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтау керек.
- Мұздатқыш камера жаңа тағамдарды мұздатуға, мұздатылған тағамдарды сақтауға және қатты мұздатылған тағамдарды ұзақ үақыт сақтауға арналған.
- Егер тоқазытқыш ұзақ үақыт өшірілген күйде болса, тағамдарды мұздатқыш камераға салудан бұрын тоқазытқыш 2–3 сағат жұмыс істеуі керек.
- Мұздатылған немесе тоқазытылған тағамдарды герметикалық контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамдарды тоқазытқышқа салудан бұрын оның жарамдылық мерзімін және этикеткасын (сақтау жөніндегі нұсқаулар) қараңыз.
- Төмен температурада тез бұзылатын тағамдарды тоқазытқышта сақтамау керек, мысалы, банандар мен қауындар.
- Шыны бөтөлкелерді мұздатқыш белгінде сақтамаңыз, мұздаған кездे олар сыйнуы мүмкін.

- Сақталатын көкөністі газетпен орамаңыз. Баспахана бояуы және газетті шығару кезінде пайдаланылатын басқа материалдар тағамдарды бұзуды мүмкін.
- Құрылғының ішкі кеңістігін дұрыс пайдалану құрылғының ұзақ уақыт тиімді жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тоңазыту қондырғысының тиімділігін сақтау және салқындастылған ауаның кедергісіз айналымын қамтамасыз ету үшін құрылғының камераларын 50% және 75% аралығында толтырыңыз.

## Температуралық орнату

- Салқындату камерасындағы температура салқындату камерасындағы ішкі қабырғада орналасқан термостаттың көмегімен орнатылады. Термостат реттегішіндегі белгілер – бұл температуралық деңгейлер, нақты температура емес. «OFF» – «Выкл.» (Өшіру), «7» - максимал тәмен температура.
- Реттегішті «4» күйіне орнатыңыз. Бірнеше сағаттан кейін тоңазытқыштағы температуралық деңгейлер, нақты температура тәмендету үшін тұтқаны «6» күйіне ауыстырыңыз және тоңазытқыштағы температуралық деңгейлер, нақты температура тәмендету үшін тұтқаны «7» күйіне ауыстырыңыз және тоңазытқыштағы температура бір сағаттан кейін тексеріңіз.

**Назар аударыңыз!** Егер тоңазытқыштың салқын немесе тым ыстық бөлмеге тұрса немесе оның есігін тым жиі ашсаңыз, тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.



Термостат реттегіші

Режим	Тоңазыту камерасындағы температура	Жылдам салқындату камерасындағы температура
1	10–11°C	4–6°C
2	9–10°C	2–4°C
3	8–9°C	0–2°C
4	7–8°C	-1–0°C
5	6–7°C	-2–1°C
6	3–5°C	-4–2 °C
7	-3–3°C	-5–4°C

### Күтім

Тоңазытқышты жуу кезінде ол құат желісінен ажыратылған болуы керек. Тоңазытқышты өшіріңіз және штепсельдік ашаны розеткадан шығарыңыз. Тоңазытқышты жуу үшін бутазартқыштарды пайдаланбаңыз. Ыстық бу пластик компоненттерді зақымдауы мүмкін, ал ылғал электрондық компоненттерге түсіү мүмкін.

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Аспалтың ішкі немесе сыртқы жағын тазалағанда:

- құрамында жанғыш заттар бар тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті және т.б.), еріткіш, бензин, бензол және т.б.;
- құрамында абразив немесе ағартқыш заттар бар тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, олар аспалты түссіздендіруі немесе зақымдауы мүмкін.

- Тоңазытқыштан тағамдарды салқын жерге алып қойыңыз.
- Еріген судың төгілін жүйелі түрде тексеріңіз. Қажет болса, төгү жүйесін тазалаңыз, себебі ол бітеліп қалса, су тоңазытқыштың төменгі бөлігіне жиналады.
- Құрылғының ішкі бөлігінен сөрені немесе жәшікті шығарудан бұрын, жарақат алуды немесе құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін сонда сақталған барлық тағамдарды шығарыңыз.
- Тоңазытқышқа қайта салудан бұрын сөрелер мен жәшіктерді жуыңыз және толық кептіріңіз.
- Есіктің тығыздығышын ылғал жұмысақ матамен жүйелі түрде сүртіңіз.
- Сөрелерді немесе жәшіктерді ыдыс жуатын машинада жууға болмайды. Бұл бөлшектер жоғары температуралың әсерінен деформациялануы мүмкін.
- Тоңазытқыштың сыртқы және ішкі жағын сүйік жуғыш құралмен жылы сүмен суланған таза матамен жуу керек, соナン соң сүрткішпен құрғатып сұрту керек.
- Тазалаудан кейін желілік кабелдің зақымдалмағанын тексеріңіз. Соナン кейін штепсельдік ашаны электр розеткасына берік етіп салыңыз.

### Еріту

Буландырғыштың бетіндегі мұз қабаты 3 немесе 4 мм болған кезде еріту керек.

Ерітуден бұрын барлық тағамдарды бөліктен шығарыңыз, соナン кейін температуралы реттегішті «OFF» (Өшіру) күйіне қойыңыз. Камераның астына еріген суды жинайтын ыдысты қойыңыз. Еріту аяқталғаннан кейін ыдысты шығарып, еріген суды төгіңіз.

Еріту процесін тездету үшін ешқандай құралдарды немесе қыздырғыш аспалтарды пайдаланбаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

## АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Аспап ақауларсыз ұзақ мерзімде жұмыс істеу үшін құрастырылған және жасалған. Пайдалану барысында проблема пайда болса, оның ықтимал дұрыс емес пайдаланумен байланысты болуын тексеріңіз. Егер шешім құрылғының ақауын жоймаса және оны өзіңзі жоя алмасаңыз, ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Проблемалар	Ықтимал себептері	Шешімі
Құрылғы шұылдан жұмыс істейді және түсініксіз дыбыстар шығарады	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған/дұрыс тұраланбаған	Аспапты қатты және тегіс бетке орнатыңыз
	Құрылғының артқы қабырғасы қабырғаға тиеді	Орнату орнын құрылғының айналасында жеткілікті бос кеңістік болатындағы етіп таңдаңыз
	Құрылғының артында қандай да бір заттар бар	Құрылғының артында жатқан заттарды алып тастаңыз
	Тоңазытқышта бөгде заттар сақталған	Құрылғыда тұрған барлық заттарды алып тастаңыз
Сыртылдаған дыбыстар	Ерітуді басқару процесінде еріту процесін автоматты тұрде бастау және аяқтау кезінде сыртылдаған дыбыстар естілуі мүмкін; қосылғанда және ажыратылғанда термореттергіштің жұмысында да сыртылдаған дыбыстар болады	Құрылғыда ақау жоқ
Дырылдау	Дырылдаған дыбыстардың көзі тоңазыту агентінің ағыны болуы мүмкін	Құрылғыда ақау жоқ
	Құрылғыда немесе оның жанында тұрған заттар	Құрылғыда ақау жоқ
	Құрылғы еденде тегіс орнатылмаған	Құрылғының аяқтарын/аяғын реттеңіз. «Орнату» бөлімін қарандыз
	Пайдалану кезінде желілік компрессор бар құрылғы жылжытылған	Құрылғыда ақау жоқ. Егер компрессор дырылдаған дыбыс шығаруды 3 минуттан кейін тоқтатпаса, құрылғыны құат көзінен ажыратыңыз, сонан кейін қайта қосыңыз
Сылдырылаған дыбыстар	Салқыннату жүйесі арқылы тоңазыту агентінің ағуы	Құрылғыда ақау жоқ

Проблемалар	Ұқытмал себептері	Шешімі
Сартылдаған дыбыстар	Температураның өзгеруіне байланысты ішкі қабырғалардың сығылуы және ұлғаюы	Құрылғыда ақау жоқ
Ызылдаған дыбыстар	Буландырғыш желдеткішінің электрқозғалтқышы тоқазыту және мұздату камерасында аяа айналымын қамтамасыз етеді	Құрылғыда ақау жоқ
	Аяа конденсатордан желдеткіштің көмегімен шығарылады	Құрылғыда ақау жоқ
Дыбыстар және діріл	Құрылғының бүйірлік немесе артқы қабырғасы бөлменің қабырғасына немесе шкафтың қабырғаларына тисе, бұл тіпті дірілдің қалыпты деңгейінде де шудың себебі болуы мүмкін	Щұды болдырмау үшін құрылғының бүйір жақтары немесе артқы қабырғасы бөлменің қабырғасына немесе шкафтың қабырғаларына тимейтініне көз жеткізіл
Электр желісіне қосылған тоқазытқыш жұмыс істемейді	Қуат көзінің ақауы	Кернеуді тексеріңіз
Тоқазытқыш нашар салқындатады	Тоқазыту немесе мұздату бөлігінде тыым жоғары температура орнатылған	Тоқазыту немесе мұздату бөлігінде температураны орташа деңгейге орнатыңыз
	Тоқазытқышқа күн сәүлесі тікелей түседі немесе ол жылытқыш сияқты жылу көздеріне тыым жақын орнатылған	Орнатылған жерді тексеріңіз. Тоқазытқышты жылу көздерінен барынша алдырық орнатыңыз
	Ыстық тағамдарды сақтау	Ыстық тағамдарды тоқазытқышқа салудан бұрын оларды бөлме температурасына дейін салқындастырыңыз
	Тоқазытқыш тағамдармен шамадан артық жүктелген	Тоқазытқышта сақталатын тағамдардың арасында жеткілікті кеңістік болуы тиіс
	Тоқазытқыштың есіктері нықтап жабылмаған	Есіктерді нықтап жабыңыз және тағамдар есіктерді жабуға кедергі жасамайтынына көз жеткізіл
	Тоқазытқыштың айналасында бос орын жеткіліксіз	Тоқазытқышты оның айналасында жеткілікті бос орын болатындағы етіп орнатыңыз. «Орнату» белімін қараңыз

Проблемалар	Ұқытмал себептері	Шешімі
Тоңазытқыштың ішіндеғі жағымсыз ііс	Тоңазыту немесе мұздату бөлігінде температура дұрыс орнатылмаған	Тоңазыту немесе мұздату бөлігінде температуралы орташа деңгейге орнатыңыз
	Іісі бар тағамдарды ашық күйде сақтау	Қатты іісі бар тағамдарды арнайы контейнерлерде сақтаңыз
	Ішінде бұзылған тағамдардың болмауын тексеріңіз	Бұзылған тағамдарды алып тастаңыз және көкөністер мен жемістерді сақтау жәшігін тазалаңыз. «Күтім және қызмет көрсету» бөлімін қараңыз. Тағамдарды тым ұзак сақтамаңыз
Ішкі жарық жоқ	Жарықдиодтық шамның ақаулығы	Жарықдиодтық шам жанбаса, сатушыға немесе реєсми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғының ішіндеғі немесе көкөністерге арналған жәшіктің қақпағының түбіндегі конденсат	Үстық тағамдарды сақтау	Тоңазыту немесе мұздату камера-сына салудан бұрын тағамдарды сұйытыңыз
	Құрылғының есігі ашық қалдырылған	Құрылғының есігі жабылғанан кейін тезе арада конденсаттың бұға айналып кететініне қарамастан, оны құрғақ сұрткішпен жоюға болады
	Тоңазытқыштың есіктері тым жиі ашылады	Конденсат құрылғының ішіндеғі және сыртындағы температура айырмашылығына байланысты пайда болуы мүмкін. Ылғалды құрғақ сұрткішпен жойыңыз
	Тоңазытқышта жылы немесе ылғал тағамдар герметикалық емес контейнерлерде сақталған	Тағамдарды жабық немесе герметикалық контейнерлерде сақтаңыз
Мұздатқыш камерада мұз пайда болған	Есік нықтап жабылмаған	Тоңазытқыштың ішіндеғі тағамдар есіктің жабылуына кедері жасамауы тиіс, есіктің нықтап жабылғанын міндетті турде тексеріңіз
	Үстық тағамдарды сақтау	Тоңазыту немесе мұздату камера-сына салудан бұрын тағамдарды сұйытыңыз
	Мұздатқыш камераның ауа беру және шығару арнасы бітелген	Құрылғының ішінде ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ауа алу және шығару тесіктерінің бітелмеуін қадағалаңыз
	Мұздатқыш камера толған	Тағамдардың арасында жеткілікті орынды қамтамасыз етіңіз

Проблемалар	Ұқытимал себептері	Шешімі
Құрылғының бүйірлік немесе алдыңғы қабырғалары жылы	Есіктің айналасындағы конденсат мөлшерін азайту үшін құрылғының бүл бөліктері конденсатқа қарсы тұтқітермен жабдықталған	Конденсаттың пайда болуына жол бермеу үшін жылуды ақету түтігі құрылғының алдыңғы және бүйірлік бөліктеріне орнатылған. Орнатылғаннан кейін тез арада немесе жазғы айларда ол айтарлықтай қатты қызып кетуі мүмкін. Бул ақаулықтың белгісі болып табылмайды
Тоңазытқыштың қабырғалары қызды	Сатып алғаннан кейін тоңазытқышты қосу, еріткеннен кейін тоңазытқышты қосу	Құрылғыда ақау жоқ. Бұл жағдайларда камералардағы температуралы барынша тезірек төмendetу үшін тоңазытқыш толық қуатпен жұмыс істейді
Тоңазытқыштың есіктері тығыз жабылмайды	Тоңазытқыш алға қарай еңкейген	Құрылғының алдыңғы жағын көтеру үшін алдыңғы аяқтарын реттеңіз
	Сөрелер дұрыс салынбаған	Сөрелердің тоңазытқышқа соңына дейін салынғанын тексерініз
	Есік артық күш салып жабылған	Есікті жапқан кезде тым көп күш қолданылса, ол инерция бойынша қайта ашылуы мүмкін. Есікті сартылдатып жаппаңыз
Есік ауыр ашылады	Есік жабылғаннан кейін бірден ашылған	Құрылғының есігі жабылғаннан кейін 1 минут ішінде оны қайта ашу қиындауы мүмкін, себебі құрылғының ішіндегі және сыртындағы қысымның айырмашылық асер етеді. Құрылғының есігін сәл кейінірек құрылғының ішіндегі қысым деңгейі тұрақтанғаннан кейін ашыңыз
	Құрылғының есігінде тағамдардың тым көп мөлшері сақталған	Тоңазытқыштың есігіндегі тағамдардың мөлшерін азайтыңыз
Құрылғының ішінде немесе сыртында мұздың немесе конденсаттың пайда болуы	Тоңазытқыштың есіктері тым жиі ашылады және жабылады	Тоңазытқыштың ішіне ауа кірсе, мұз және ылғал пайда болуы мүмкін. Есіктерді нықтап жабыңыз және тағамдар есіктерді жабуға кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз
	Тоңазытқыш ылғалдық деңгейі жоғары бөлmede орнатылған	Егер тоңазытқыш ылғалдығы жоғары бөлmede орнатылса, конденсат пайда болуы мүмкін. ылғалдың таза сүрткішпен сүртініз
Құрылғының ішіндегі немесе сыртындағы су	Құрылғының қасында судың ағуы	Шунғылшадан не басқа жерлерден судың ағуын тексеріңіз
	Құрылғының түбіндегі су	Судың тағамдардың еруінен, құлаған контейнердің зақымдалынан немесе сынуынан болғанын тексеріңіз

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Ұлғінің атауы	S201AMG
Климаттық класс	ST
Ток соғудан қорғау класы	I
Энергетикалық тиімділік класы	A+
Желі кернеуі (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Тұтынылатын қуат (Вт)	42
Номинал ток құші (А)	0,45
Энергияны тұтыну (кВт*сағ/жыл)	101
Энергияны тұтыну (кВт*сағ/24 сағ)	0,276
Жалпы көлемі (л)	92
Жалпы пайдалы көлемі (л)	85
Тоңазыту камерасының пайдалы көлемі (л)	85
Тоңазыту агенті және оның массасы (г)	R600a/19
Таза салмағы (кг)	19
Шу деңгейі (дБ)	40
Көпірткіш	Циклопентан
Габариттері (ExXxB) (см)	47,4 x 44,7 x 83,1
Қуат сымының қондырыма түрі	Y
Қорғау дәрежесі	IP00

## ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

### энергетическая эффективность энергетикалық тиімділік


Холодильного прибора / тоңазытқыш құралды

Производитель/өндіруші

Модель/үлгісі

**aceline**

S201AMG



РАСХОД  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ /  
ЭЛЕКТР  
ҚУАТ ШЫҒЫНЫ

**101**  
кВт·ч/год\*



**85** ₸



**0** ₸



**40** дБ

\*кВт·сағ/жыл

# МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, САТУ ЖӘНЕ УТИЛИЗАЦИЯЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты түрде бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C және 40°C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қаптамада сақталуы керек. Бөлмелерде коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы керек.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалану қажет, оны шаңың, ластанудың, соққының, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізуі тиіс.
- Құрылғыда ақау пайда болса, дереу ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны утилизациялаңыз.

## Жылжыту және тасымалдау

Құрылғыны дүрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін мына талаптарды орындау қажет:

- барлық тағамдарды аспаптан шығарыңыз. Соңан соң сөрелер мен есіктердің тұтқалары сияқты сынғыш бөлшектерді алдың ала скотчтың көмегімен бекітіп, аспапты жылжытыңыз;
- тасымалдау кезінде ашылмауы үшін тоңазытқыштың есіктерін берік етіп жабыңыз және оларды жабысқақ таспаның көмегімен бекітіңіз.
- құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы көрінісін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізің (ірі габаритті техниканы критикалық жерлерде полиэтилен немесе гофрленген картоннан жасалған қабаттар бар көпіршікті таспамен орау керек);
- тасымалдау кезінде машинаның ішінде құламауы және соғылмауы үшін тоңазытқышты машинада берік етіп бекіту керек;
- сыртқы ортаниң әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлік құралын пайдаланыңыз;
- тиеу-түсіру жұмыстарын орындағанда қаптаманы аблалап ұстаңыз;
- тасымалдау және орнату процесінде аспаптың элементтері зақымдалмағанын тексеріңіз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Аспапты тік күйінде тасымалдау керек. Егер аспап көлденең күйінде тасымалданған болса, оны қосудан бұрын ол кемінде алты сағат тік күйде тұруы керек, әйтпесе құрылғы бұзылуы мүмкін.

Ескі тоңазытқыштар қалдық құнға ие болады. Утилизациялаудың экологиялық әдісі құнды шикізаттың екінші рет өңделуіне және пайдаланылуына кепілдік береді. Тоңазыту агенті ментоңазытқыштың оқшауламасы арнайы жолмен утилизациялануы керек. Тоңазытқышты утилизациялаудан бұрын салынғату жүйесінің түтіктері зақымдалмағанын тексеріңіз.

Ескі тоңазытқышты және жаңа тоңазытқыштың қаптамасын утилизациялау әдістері туралы ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан алуға болады.

Утилизациялаған кезде қауіпсіздік мақсатында құлыштар мен ілмектерді сыйндырының және есіктерді алып тастаңыз.

### Дұрыс утилизациялау



Тауардағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңба бұл тауарды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизациялауға болмайтынын білдіреді.

Бұйымды дұрыс утилизациялау қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына ықтимал теріс әсерді болдырмауға көмектеседі, ал материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі.

Ескі жабдықты экологиялық жағынан қауіпсіз утилизациялау үшін пайдаланылған аспаптарды жинауға арналған арнайы жүйені пайдаланыңыз немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Бұйымды қайта өңдеу туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық басқармадан немесе тауар сатып алынған дүкеннен алуға болады.

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

**Өндіруші:** Чанхун Мэйлин Ко., Лтд.

Ляньхуа тас жолы, 2163, Экономикалық және технологиялық даму аймағы, Хэфэй қ., Аньхой пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кедендей одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төменвольттық жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы көрінісі, оның сипаттамалары мен жиынтығы алдын ала ескеrtусіз өзгертуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

## Данные по энергоэффективности

Тип устройства	Модель	Фактическое энергопотребление	Класс энергоэффективности	Информация об испытательной лаборатории	Номер отчета об испытаниях
Холодильник	S201AMG	101 кВт·ч/год	A+	ЭсДжиЭс-СиЭстиси Стэндартс Тэкникал Сервисиз Ко., Лтд, Аньхуэй Бранч. 1/F и 2/F, западное зд. C12, пром. площадь Гунтоу Лихэн, шоссе Фаньхуа, зона экономического и технологического развития, Хэфэй, 230601 Аньхой, Китай.	SHES191002448851

## Энергия тиімділігі бойынша деректер

Күрнүлғы түрі	Ynrici	Накты купаты тұтыны	Энергия тиімділігі класы	Сынақ зертханасы туралы акпарат	Сынақ түралы есеп немірі
Тонч-зығыншы	S201AMG	101 кВт <sup>*</sup> сағ/ жыл	A+	ЭсДжиЭс-СиЭстиси Стэндартс Тэкникал Сервисиз Ко., Лтд, Аньхуэй Бранч. 1/F және 2 / F, C12, батыс ғим, Гунтоу Лижен өндірістік аланы, Фаньхуа тас жолы, экономикалық және техно- логиялық, даму аймағы, Хэфэй, 230601 Аньхой, Китай.	SHES191002448851

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алу сәтінен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдалануши нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайында кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының соңғы тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынытықтылығына кіретін, төменде көрсетілген керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат көзі элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынытықта жеткізілетін әртурлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждауға арналған керек-жарақтар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектері.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін орындаамайды:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кеткен.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызыметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей тағайындалуына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды бұзу, қосу (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау қағидаларын сақтамау салдарынан өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған зақымданулер, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, жапырылу және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ адамдардың бөгде модификациясының, рұқсаттыз жөндеудің іздері бар. Егер ақау өнімнің дизайнның немесе схемасының өзгеруіне, Өндіруші көзdemеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғат апаттары, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөтен денені, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан пайда болған ақау өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелді.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулер (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құралдың әсерінен; БҚ жеткізуінің осы қызыметті ұсынуының болмауына байланысты олардан арылту/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюдан туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулары қуат беретін, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымдалулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) тұтыну материалдарын, керек-жараптарын, қосалқы бөлшектерді, қуат көзі элементтерін, әртүрлі ақпарат тасымалдаыштарды (соның ішінде, CD, DVD дискилері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалануға байланысты болғанда.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға үқсас бағдарламалар) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса.
- Осы бұйыммен түйіндесіп жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





aceline