

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

DEXP CW-2300YXBG

электр үстарасы



Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Аккумуляторлық батареямен (Li-pol/Li-ion) жұмыс істеу бойынша ұсыныстар	6
Құрылғының тәсімі	8
LED-дисплейдегі таңбалардың мағынасын ашу	8
Техникалық сипаттамалары	9
Аспапты зарядтау	9
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	9
Триммерді қолдану	9
Құрылғыны бұғаттау	10
Тазалау және күту	10
Жинақталым	10
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және қадеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге сапаға, функционалдықта және дизайнге қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бүйімді одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының маңаты

Электр үстара — қырынуға арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қосар алдында, онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіліз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген түлғалардың пайдалануына, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болатын басқа түлғалар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, арналмаған. Балаларға сымдармен ойнауға рұқсат берменіз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны суға салуға немесе ағынды судың астында жууға тыйым салынады. Су ағынының астында тек кескіш блокты жууға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны оттан алыс үстаңыз.
- Құрылғыны судың жаңында қолданбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа үй-жайларда пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірілген болса да, судың жақындығы ол үшін қауіпті.
- Жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Зақымдалған немесе тозған кескіш блокты немесе триммер-саптаманы пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Қорінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереке авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Өнімді ашпаңыз және жөндеу жұмыстарын өзіңіз жасамаңыз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек білікті авторизацияланған сервис орталығының білікті мамандары жүзеге асуруы тиіс.
- Құрылғыны тазарту үшін сығылған ауаны, метал губкаларды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе жемір сүйкіткіштерди (май немесе ацетон) пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны жасанды шаштар мен жануарлардың жүндерін қию үшін пайдаланбаңыз.

Аккумуляторлық батареямен (Li-pol/Li-ion) жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

Тек қана түпнұсқалық зарядтау құрылғысын қолданыңыз

Батареяладың зарядталу/разрядталу қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Заряд және разряд токтары шектеулі болғандықтан, Li-ion сыртын зарядтау құрылғыларындағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері қарсы көрсетілген.

Li-ion батареяларында «жад эффектісі» жоқ. Аккумуляторларды кез келген заряд деңгейінен разрядтауға/зарядтауға болады.

Көптеген құрылғыларда зарядтау/разрядтау деңгейі бойынша шектеу түр — егер, мысалы, заряд 90% асып кетсе, контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеу ықтимал. Сондай-ақ, ол аккумуляторды толығымен қуатсыздандыруға мүмкіндік бермейді, бұл оның элементтерінің істен шығуна жол бермейді. Құрылғы электр желісі арқылы жұмыс істесе де – айна кемінде бір рет, Li-ion батареясы толық зарядтау/разрядтау циклынан өтуі керек («батареяның разрядталуы туралы» хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық разрядталу күйіне дейін жеткізуге болмайды. Li-ion аккумуляторы разрядталған күйде ұзақ үақыт сақталған кезде тез нашарлайды. Егер бұлай болса, оны бірден зарядтауға қойыңыз. Батарея құрылғыдан белек сақталса да зарядын жоғалтады. Li-ion аккумуляторларының өздігінен разрядталуы айна шамамен 5% құрайды. Li-ion аккумуляторлары өз құрылымына қарай қысқа мерзімді және пайдаланылғанына немесе пайдаланылмаганына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл нашарлау температура неғұрлым қарқынды болса және заряд мөлшері неғұрлым «оңтайты» мәнінен алшақ болса (сақтау түрғысынан), соғұрлым жоғары болады, ол 40% тең деп қабылданады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, оның зарядын 40-50% деңгейінде ұстаған жөн. Егер батарея 2 апта бойы немесе одан да көп үақыт қуатсызданған күйде болса, онда оның элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батарея істен шығады.

Температураның режимді сақтаңыз

Батареялар ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар ете жоғары (+40 °С-тан жоғары) және ете төмен (-10 °С-тан төмен) қоршаган орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға төзімсіз. Батареяны тікелей күн сәулемесінде қалдыруға болмайды.

**Зақындану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз, жақпаңыз,
бөлшектеменіз**

Еш жағдайда батареяларды өз бетінзігे бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Қажет болса, мамандандырылған сервистік


орталықтарына хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа түйікталуға әкелуі мүмкін, содан кейін өрт пен жарылыс болуы ықтимал. Литийдің жоғары температурадан балқуы да жарылысқа әкелуі мүмкін. Герметизацияның бүлінуі кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегінің белінүі орын алатын реакцияға және тұтануға әкелуі мүмкін. Сіз батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез келген құрылғыда болатын батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (сіз оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс принципін анықтай аласыз). Сақ болыңыз: зақымдалған батареялар зиянды заттектер белуі мүмкін. Егер батарея ауысымдық (алмалы-салмалы) болса, оның жұмыс қабилеттілігінде мәселелер анықталған кезде сервистік орталыққа жүргінген жөн (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз).

Егер батарея алынбаса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болса), кепілдік құрылғының кепілдігіндегі әрекет етеді. Сондай-ақ, сервистік орталыққа жүргінүү қажет.

Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны аз шығынмен қалпына келтіру ықтималдылығы зор болады. Назар аударыңыз: аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.


Аккумуляторда зарядтаудың шектеулі циклдер саны болуы мүмкін және біраз уақыт өткен соң, ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың жұмыс істей уақыты пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

Құрылғының тәсімі



1. Устара блогын ашу батырмасы.
2. Сыртқы тор.
3. Жүздер.
4. Тор корпусы.
5. Қосу/сөндіру батырмасы.
6. LED-дисплей.
7. Триммер жүзі.
8. Триммер жүзінің жылжымалы блогы.
9. Зарядтауға арналған жалғаыш.

LED-дисплейдегі таңбалардың мағынасын ашу



1. Аккумулятор зарядының деңгейі
2. Жүздерді тазалау қажет.
3. Аккумулятордың зарядтау жабдығы
4. Бұғаттай.
5. Құрылғыны тазалау қажет (тазалау индикаторы құрылғы жұмысының 30 минутынан кейін қосылады).

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CW-2300YXBG.
- Қуат көзі: аккумулятор Li-ion, 800 мА·сағ (1 дана).
- Автономды жұмыс істеу үақыты: 1 сағат.
- Зарядтау үақыты: 2 сағат.
- Кернеуі: 5 В, 1 А.
- LED-дисплей.
- Қырыну түрі: құрғақ / дымқыл.
- Корпусының материалы: АБС-пластик.
- Үйледін қорғаныс класы: IPX6.

Аспапты зарядтау

Бірінші қолданар алдында құрылғыны толығымен зарядтау керек. Қайта зарядтамас бұрын аккумулятор толығымен разрядталуы керек: дұрыс зарядтау аккумулятор сыйымдылығының жоғалуын болдырмауға көмектеседі. Қуат адаптерін құрылғыға, содан кейін қуат желісіне қосыңыз. Дисплейде жарық индикаторы жанады. Құрылғының аккумуляторы шамамен 2 сағат ішінде толығымен зарядталады. Ескертпе: құрылғы разрядталғанда, оны зарядтау кезінде пайдалануға болады. Толық заряд құрылғының 1 сағат бойы үздіксіз жұмысына жетеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1. Қорғаныс қақпақшасын шешініз.
2. Ұстараны қосу батырмасын басыңыз.
3. Теріңізді бос қолыңызбен тартып, ұстараны шаштың есүіне қарсы бағытта ақырын жүргізініз.
4. Тор бітелмес үшін ұстараны артық шаштардан үнемі тазалап отырыңыз.
5. Ұстараны қосу үшін, қуат батырмасын басыңыз.
6. Қырыну аяқталғаннан кейін әрқашан қорғаныс қақпақшасын тағыңыз.

Триммерді қолдану

Сіз триммерді жақ сақалды немесе шаш жиегін тегістеу үшін қолдана аласыз. Ол үшін триммердің жылжымалы блогын басып, ұстара жүздерін шығарыңыз. Пайдаланғаннан кейін, триммердің жылжымалы блогын бастапқы күйіне қайтарыңыз.

Құрылғыны бұғаттау

Бұғаттағышты қосу/сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз да, шамамен 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Дисплейде жарық индикаторы жанады.

Ескертпе: бірінші рет қолданар алдында бұғаттағышты өшіру керек.

Тазалау және күту

1. Аспапты сөндіріңіз және қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Сыртқы тор мен жүзді алу үшін ұстара блогын ашу батырмасын басыңыз.
3. Барлық бөліктерден артық шашты кетіру үшін тазалауға арналған щетканы қолданыңыз.
4. Ұстара блогын, жүздерді, сыртқы торды ағынды сүмен шайыңыз.
5. Ұстара блогын, жүздерді, сыртқы торды мұқият құрғатыңыз.

Жинақталым

- Электр ұстара.
- Қорғаныс қалпақшасы.
- Тазартуға арналған щетка.
- Қуат адаптері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында аяу температурасы 15 °C бастап 35 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңың, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. асерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті занчамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдептегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті занчамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына кәдеге жарату керек. Осы бұйымды кәдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін нүқсаның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пунктілері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүргіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Вэйсы №8 тас жолының батыс белгі, Сымэнь, Юйяо, Нинбо қ, Чжэцзян пров.,
Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағындар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа данғылы, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына сәйкес
келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі»
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника бүйімдарында
қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық
одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертүсіз
өзгерілігүү мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

V.2

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойған күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдіктің қызмет көрсетуге, пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі (жыл) 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету тауарлардың жиынтығына кіретін төменде аталып өткен керек-жарақтарға қолданылмайды, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеумен байланысты болмаса:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) арналған қуат көзінің элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыштар, құлақшылар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртурлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бүйімді қатты магнит дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Тысқаптар, белдіктер, тасымалдауға арналған баусымдар, монтаждық жарақтар, саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуга ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін өзіне жүктемейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталғанда.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін, сондай-ақ өзінің тікелей арналымына сай келмейтін өзге мақсаттарда қолданылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сایкес келмейтін желілік кернеудің асері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталуар) сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бүйімның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Барлық механикалық зақымданулар: өнімді пайдалану барысында алынған кетіктер, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан, жанышылған жерлер және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ адамдардың бөгде түрлендірулері, рұқсатсыз жөндеу іздері бар. Егер ақаулық бүйімның құрылымының немесе сұлбасының өзгеруінен, Өндірушімен қарастырылмаған сыртқы құрылғылардың қосылуынан, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақаулығы еңсөрілмейтін күштің асерінен (табиги апаттар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тауелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаласа. Ақаулық бүйімның толық немесе ішінара істен шынуына әкелетін, бүйімның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енүінен, агрессивті ортаның асерінен, жогары ылғалдылықтан, жогары температурадан туындаласа.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық немірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың асерінен туындаласа; БЖ жеткізуішінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты, бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқсан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюмен туындаған жағдайда.
- Егер жұмыстың ақаулары құттандыруши, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйімді желінің әрекет ету шекарасында немесе желінің әрекет ету аймағынан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар бейстандартты (тұпнұсқалық, емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жақақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көзінің элементтерін, артурлі типтері ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM-карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаласа.
- Егер кемшиліктер сәйкес келмейтін контентті алушмен, орнатумен және пайдаланумен туындаласа (әуендер, графика, бейнетүсірілімдер және басқа файлдар, Java қосымшалары және оған үқсас бағдарламалар).
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген зақымға.



www.dexp.club